

Pagina:1

CentroRH

CentroRH 1.4				
Gestione dei dispositivi O	Visione dal vivo-1 O Menù p	orincipale O +		🎗 admin 💿 2020-03-27 18:27:35
~ Disposizione		D <mark>SE</mark>	D <mark>SE</mark>	D <mark>SE</mark>
	D <mark>SE</mark>	D <mark>SE</mark>	D <mark>SE</mark>	D <mark>SE</mark>
	DSE	D <mark>SE</mark>	D <mark>SE</mark>	D <mark>SE</mark>
	DSE	D <mark>SE</mark>	D <mark>SE</mark>	D <mark>SE</mark>
> Dispositivo Q > Attivazione			,,	×

Introduzione

Il software CentroRH è uno software di supervisione per controllare tutte le nostre telecamere Serie RH PRO. Non funziona con le nostre telecamere di altra serie.

Si tratta di uno strumento molto potente e flessibile in grado di gestire un numero elevato di streaming video in ingresso e gestirli con le sue numerose funzioni.

Sebbene sia in grado di registrare filmati, su comando dell'operatore, CentroRH non è un software di registrazione NVR, ma dispone di funzionalità di playback per riprodurre le registrazioni archiviate nella memoria delle telecamere.



Installazione del programma

Il software CentroRH deve essere ovviamente installato su un computer collegato tramite rete locale o via internet con le telecamere da gestire. E' un software per sistema operativo Windows e supporta le versioni Windows7 o superiori e Windows Server 2012 o superiori.

Per installare il software fai doppio click sull'icona di installazione e segui la procedura guidata.



Al termine dell'installazione apparirà sul desktop una nuova icona.



Fai doppio click sull'icona per avviare il programma.

COMPONENTI DEL SOFTWARE

CentroRH è una stazione di monitoring in grado di gestire anche migliaia di canali video. Per questo motivo il software è diviso nei seguenti componenti separati:

CENTER MANAGEMENT SOFTWARE (CMU) – Contiene il programma e la gestione delle funzioni con incluso il database MySQL

MEDIA DISTRIBUTION SERVER (MDU) – E' il componente che si occupa della gestione dei flussi video fra cliente e server

INTELLIGENT ANALYSIS SERVER (IAU) - E' il componente che gestisce l'analisi video avanzata

Se vuoi gestire un numero normale di telecamere puoi installare senza problemi l'intero



Pagina: 3

programma su un solo computer, che è l'opzione di default. Se invece conti di gestire centinaia di flussi e quindi un traffico dati importante, puoi installare i componenti su PC diversi per distribuire il carico di lavoro. Per installare i componenti in modo selettivo devi premere il pulsante CUSTOM SETUP.



In questa finestra puoi anche scegliere di installare il programma in una versione client di sola visualizzazione.

Se installi i componenti del software in PC diversi dovrai configurare in ogni componente l'IP del PC che contiene il Center Management Server usando il Server Manager Tool, che troveri installato far le utility del programma e la cui icona è nella taskbar.



Ŧ	ServerManage	rTool				- ×
Se	rver Name	Status	File Path			
	CMU	Running	C:\Program Files (x8	6)\CentroRH\server\	CMU.exe	
	IAU	Running	C:\Program Files (x8	6)\CentroRH\server\	IAU.exe	
	MDU	Running	C:\Program Files (x8	6)\CentroRH\server\	MDU.exe	
	Database	Running	C:\Program Files (x8	6)\CentroRH\server\	mysql\bin\mysqld.e	exe
	Watchdog	Running	C:\Program Files (x8	6)\CentroRH\server\	Watchdog.exe	
<						>
M	DU					
	▶ Start	Stop 📃	Regist X Delete	e 🗘 Config	+ Add Server	📑 Export Log



Pagina: 4

Log-in

L'accesso al programma CentroRH è protetto da password.

I dati di accesso di fabbrica sono:

USERNAME: admin

PASSWORD: admin

Rispettare maiuscole e minuscole

V1.4.059.0.7.0.0_20200313		×
	👤 admin	•
	A •••••	**
	B a 127.0.0.1	→ 10086
	🗹 Ricorda la Passworc 🗌	Accesso automatico
	Accesso	

Ovviamente è possibile personalizzare le password nelle impostazioni.

Nella finestra di Log-in è possibile abilitare RICORDA PASSWORD per evitare di dover digitare la password ad ogni accesso e ACCESSO AUTOMATICO per saltare del tutto la finestra di log-in.



Interfaccia utente

L'interfaccia utente di CentroRH è innovativa e personalizzabile.



Si compone di un desktop dove si possono aprire diverse schede operative, a seconda della funzione da gestire. Ogni pulsante corrisponde a una scheda. La pagina di desktop mostra le funzioni comuni. Se premi ALL FEATURES puoi vedere tutte le funzioni più specifiche, che richiedono telecamere RH particolari, come ad esempio le funzioni di lettura targhe. Con il pulsante CARD MANAGEMENT puoi aggiungere altri pulsanti al tuo desktop principale.



Collegamento con le telecamere

La prima cosa da fare per rendere operativo il software CentroRH è collegare le telecamere presenti in rete. Prima di fare questo è necessario aver configurato nelle telecamere un indirizzo IP coerente con quello del computer ossia con la stessa classe di indirizzo (es 192.168.0.XXX) e la stessa subnet mask (es. 255.255.255.0). Questa operazione si effettua utilizzando il programma IPSEARCH (vedere manuale telecamera per l'utilizzo).

Il software CentroRH è dotato di una funzione di ricerca automatica delle telecamere in rete che rende il collegamento fra software e telecamere molto rapido. Per accedere devi premere il pulsante GESTIONE DEI DISPOSITIVI.



Ce	ntroRH	1.4													
													£ admin	2020-	
ų	Filtro							Q Ricerca automatica	+ Agglungi manualn	nente 🛛	× Cancella	🛃 Importa	📩 Esporta	① Stato d	el dispositivo
		Nome del dispositivo	IP/ID/ nome di domir Ti	po di dispositivo	Modello	Online Stato	Gruppo subordin Canale	Protocollo	Indirizzo MAC				Attivazion		
			50 + Totale : 0	Online : 0	Offline : 0										

Premi il pulsante RICERCA AUTOMATICA e il programma CentroRH compirà un rapido screening della rete elencando le telecamere rilevate. In alto puoi inserire lo user name e la password che il programma userà per accedere alle telecamere (di fabbrica admin/admin).



Pagina:7

CentroRH 1.4												×
Gestione dei dispositivi +										1 admin	2020-03-	28 01:03:14
V filtro						Q Ricerca automatica	+ Agglungi manualmente	× Cancella	a 🛃 Importa	₫ Esporta	Stato del d	lispositivo
N* Nome del dispositivo IP/ID	D/ nome di domir Ti	ipo di dispositivo 1	Modello		Gruppo subordin Cana	le Protocollo	Indirizzo MAC Server			Attivazion		
	Q Ricerc Usernane 2 2 3 3 4	a automatica admin Nome del dispositi 1903 Haz 210 Omir 1922 Haz 210 Omir 1922 Haz 210 Omir 1922 Haz 210 Omir 1922 Haz 210	Pesseerd	ID Indirizzo MAC Occusa 24 200 b Occusa 24 00 b	Tipo di dispositivo simanena vispio inc inc inc inc inc inc inc	Modello en-sco-d-e enc enc relonate 1	Q Inizio rio Canale Risultato Caronessone nuccia Corressone nuccia Corressone nuccia Corressone nuccia Corressone nuccia	X erca				
I¢ ¢ + > >I 50 +	- Totale : 0	Online : 0 Offi	ine : 0									

Per aggiungere una telecamera al programma devi selezionarla e premere AGGIUNGI. Ricorda che puoi gestire con CentroRH solo le nostre telecamere Serie RH. Non funziona con altre telecamere.

CentroRH	11.4										۵	<u>∗</u> ≡	0		a x
G													£ admin	2020-0	
V Filtro								Q Ricerca automatica	+ Agglungi manual	Imente	× Cancella	🛃 Importa	1 Esporta	③ Stato de	dispositivo
□ N*	Nome del dispositivo	IP/ID/ nome di domin	Tipo di dispositivo	Modello	Online Stato	Gruppo subordin	Canale	Protocollo	Indirizzo MAC				Attivazion		
□ 1	192.168.2.210	192 168 2 204	Elevamento veicolo	RH-BCC1-LPR	- Offine	Valori di fabbrica		Protocollo privato	001C27FC9800	WU_127	0.0.1.MDU Avi	omatico		۲	
1¢ ((<u>1</u> + 3 3)	50 • Totale : 1	Online : 0	Offline : 1											

Rilasciando il mouse nel riquadro apparirà la finestra di log-in nella quale vanno inserite le credenziali di accesso della telecamere (di fabbrica: admin/admin)



Visione live

Per vedere le telecamere live devi premere il pulsante + per aggiungere una nuova scheda al tuo desktop e poi premere il pulsante VISIONE DAL VIVO



SUDDIVISIONE SCHERMO E LAYOUT

Il programma CentroRH permette di visualizzare contemporaneamente a schermo fino a 64 telecamere contemporaneamente. Con i pulsanti sotto lo schermo è possibile dividere il monitor nel modo più appropriato.



Pagina:9



Con il primo pulsante a sinistra si può avviare la scansione ciclica di più telecamere.

Il pulsante SALVA serve per memorizzare la suddivisione a schermo e le telecamere visualizzate in quel momento in un layout personalizzato. Puoi salvare diversi layout e denominarli come preferisci per poterli poi richiamare facilmente premendo il pulsante DISPOSIZIONE.



PIENO SCHERMO

Il pulsante in basso a destra permette di portare l'area telecamere a pieno schermo, nascondendo la cornice con i comandi e anche la taskbar di windows.



AVVIO VISIONE LIVE

Per vedere una telecamera dal vivo devi cliccare la sezione a sinistra DISPOSITIVO che contiene tutte le telecamere caricate nel programma. Scegline una e trascinala con il mouse in un riquadro di visualizzazione. Questo avvia automaticamente la visione dal vivo.



Pagina: 10



MENU DI CONTESTO LIVE

Cliccando con il tasto destro sul riquadro telecamera si apre un menu contestuale che permette di:

CHIUDERE - La finestra live selezionata o tutte le finestre live

AUDIO – Avvia l'audio del canale

AVVIA REGISTRAZIONE – Salva il video nella cartella che puoi definire nelle impostazioni

CATTURA IMMAGINE - Salva una foto live nella cartella che puoi definire nelle impostazioni

CATTURA IMMAGINI IN CONTINUAZIONE – Salva foto con cadenza che puoi definire nelle impostazioni

RAPPORTO VISUALIZZAZIONE – Puoi scegliere se mantenere le proporzioni del video o adattarlo alla finestra

MOSTRA INFO FLUSSO - Mostra in sovrimpressione i dati del flusso video

FLUSSO – Permette di scegliere quale flusso ricevere dalla telecamera.

PIENO SCHERMO – Mostra il canale a pieno schermo

ZOOM DIGITALE

Durante la visione live puoi ingrandire un particolare trascinando il mouse per creare un riquadro di ingrandimento. Clicca poi col destro e scegli RIPRISTINA AI VALORI DI FABBRICA per ritornare alla visione normale.



Pagina:11

CONTROLLI PTZ PER SPEED DOME

Il programma CentroRH può comandare e configurare le telecamere motorizzate speed dome serie RH. Per controllare le telecamere motorizzate devi aprire la cartella ATTIVAZIONE a sinistra. I comuni comandi di spostamento, zoom, iris, fuoco si possano effettuare direttamente con i pulsanti a schermo

CentroRH 1.4
Visione dal vivo-1 🛛 🛞
> Disposizione
> Dispositivo Q
✓ Attivazione
F ~ 7 < Q > L v ¹ 50
(*) H4 🗘 🕲 🗇 🗇
E 🔕 💎 🕈
♥ Preset
- ► ∠ &

Con i comandi al fondo del pannello è anche possibile impostare e richiamare i preset e i tour.



Pagina: 12

Playback

Con il pulsante PLAYBACK puoi riprodurre i filmati registrati nelle SD card delle telecamere. Puoi ricercare per data e ora.



Disposizione

Con il pulsante DISPOSIZIONE puoi configurare delle composizioni di telecamere a schermo da richiamare facilmente all'occorrenza. Puoi selezionare la multivisione da 1 a 64 telecamere e trascinare le telecamere nei riquadri a piacere. Puoi salvare la composizione con un nome a piacere e richiamarla rapidamente nella scheda DISPOSIZIONE della finestra di visione live.



Pagina: 13



E-map

Con il pulsante E-map puoi realizzare delle mappe grafiche importando delle tue immagini personalizzate e posizionandovi sopra le icone delle telecamere. E un'ottima interfaccia per un sorvegliante che controlla un sito di grandi dimensioni.



Pagina: 14



Allarmi in tempo reale

Con il pulsante ALLARMI puoi sfogliare l'elenco di tutti gli allarmi in arrivo dalle telecamere. L'elenco degli allarmi si aggiorna in tempo reale se sopravvengono nuovi allarmi, quindi si tratta di un'ottima interfaccia per un videosorvegliante.

Puoi riprodurre direttamente il video dell'allarme registrato nella sd card della telecamera oppure avviare rapidamente la visone live cliccando l'icona della telecamere. Per le centrali di sorveglianza, è anche possibile accettare gli allarmi scrivendo delle annotazioni di servizio.



Pagina:15

	Visions dat stan_1	G 40	in terms weather				
	risone dai vivo-i	- Anarite					2020-03-29 2510
							🔄 Elaborazione allarmi 🛛 🔅 Pulis
	Tempo di allarme	Dispositivo	Numero canale	Tipo di allarme	Esegui	Stato di avanzamento Commento	Attivazione
□*	2020-05-29 22 55:25	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHIN001	Allarme movimento		Non accettato	
	2020-05-29 21:55:26	Tel 192.168.2.204	192.148.2.210_CH10001	Allame movimento		Non accettato	
	2020-03-29 21:52:31	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHN001	Attai 🖾 Allarme del cana	de	X cettato	
	2020-03-29 21:49:38	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHN001	AT a second second second second		cettato	
D #2	2020-03-29 19:48:56	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHIN001	Alai		xettato	2 🖬 🗅
	2020-05-29 19:25:14	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHN001	Nes	and a	cettato	
□ #9	2020-03-29 19:25:05	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210 CHIN001	ATai	All and and	xettato	
	2020-03-29 19:24:34	Tel 192.168.2.204	192,168.2.210_CHIN001	Ala		zettato	
	2020-03-29 19 19 13	Tel 192,168,2,204	192.168.2.210_CH1N001	Ala	A DECEMBER	cettato	
	2020-05-29 19 18:52	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHIN001	Ala		xettato	
	2020-03-29 19:18:21	Tel 192,168,2:204	192,168,2,210_CHIN001	Allai 2020-03-29 22:33:47 Tel	192.168.2.204 (Allarme movimento)	rettato	200
	2020-03-29 19 16:59	Tel 192,168.2.204	192.148.2.210_CH1N001	Ala		cettato	
	2020-03-29 19:16:48	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHIN001	Alla Conferma allarme	Emergenza	* cettato	2 🗆 🕫
	2020-05-29 19:16:01	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHIN001	Ata	Accesso persona non ticonosciuta	vettato	
172	2020-05-29 19 15:22	Tel 192.168.2.204	192.148.2.210_CHIN001	Ala		cettato	200
	2020-03-29 19:11:41	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHN001	Commento		icettato	
270	2020-03-29 19:11:21	Tel 192.168.2.204	192,168.2.210_CHIN001	Ala		xettato	200
	2020-03-29 19:09:27	Tel 192.168.2.204	192.148.2.210_CHIN001	Allai 🔲 Aprire la finestra d	i dialogo	xettato	200
0.68	2020-03-29 19:09:04	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHN001	Alla		cettato	200
	2020-03-29 19:08:39		192.168.2.218 CHN001	Alla	Conferma Cancell	a cettato	
□#	2020-05-29 19:06:28	Tel 192.168.2.204	192.146.2.210_CHIN001	Allame novmento		Non accettato	200
045	2020-03-29 19:08:07	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CH19001	Allarme movimento		Non accettato	
□ 64	2020-05-29 19:07:54	Tel 192.168.2.204	192,168,2,210 CHN001	Allame movimento		Non accettato	
□ 43	2020-03-29 19:07:14	Tel 192,166,2,204	192.165.2.210_CHIN001	Allame novimento		Non accettato	
	2020-03-29 19:96:55	Tel 192,168,2,204	192.148.2.210_CH14001	Allame movimento		Non accettato	200
E M	2020-03-29 19:06:34	Tel 192 168 2 204	192.168.2.210 CHIN001	Allame movimento		Non accettato	

Ricerca allarmi

Con il pulsante RICERCA ALLARMI puoi ricercare il database degli allarmi ricevuti con diversi filtri di ricerca.



Pagina: 16

CentroR	H 1.4					
	Visione dal vivo-1		rea alfarme 🔍 🛨			👤 admin 🕘 2020-03-29 23:21:5
po di allar	rr Allarme del canale 🔹	Seleziona tutto	• sto di avanzamen N	ion accettato * Orario	2020-02-29 00:00:00-2020-03-29 23:18:53 📋 mero car Seleziona tutto 🔹	🕏 Cerca 🛛 📑 Elaborazione allarm
	Tempo di allarme	Dispositivo	Numero canale	Tipo di allarme	Esegui Stato di avanzamento Commento	Attivazione
D۱	2020-01-29 22:33 47	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHIN001	Allame movimenta	Non accettato	± 🗈 ک
□ 2	2020-03-29 22:33:25	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHN001	Allarme movimento	Non accettato	∠ ⊡ ±
	2020-03-29 21:53:26	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CH1N001	Allarme movimento	Non accettato	
	2020-03-29 21 52 31	Tel 192 168 2 204	192 168 2 210 CHIN001	Allarme movimento	Non accettato	
	2020-03-29 21:49:38	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHN001	Allarme movimento	Non accettato	
	2020-03-29 19:48:36	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHIN001	Allarme movimento	Non accettato	∠ ⊡ ±
	2020-03-29 19:25:05	Tel 192 168 2 204	192.168.2.210_CHN001	Allame movimento	Non-accettato	
	2020-03-29 19:24:34	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHIN001	Allarme movimento	Non accettato	∠ ⊡ ±
	2020-03-29 19 19 13		192.148.2.210_CHIN001	Allarme movimento	Non accettato	
	2020-03-29 19 18:51	Tel 192 168 2 204	192.168.2.210_CHN001	Allarme movimento	Non accettato	∠ ⊡ ±
	2020-05-29 18 18 21	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHN001	Allarme moviments	Non accettato	
	2020-03-29 19 16 59	Tel 192,168-2,204	192.148.2.210_CHN001	Allarme movimento	Non accettato	∠ ⊡ ±
	2020-03-29 19:16:48	Tel 192 168 2 204	192.168.2.210_CHN001	Allame movimento	Non accettato	
	2020-05-29 19:16:01	Tel 192 168 2 204	192.168.2.210_CHN001	Allarme movimento	Non eccettato	∠ ⊡ ±
	2020-05-29 19:15:22	Tel 192 168 2 204	192.148.2.210_CHN001	Allame movimento	Non accettato	
	2020-03-29 19:11:41	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHN001	Allame movimento	Non-accettato	
	2020-03-29 19:11:21	Tel 192 168 2 204	192.168.2.210_CHN001	Allarme movimento	Non accettato	
	2020-03-29 19:09:27	Tel 192,168,2,204	192.168.2.210_CHIN001	Allarme movimento	Nor accettato	∠ ⊡ ±
	2020-03-29 19:09:04	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHN001	Allarme movimento	Non accettato	
	2020-03-29 19:08:39	Tel 192.158.2.204	192.168.2.210_CHIN001	Allame movimento	Non-accettato	∠ ⊡ ±
	2020-03-29 19:56:28	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHIN001	Allarme movimento	Non accettato	
	2020-03-29 19:08:07	Tel 192 168 2 204	192.168.2.210_CHN001	Allarme movimento	Non accettato	
	2020-03-29 19:07:34	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHIN001	Allame novimento	Non accettato	
	2020-03-29 19:07:14	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CHN001	Allarme movimento	Non accettato	∠ ⊡ ±
	2020-03-29 19:06:55	Tel 192.168.2.204	192.168.2.210_CH1N001	Allarme movimento	Non accettato	
	2020-03-29 19:06:34	Tel 192.168.2.204	192,168.2.210_CHIN001	Allarme movimento	Non accettato	2 🗉 ±
	2020-03-29 19:06:11	Tel 192.168.2.204	192,168,2,210_CHIN001	Allarme movimento	Non accettato	
			and the second diverses			

Statistiche

Con il pulsante STATISTICHE puoi vedere alcuni interessanti diagrammi che mostrano l'andamento del sistema nel tempo, come gli allarmi ricevuti, i dispositivi online etc.

CentroRH 1.4 Visione dal vivo-1 © Statistiche © +				4	<u>1</u>	⊒ (3) - (3) £ admin (3) 2020-03-	J X
Allarme organizzazione tistiche dell' allarme delle apparecchiat	Dispositivi Online	Dispositivo On	nline				
Statistiche della quantità totale di allarme organizzativo	A Valori di fabbrica 🔹 🔹	Tursi	Mese Siorno Ora	2020-03-29 00-2020-03-29	29	Organizza 🕇 🚺 🖞 E	Esporta
		Valori di fabbrica					
🖩 2020-03-29 00-2020-03-29 23 Valori di fabbrica OraStatistiche sulla quantità di	allarme					abbrica OraStatistiche del tipo di a	allarme
	d fabbrica						
				Totale 51		Allarme movimento 98.0% Nessun allarme intingresso	
		Å			7		
29							
⁰ 00 01 02 03 04 65 06 67 08 09 19 1	1 12 B H B B	17 18 19 20 21	2 3				



Pagina: 17

Log

Con il pulsante LOG puoi rivedere la memoria di tutti gli eventi e le operazioni eseguite dal programma.

Centro	RH 1.4															
			E-Map		0	Centro di monitoraggio integrato								2 admin	2020-0	
Orario	2020-03-28 00:00:00-2020-03-29	21:33:57	Tipo di LOG S	eleziona tutto		Log Opzioni Seleziona tutto		Parola chia	solo osservá							Q Chiedi
	Utente			Orario			Attivaz				Commento					
	admin			2020-05-29 25	25:57		Accesso				Accesso[127.0.0.1]					
	admin			2020-03-29 23	25:45		tsci				Esci					
	admin			2020-03-29 22	10.44		Fermalian	riproduzione			Ferma la riproduzione(Tel 192.168.2.204)					
	admin			2020-03-29 22	10,36		Ferma las	riproduzione			Ferma la riproduzione[Tel 192.168.2.204]					
	admin			2020-05-29 22	07:21		Ferma la r	riproduzione			Ferma la riproduzione(Tel 192.168.2.204)					
	admin			2020-05-29 21	55:52		Ferma la r	riproduzione			Ferma la riproduzione[Tel 192.168.2.204]					
	admin			2020-05-29 21	51:59		Avvia ant	teprima			Avvia anteprima(Tel 192.168.2.204)					
	admin			2020-03-29 19	54.06		Avvia ant	teprima			Avvia anteorima(Tel 192.168.2.204)					
	admin			2020-03-29 19	33.36		Avviaant	teprima			Avvia anteprima(Tel 192.168.2.204)					
	admin			2020-03-28 22	59:40		Avvia ant	teprima			Avvia anteprima(Tel 192,168,2,204)					
	admin			2020-03-28 22	59:29		Ferma are	teprima			Ferma anteprima[192.168.2.210]					
	admin			2020-03-28 22	59:29		Modifica	dispositivo			Modifica dispositivo[Tel 192 168 2 204]					
	admin			2020-05-28 22	59.29		Ferma art	teprima			Ferma anteprima(192.168.2.210)					
	admin			2020-05-26 22	47.11		Accesso				Accesso[127.0.0.1]					
	admín			2020-05-28 22	46:48											
	admin			2020-03-28 22	06:07		Avvia ant	teprinia			Avvia anteprima(192.168.2.210)					
	admin			2020-05-28 22	01,98		Ferma arr	teprima			Ferma anteprima(192.168.2.210)					
	admin			2020-03-28 19	06:03		Ferma art	teprima			Ferma anteprima[192.168.2.210]					
	admin			2020-05-28 19	05:41		Avvia ant	leprima			Avvia anteprima(192.168.2.210)					
	admin			2020-05-28 19	02:15		Avvia ant	leprima			Avvia anteprima(192.168.2.210)					
	admin			2020-03-28 01	64:27		Aggiungi	dispositivo			Aggiungi dispositivo(192.168.2.210)					
	admin			2020-03-28 01	01:28		Cancella	l dispositivo			Cancella il dispositivo[Name:192,168.2.210 (Jid FC9800]				
23	admin			2020-03-28 00	37:47		Accesso				Accesso[127.0.0.1]					
28																
			Totale : 24													

Gruppo allarmi

Con il pulsante GRUPPO ALLARMI puoi gestire i gruppi allarmi. Il programma può raggruppare le telecamere in gruppi allarme diversi. Per ogni gruppo si possono indicare alcuni dati di contatto come nome, contatto, telefono etc.



Pagina: 18

CentroRH 1.4										
Visione dal vivo-1					• +			1	admin	2020-03-29 23:41:07
Gruppo allarmi	+	Informazione di base								🖌 Edita
🚓 Valori di fabbrica		Nome : Valori di fabbr	ica :			Gruppo principale : Valori di fabbrica				
		Contatti : admin				Numero di telefono : 800888				
		Indiana :								
		Utente	Dispositivo							
			Usemame	Ruolo	Gruppo allarmi	Commento				
		1	admin	Amministratore	Valori di fabbrica	admin				

Gestione utenti

Con il pulsante GESTIONE UTENTI puoi creare nuovi utenti che potranno accedere al programma, ognuno con un livello di autorizzazione personalizzato. Per ogni utente puoi autorizzare canali e funzioni software.



Pagina: 19

CentroRH	1.4										
V	sione dal vivo-1		E-Map		• +					🚊 admin	2020-03-29 23:42:20
Ute	nte Ruc										
-										+	Aggiungi X Cancella
□ N'	Ruolo	Gruppo allarmi		Commento						Attivazione	<u> </u>
i —	Amministration	Valori di fabbrica	+	Amministratore di sistema con utente, g	estione dispositivi e altri privile	dir.					
2	Operatore	Valori di fabbrica		+ Aggiungio Ruolo							
				Bush							
				11111		Service of the					
				Gruppo allarmi	/alori di fabbrica •						
				Menu	Canale	Archivio volti					
				Seleziona tutto				1			
				Visione dal vivo	Eproduzione video	Gestione dei dispositivi	Disposizione				
				in Cog	E-Map	Allarme in tempo reale	Gruppo atlarme				
				Configura i depositive	Carner	Bicerra della temperat	Al Biconcerimento				
				Archivi sanitari	dentificatione veicolo	Ricerca volto	License Plate Search				
				Cerca persone e auto	Face Lib Manage	Ubreria targhe	Face Match Config				
				License Match Config	Traffic Statistics	Temperature Statistics	Thermal Image Config				
				🛃 Thermal Image Search	Thermal Image History	Attendance Preview	Attendance Statistics				
				Attendance Config	Temperature Config	Allame Mail	Richiesta dati di Classif.				
							ovo Aggiungi Ca				

Configura il dispositivo

Con il pulsante CONFIGURA IL DISPOSITIVO puoi configurare completamente le telecamere dal software senza bisogno di accedere con il browser.



DSE SRL - ITALY - WWW.DSE.EU



Pagina: 20

Server

Con il pulsante SERVER ottieni informazioni sullo stato del PC che stai utilizzando per verificare la disponibilità di risorse.



Allarme E-mail

Con il pulsante ALLARME EMAIL puoi impostare i settaggi SMTP che il programma può usare per inviare delle notifiche, previste in diverse situazioni di allarme. Con il pulsante TEST EMAIL puoi verificare che le impostazioni siano corrette.



Pagina: 21

CentroRH 1.4					he was the substitute of the second second	¥	≡ ⊗	- a x
Visione dal vivo-1		0 +					L admin	2020-03-29 23:53:44
Allarme Mail								
Programmazione								
Programmatione1	Programmazione1							× Cancella
	 Nome	Programmazione1						
	Indirizzo SMPT Server		Porta SMTP Server					
	Username		Password					
	Mittente							
	Quanta dell'immagine	tassa 7	Metodo di trasferimento	Nessuna password				
	Detenatario							
								Applica

Card management

Con il pulsante CARD MANAGEMENT puoi aggiungere altri pulsanti al tuo desktop. Ci sono molti pulsanti disponibili per gestire le funzioni specifiche di telecamere particolari, come le telecamere per LETTURA TARGHE.



Pagina: 22





Identificazione veicolo

Se disponi di una telecamera per lettura targhe LPR ANPR, con il pulsante IDENTIFICAZIONE VEICOLO puoi accedere a una interfaccia di monitoring delle targhe che si aggiorna in tempo reale. E' l'interfaccia ideale per la sorveglianza del traffico o di varchi di accesso. Puoi sorvegliare più telecamere contemporaneamente.



Libreria targhe

Se disponi di una telecamera per lettura targhe LPR ANPR, con il pulsante LIBRERIA TARGHE puoi inserire delle targhe in diversi gruppi. In questo modo il programma è in grado di abbinare la targa riconosciuta ad un gruppo di targhe note ed eseguire delle azioni precise.



Pagina: 24

anna ann an							
CentroRH 1.4			194, 1942, 210, Ortecn Marrier and American				
Visione dal vivo-1	O Libreria targhe O 🕂			💄 admin 🛛 2020-03-30 00:58:54			
Ubreria targhe	Ubreria predefinita		+ Aggiungi libreria X Ca	ncella libreria targhe 🛛 🖄 Modifica libreria targhe			
	+ Aggiungi 🗙 Cancella 🕹 Importa 🕂 Esporta	∜ Filtro		Display subordinate organization			
	🗆 N* Targa	Orario.valido Commento		Attivazione			
	D 1 XADDAR	Validità permanente					
	2 VR789RA	Validità permanente					
		Aggungi informazioni sulla targa Targa Librenia targhe Ar Ubrenia predefinita Orano-availdo Personalizza Personalizza Commento Salva e nuovo Salva Cancella					
	1C < 1 → > >1 50 + Te	ale 12 -					

License plate search

Se disponi di una telecamera per lettura targhe LPR ANPR, con il pulsante LICENSE PLATE SEARCH puoi ricercare nella memoria targhe consultando un periodo oppure ricercando una targa specifica. Puoi rivedere foto e video del passaggio del veicolo.

CentroRH 1.4						10.1022300000000000000000000000000000000	
	Libreria targhe			• +			🙎 admin 💿 2020-03-30 01.09.25
Orario	Risultato de	ella rcerca					😢 Traccia 🖽 Esporta
2020-03-29 01 08:02		Video Camera	Orario	Targa	Immagine della targa	Libreria targhe Orario.valido	Attivazione
2020-03-30 01 08:02		192.168.2.210_CH1N001	2020-03-30 00:38:50	XADESAR	VA 065AK	Libreria predefinita Validità permanente	
Targa (optional)		192.168.2.210_CHIN001	2020-03-30 00:35:03	XADESAR	XA O65AR	Libreria predefinita Validità permanente	
		192.168.2.210_CHIN001	2020-03-30 00:19:19	XADESAR	YA D65AR	Libreria predefinita Validită permanente	
Dispositivo		192.166.2.210_CHIN001	2020-03-30 00:39:27	FC132MK	LFC 132HK	Non identificato	
- 🔳 📇 Valori di fabbrica		192148.2.210_CHW001	2020-03-30 00:39:27		FC 132HK	Non identificato	
C 19 Tel 192.168.2.254		192.168.2.210_CHIN001	2020-03-30 00:39:26	FC1326	EFC 132MK	Non identificato	0 D D
		192.165.2.210_CHIN001	2020-05-30 00:58 15	F2014GB	7 01468	Non identificato	
		192.168.2.210_CHN001	2020-03-30 02:37:48	GAI2HOM	GA 129KM	Non identificato	05 63 63
		192.168.2.210_CHIN001	2020-03-30 00:37:27	WUSHIA	WU. 341 A	Non identificato	
		192,168.2.210_CHIN001	2020-03-30 00:37.25	WU341A	WU 341 A	Non identificato	0 6 8
		192.148.2.210_CHIN001	2020-05-10 00:37:00		FC 132HK	Non identificato	
		192.168.2.210_CHIN001	2020-05-50 00:57:00	FC132MK	FC 132MK	Non identificato	ច ឆ ខ
		192.168.2.210_CHIN001	2020-03-30 00:36:43	WU341A	WU. 341 A	Non identificato	
		192.168.2.210_CHIN001	2020-03-30 00:35 28	F2014G8	FZ 014GB	Non identificato	068
		192.168.2.210_CHIN001	2020-01-30 00:35:02	XA065	XA OGSAR	Non identificato	
		192.168.2.210_CHIN001	2020-03-50 00:34:37	132MIC	132MK	Non identificato	5 5 8
		192.168.2.210_CH1N001	2020-03-30 00:34:35	FC132MK	FC 132HK	Non identificato	
		192.148.2.210_CHN001	2020-03-30 00:33:55	GA129KM	GA 129KM	Non identificato	5 5 5
		192.168.2.210_CHN001	2020-03-50 00:28:37	F2014GB	FZ 01468	Non identificato	0 0 8
	20	192.168.2.210_CHIN001	2020-05-30 00:27:55	GA129KM	GA 129KM	Non identificato	0 5 8
		192.168.2.210_CHIN001	2020-03-30 00:19:34		XA DESAR	Non identificato	
	11.22	192 148.2 210 CHIN001	2020-03-29 19:25 14	-	"ululululululul	Non identificato	ត ត ខ
Reset Cerci			50 - Totale				



License match

Se disponi di una telecamera per lettura targhe LPR ANPR, con il pulsante LICENSE MATCH CONFIGURATION puoi impostare delle notifiche

CentroRH	1.4									
U									🚊 admin	2020-03-30 01:19:17
Licenz	a targa									
										Aggiungi 🗙 Cancella
□ N*	Video Camera			Libreria targhe	Abilita stato				Attivazione	
E 10	Tel 192.168.2.204	192.168.2.204	Elevamento veicolo	Libreria predefinita	Abilta				∠×	
			∠ Modifica strategia							
			Dispositivo							
			Licenza targa							
			n mettere in arch	Vetti in archivio1 +			Cancella			
			Libreria targhe	B A. Content to Advance						
			Schema di collegamenti	Confronta il risultato 🛛 Nesi	sun allarme in ingresso					
				Durata 1 * 5000	mili	secondo				
			Tabella di lavoro	Tabella di lavoro						
						Conferma	Cancella			
14	< <u>s</u> • > >)	50 * Totale : 1								

Puoi impostare diverse regole di notifica a seconda della libreria alla quale appartiene la targa. Puoi inviare email o attivare l'uscita di allarme a bordo della telecamera per un periodo di tempo programmabile. Se selezioni CONFRONTA IL RISULTATO la notifica si aziona se la targa è presente nella libreria, mentre se scegli NESSUN ALLARME la notifica si attiva se la targa rilevata non è presente nella libreria.

Nella TABELLA DI LAVORO puoi impostare, su un calendario settimanale, in che ore del giorno la regola di notifica sarò attiva.