TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina:1



Telecamere IP Serie RJ

Speed Dome su rete IP ONVIF

Versione C - Riferimento RJ-SDM18-5



Manuale di installazione e configurazione

Come collegare la telecamera Come effettuare il collegamento in rete Come configurare la telecamera

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 2



Contenuto del manuale

La gamma di telecamere NAKED serie RJ è una gamma di telecamere IP per collegamento in rete sviluppata per l'utilizzo con videoregistratori NVR. Questo manuale si riferisce al solo modello RJ-SDM18-5

In questo manuale si spiega come collegare la telecamera, come effettuare le regolazioni di base e come configurare i parametri per la connessione di rete.

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 3

Introduzione

Le telecamere IP DSE speed dome serie RJ sono telecamere di rete IP con compressione H264/H265.

Si tratta di telecamere "NAKED" ossia non dotate di possibilità propria di registrazione su NAS o SD card, né di accessori hardware come ingressi audio, allarmi etc..

DVIE PURE POWER FOR ONVIE

Sono sviluppate per funzionare con videoregistratori di rete

NVR ONVIF che vanno sempre previsti in abbinamento per gestire la registrazione e le funzioni di accesso remoto.

Le unità si collegano a una rete LAN tramite la porta RJ45 come un computer o altra unità di rete e le immagini si possono visualizzare su PC utilizzando il browser Internet Explorer.

L'alimentazione delle telecamere è possibile con l'adattatore 12VDC (incluso). Non è supportata l'alimentazione POE a causa dell'elevato assorbimento dell'illuminatore.

Le telecamere Serie RJ supportano pienamente il protocollo internazionale ONVIF e sono compatibili con qualsiasi software di registrazione IP o videoregistratore di rete (NVR) multiprotocollo in grado di gestire questo standard.







TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 4



Dati tecnici

Vedere tabelle aggiornate all'indirizzo:

https://www.dseitalia.it/Prod_telecamere_ip_speed_dome_PTZ.htm





TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina:5

Installazione

CONNESSIONI

Le telecamere speed dome serie RJ dispongono di 2 sole connessioni: una presa di rete e uno spinotto di alimentazione 12VDC,



- PORTA DI RETE RJ45 connettore RJ45 FEMMINA per collegare la rete LAN. Per collegamento a un HUB o switch di rete utilizzare un cavo LAN normale. Per collegare direttamente un solo PC utilizzare un cavo incrociato (crossover).
- 12VDC Spinotto a cui collegare l'alimentatore 220VAC/12VDC da almeno 3A (incluso)

VERIFICA DEI COLLEGAMENTI

Dopo avere collegato la telecamera all'alimentatore verificate che essa compia un movimento automatico di rotazione che certifica la corretta alimentazione. Se la telecamera non compie alcun movimento verificate l'alimentazione.

Dopo avere collegato il cavo di rete allo switch verificate che i LED dello switch che corrispondono alla porta utilizzata inizino a lampeggiare. Se rimangono spenti verificate il cavo di rete.

MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5



Pagina:6

Le telecamere vanno fissate a parete con la staffa di montaggio fornita. Il cavo di collegamento fuoriesce attraverso la staffa.

Il contenitore della telecamera è stagno e può essere esposto alla pioggia.

Le connessioni devono essere protette dalle intemperie.

L'ingresso cavi può essere previsto al centro della staffa se il passaggio cavi è murato. In alternativa è disponibile un ingresso cavi laterale nella parte inferiore della staffa.



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 7



Configurazione di rete

Dopo avere fornito alimentazione alla telecamera tramite l'alimentatore 12VDC e dopo avere collegato la telecamera allo switch di rete con il cavo LAN, occorre procedere alla configurazione dei parametri di rete in modo da potere rendere le telecamere accessibili da computer. Le telecamere sono fornite con **indirizzo IP di fabbrica 192.168.1.160**.

SOFTWARE VIDEO SURVEILLANCE CLIENT (VSC)

Nel CD fornito unitamente alla telecamera è incluso il software **VSC per Windows** che è bene installare su un qualsiasi PC della rete. La funzione di questo software è rilevare la presenza in rete della telecamera, qualunque sia il suo indirizzo, e permettervi di modificare l'indirizzo della telecamera in modo da renderlo coerente con la vostra rete. Ricordiamo infatti che perchè la telecamera sia visibile dagli altri PC della rete è necessario che le prime 3 parti dell'indirizzo IP siano le stesse degli altri PC di rete e sia uguale anche la subnet mask. E' consigliabile collegare in rete una telecamera alla volta e inserirne di nuove solo dopo aver configurato le precedenti.

Il programma VSC consente anche la visualizzazione delle immagini live delle telecamere.

VERIFICHE PRELIMINARI

Prima di procedere occorre ottenere dall'amministratore di rete alcune informazioni circa la gestione degli indirizzi IP utilizzata nella vostra rete. E' necessario conoscere un indirizzo IP da poter assegnare alla telecamera che non sia uguale a nessun altro dispositivo già presente in rete. Se siete incerti sul funzionamento della vostra rete potete utilizzare alcuni comandi nel PROMPT DOS.

Su un PC di rete lanciate una finestra DOS disponibile fra i programmi accessori di windows.

Digitate IPCONFIG nel prompt dei comandi e premete ENTER. Appariranno i parametri TCP/IP. La seconda linea è l'indirizzo IP assegnato al vostro computer.

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5



Pagina:8



Nell'esempio qui sopra l'indirizzo del PC su cui si sta lavorando è 192.168.2.3 e la subnet mask utilizzata è la classica 255.255.255.0. Alla telecamera potrete pertanto assegnare un indirizzo a scelta del tipo 192.168.2.XXX, dove XXX sta per un numero compreso fra 0 e 255.

E' importante scegliere un indirizzo che non sia già utilizzato da altre apparecchiature di rete. Per verificare che l'indirizzo scelto sia libero, provate ad effettuare un PING dalla stessa finestra DOS digitando PING seguito da uno spazio e dall'IP che desiderate assegnare alla telecamera. Se non esiste nessun apparecchio rispondente a quell'indirizzo, riceverete 4 REQUEST TIME OUT come nell'esempio seguente:





TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina:9

Tutte le telecamere supportano l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP da parte di un server DHCP. Questa modalità tuttavia non è consigliabile in quanto in caso di mancanza rete o riavvio delle apparecchiature è possibile che le telecamere cambino indirizzo IP rendendo necessario la riconfigurazione del NVR.

IMPOSTAZIONE INDIRIZZO CON IL PROGRAMMA CMS

Dopo avere collegato la telecamera occorre modificare l'indirizzo della telecamera per assegnarne uno coerente con la propria rete (prime 3 parti dell'indirizzo comuni a tutte le apparecchiature in rete).

Il programma CMS contenuto nel CD rende questa operazione molto semplice senza dover modificare le impostazioni di rete del PC su cui si lavora.

Procedere come segue:

- Inserisci il CD nel lettore di un PC ed esplora il contenuto. Troverai un file di installazione ---.exe, fai doppio click su di esso e installa il programma nel PC. Durante l'installazione è possibile indicare le cartelle di installazione del programma e di salvataggio dei file
- 2. Una volta completata l'installazione, lancia il programma CMS dalla sua icona sul desktop



3. Al primo avviamento il programma richiede di creare un account amministratore del programma. La password di fabbrica è VUOTA. Puoi indicare un nome utente e una password a piacere che andrà ricordata e selezionare SALVA PASSWORD. Oppura entra



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 10

semplicemente battendo ENTER

Nome utente	super	
inome acence		
Password		
	🗌 Salva password 📄 Auto Login	
	🗌 Salva password 📃 Auto Login	

4. Clicca il pulsante SISTEMA nella colonna in basso a destra per aprire un menù per la gestione del sistema



 A destra comparirà il seguente menù. Clicca sul primo pulsante in alto con voce GESTIONE DISPOSITIVI



6. Premere su AGGIUNGI AREA inserire il nome scelto per l'area in cui si trova la telecamera che vuoi aggiungere



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina:11

Ges	tione dispositivi							×
	C	٢	a	Î				
	Aggiungi area	Aggiungi dispos	Modifica	Cancella	Importa dispos	Esporta dispo: 1	Fest connessione	
	📴 Lista zone							
					-			
				Ok				





Pagina:12

Importa dispos Kodifica Aggiungi area Aggiungi dispos Modifica Cancela Importa dispos Esporta dispos Test connessi Importa dispos Esporta	tione dispositivi						
Aggiungi area Aggiungi dispos Modifica Cancella Importa dispos Esporta dispo. Test connessi Aggiungi area Aggiungi dispos Modifica Cancella Importa dispos Esporta dispo. Test connessi Aggiungi area Aggiungi dispos Modifica Cancella Importa dispos Esporta dispo. Test connessi Aggiungi area Aggiungi dispos Modifica Cancella Importa dispos Esporta dispo. Test connessi Aggiungi area Aggiungi dispos Modifica Cancella Importa dispos Esporta dispo. Test connessi Aggiungi area Aggiungi dispos Modifica Importa dispos Esporta dispo. Test connessi Zona Test Zona Test Zona superiore Ok Annulla		<u>م</u>	0	Î			
Zona Test Zona superiore Ok Annulla	Aggiungi area A	ggiungi dispos	Modifica	Cancella	Importa dispo	s Esporta dispo: T	est connession
Zona Test Zona superiore Ok Annulla	-						
Zona Test Zona superiore Ok Annulla							
Zona Test Zona superiore Ok Annulla		_					
Zona Test Zona superiore Ok Annulla		Zona			_	×	
Zona superiore Ok Annulla		Zona	Test				
Ok Annulla		Zona su	periore				
			Ok		Annulla		
	1				_		

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5



Pagina: 13

7. Seleziona l'area appena creata e premi sul pulsante AGGIUNGI DISPOSITIVO

Gestione dispositivi						×
	<u>~</u>	-	~		۵.	<u>_</u>
Ч		_				
Aggiungi area	Aggiungi dispos	Modifica	Cancella	Importa dispo	s Esporta dispo: Te	est connessione
Lista zone						
				1		
			OK	1		

8. Si aprirà la seguente finestra che permette di gestire i dispositivi



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 14

No	Indirizzo IP	Porta	MAC	Eorpitore	1
NU	110002201F	Fuita	MAC	Fornitore	
	🗌 ONVIF di ric	erca rca ind	irizzo PV6 di ricerci	iungi disposi difica disposil	
	ONVIF di ric	erca <u>rca ind</u> erci	irizzo ² V6 di ricerci	iungi disposi difica disposil	
Nome	ONVIF di ric ONVIF di ric Test	erca <u>rca ind</u> erci	irizzo PV6 di ricerci	iungi disposi difica disposil	
Nome	ONVIF di ric ONVIF di ric Test	erca <u>rca ind</u> erci	irizzo ⁹ V6 di ricerci	iungi disposi difica disposi	
Nome Access	ONVIF di ric ONVIF di ric ONVIF di ric Test	erca <u>rca ind</u> erci o IF Dominio	irizzo ⁹ V6 di ricerci	iungi disposi difica disposi oud 🔲 IPV6	
Nome Access Indirizz	ONVIF di ric ONVIF di ric Test V Indirizz	erca <u>rca ind</u> erci o IF Dominio	irizzo PV6 di ricerci	iungi disposi difica disposi oud 🔲 IPV6	
Nome Access Indirizz	ONVIF di ric ONVIF di ric ONVIF di ric Test Indirizz	erca <u>rca ind</u> erci o IF Dominio	irizzo PV6 di ricerci	iungi disposi difica disposi bud 「IPV6	
Nome Access Indirizz Numer	ONVIF di ric ONVIF di ric ONVIF di ric ONVIF di ric Test ONVIF di ric Test ONVIF di ric Test ONVIF di ric Test ONVIF di ric ONVIF	erca <u>rca ind</u> erci o IF Dominio 	irizzo ⁹ V6 di ricerci ARSP Clo	iungi disposi difica disposi bud 🔲 IPV6	
Nome Access Indirizz Numer	ONVIF di ric ONVIF di ric ONVIF di ric ONVIF di ric Test O I O I O I O I O I O I O I O I O I O	erca <u>rca ind</u> erci o IF Dominio 	irizzo ⁹ V6 di ricerci ARSP Clo Password	iungi disposi difica disposi	
Nome Access Indirizz Numer Nome o Zona	 ○ ONVIF di ric ○ ONVIF di ric<!--</td--><td>erca <u>rca ind</u> erci o IF Dominio</td><td>irizzo PV6 di ricerci</td><td>iungi disposi difica disposi</td><td></td>	erca <u>rca ind</u> erci o IF Dominio	irizzo PV6 di ricerci	iungi disposi difica disposi	
Nome Access Indirizz Numer Nome o Zona Fornito	 ○ ONVIF di ric ○ ONVIF di ric<!--</td--><td>erca rca ind erci o IF Dominio 4</td><td>irizzo PV6 di ricerci</td><td>iungi disposi difica disposi</td><td></td>	erca rca ind erci o IF Dominio 4	irizzo PV6 di ricerci	iungi disposi difica disposi	

Premi sul pulsante CERCA INDIRIZZO per visualizzare tutte le telecamere collegate alla tua rete. L'indirizzo **IP di default di queste telecamere è 192.168.1.10**





Pagina: 15

Modifica				×
No	Indirizzo IP	Porta	MAC	Fornitore
1	192.168.1.86	34567	00:12:17:f6:a9:f1	DVR H. 264
Nome	ONVIF di rice	rca rca ind rci 86	irizzo ^p V6 di ricerci iungi (disposi lifica disposi
Access Indirizz	o IP 192 . 168	IF Dominio	ARSP Cloud	IPV6
Numero	porta 34567			
Nome u	itente admin		Password	
Zona	Test		-	
Fornito	re DVR H. 264	•	1	
		Ok	Annulla	

- 9. Prima di aggiungere la telecamera, occorre modificare l'indirizzo IP di default per renderlo coerente con la tua rete. Per farlo seleziona dalla lista la telecamera che vuoi gestire e premi sul pulsante MODIFICA DISPOSITIVO.
- 10. Si aprirà una finestra contenente tutte le impostazioni di rete della telecamera che potremo modificare a nostro piacere.



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 16

Modifica dispositivo	×
Indirizzo IP	192 . 168 . 1 . 86
Subnet-Mask	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 1 . 1
up	pero automat
Porta HTTP	80
Porta TCP	34567
MAC	00:12:17:f6:a9:f1
Nome	admin
Password	
Modifica	Cancella

Digita il nuovo indirizzo IP e assicurati che tutti gli altri dati siano corretti (il segmento dell'indirizzo IP e del gateway dovrebbero essere uguali). Conferma i cambiamenti premendo MODIFICA. La password della telecamera di fabbrica e VUOTA.

Nell'esempio sottostante abbiamo modificato l'indirizzo della telecamera in 192.168.2.86 perché evidentemente stiamo lavorando su una rete che utilizza classe di indirizzi 192.168.2.xxx . Abbiamo scelto 86 in modo puramente arbitrario, perché ad esempio, abbiamo deciso di assegnare alle nostre 6 telecamere gli indirizzi dal 81 al 86. Abbiamo mantenuto la subnet mask di fabbrica 255.255.255.0 perché la nostra rete, come la maggioranza delle reti interne utilizza questa subnet mask.

I parametri successivi non sono essenziali per il funzionamento, ma ad ogni modo abbiamo inserito nel DEFAULT GATEWAY l'indirizzo del router della nostra rete 192.168.2.1 e nei server DNS abbiamo mantenuto quelli di fabbrica che sono poi quelli gratuiti di Google. Non modifichiamo le porte di comunicazione perchè non occorre.

Quanto sopra è ovviamente solo un esempio, per far capire quali ragionamenti vanno seguiti nell'impostazione di un indirizzo corretto.

11. Sarai riportato alla schermata precedente. Premi nuovamente sul pulsante CERCA INDIRIZZO per visualizzare la telecamera col nuovo indirizzo.



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 17

Modifica				×
No Indiria	zzo IP	Porta	MAC	Fornitore
1 192.1	68.2.86	34567	00:12:17:f6:a9:f1	DVR H.264
Г	ONVIE di ricer	ica Irca ind	liziaza DVE di sisang liunai	dianasi lifica dianasi
	ONVIF di ricer	ra indira	in 220 - V6 di ricer a lungi	
Nome	192.168.2.	86		
Accesso	🔽 Indirizzo	IF Dominio	ARSP Cloud	IPV6
Indirizzo IP	192 . 168	. 2 . 86]	
Numero porta	34567			
Nome utente	admin		Password	
Zona	Test			
Fornitore	DVR H.264	•]	
		Ok	Annulla	

Seleziona ora la telecamera nella lista e premi sul pulsante AGGIUNGI DISPOSITIVO per aggiungere la telecamera ai dispositivi della zona scelta e poter controllare il video con il programma. Premi OK due volte per chiudere le finestre aperte e tornare alla schermata principale del software.

TEST DELLA TELECAMERA CON IL PROGRAMMA CMS

 Puoi ora visualizzare il video live della telecamera appena aggiunta per verificare che sia stata aggiunta correttamente. Per farlo espandi l'indirizzo IP della tua telecamera per visualizzare il tipo di dispositivo in alto a sinistra nella pagina



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 18



2. Trascina il dispositivo che compare (in questo esempio CAM01) in una delle finestre nella sezione centrale del software per visualizzarci il video



UTILIZZO DEL PROGRAMMA CMS DOPO L'INSTALLAZIONE

Oltre a essere utile nella installazione e nel test delle telecamere il programma CMS si può anche lasciare eventualmente installato su uno o più PC della rete per la visualizzazione diretta ed il comando delle telecamera senza passare dall'NVR. Permette anche di salvare i video in arrivo nel PC locale fungendo da registrazione di back up in aggiunta all'NVR.

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 19



Accesso con browser

Una volta impostato correttamente i parametri di rete è possibile effettuare il primo accesso verso la telecamera utilizzando il browser INTERNET EXPLORER. Non utilizzate altri browser come Edge, Chrome etc. perché non sono supportati.

ABILITARE L'ESECUZIONE DEGLI ACTIVEX

Internet Explorer contiene settaggi di sicurezza che possono impedire l'installazione del componente ActiveX. Prima di procedere al collegamento occorre abilitare l'esecuzione degli ActiveX non contrassegnati come sicuri. In Internet Explorer scegliere STRUMENTI/OPZIONI INTERNET



Nella cartella PROTEZIONE scegliere l'area di interesse (Internet o Rete locale) e cliccare LIVELLO PERSONALIZZATO. Abilitare tutte le voci che riguardano il download e l'esecuzione di ActiveX in particolare quelli NON contrassegnati come sicuri. E' possibile impostare le voci indifferentemente su ABILITA oppure CHIEDI CONFERMA. Infine salvare e riavviare il browser.

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 20

INSERIRE L'INDIRIZZO NEL BROWSER

Per accedere alla telecamera con il browser digitare nella casella dell'indirizzo, l'indirizzo IP che le avete assegnato. Nell'esempio qui sotto eseguiamo un collegamento su rete interna alla telecamera con indirizzo IP 192.168.2.30.



Non è necessario precisare la porta di collegamento in quanto le telecamere utilizzano di fabbrica la porta 80 che è quella utilizzata normalmente dai browser.

Se per qualsiasi motivo doveste modificare la porta HTTP nelle impostazioni della telecamera, allora sarà necessario precisare nel browser la porta da chiamare facendola seguire all'indirizzo IP. In questo esempio stiamo chiamando l'IP 192.168.2.30 sulla porta 85.



INSTALLAZIONE DEGLI ACTIVEX

Per poter fare in modo che le telecamere IP serie RJ siano visualizzabili sul browser è necessario installare i componenti ActiveX. SE effettuate il login senza aver installato gli activeX non potrete vedere il video.

Al primo accesso che effettuate, occorre cliccare sul link FILE nella finestra di login





TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina:21



In basso compare la finestra che consente di scegliere fra ESEGUIRE e SALVARE il programma. Entrambe le opzioni possono funzionare.

	* (Search	۵- ش ش	: 餘 🙂
			Language: English	
	Downl	.oad		
NewActive.exe is not commonly downlo	aded and could harm your computer.	Delete Action	s View downloads ×	>





Pagina: 22

Potrebbe comparire un messaggio che avverte della pericolosità del file. Premere su "Azioni" e procedere comunque con l'installazione.

Basta ricordare di chiudere il browser prima di avviare l'installazione.

Cliccare sempre AVANTI fino ad installazione avvenuta.

Da questo momento in poi il plugin e installato e non dovrete più effettuare questa operazioni su questo computer.

LOG-IN

I dati di accesso di fabbrica delle telecamere RJ sono:

NOME UTENTE: admin

PASSWORD:



In questo manuale si fa riferimento alla lingua inglese, ma puoi scegliere una lingua diversa nel riquadro in alto a destra. Inserisci le credenziali riportate sopra in rosso e premi sul pulsante "Login" per accedere alla schermata principale della telecamera.



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 23



I comandi presenti nella finestra del browser sono descritti dettagliatamente più avanti nel manuale.

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 24



Accesso con NVR ONVIF

Le telecamere IP serie RJ sono telecamere fornite "NAKED" ossia non in grado di registrare in maniera autonoma su SD card o NAS.



Non sono inoltre corredate da programmi di registrazione su PC ma solamente di un tool software di configurazione e test.

Queste telecamere devono essere collegate a videoregistratori di rete (NVR) oppure a software di registrazione esterni.

Per fare questo si utilizza lo standard ONVIF, che queste telecamere supportano pienamente. Per collegare le telecamere a NVR o software ONVIF fare riferimento ai manuali delle apparecchiature di registrazione. Di regola gli NVR riconoscono in automatico i parametri di comunicazione per dialogare con le telecamere.

Queste telecamere utilizzano di fabbrica la porta **8899** per comunicare con apparecchiature ONVIF.

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 25



Accesso da web tramite router

Il collegamento alle telecamere "Naked" attraverso Internet di regola non si effettua chiamando direttamente le singole telecamere ma effettuando il collegamento all'NVR.

Per questo tipo di collegamento occorre fare riferimento al manuale del NVR.

E' tuttavia anche possibile collegarsi da web direttamente alla telecamere con il browser Internet Explorer. Per fare questo è necessario operare una configurazione all'interno del router seguendo le indicazioni in questo capitolo dove spieghiamo la mappatura delle porte di comunicazione.

ACCESSO WEB CON MAPPATURA PORTE DEL ROUTER

Un impianto di telecamere IP è spesso posto all'interno di una rete LAN collegata a Internet tramite un router come nel seguente schema





TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 26

Se utilizziamo per la visione delle telecamere un PC interno alla rete, gli indirizzi delle telecamere (in genere del tipo 192.168.XXX.XXX) sono direttamente raggiungibili. Se invece desideriamo stabilire la connessione attraverso Internet utilizzando un PC posto in altra sede, gli indirizzi interni della rete non saranno più raggiungibili direttamente, in quanto l'unico indirizzo IP visibile dal web sarà quello che il nostro router avrà dal suo lato WAN ossia verso il mondo esterno di Internet.

Questo indirizzo è assegnato dal provider (ISP). E' consigliabile ottenere dal provider un indirizzo fisso ad ogni connessione. Se non vi è la possibilità è necessario ricorrere a servizi DDNS (vedi manuale di configurazione).

Non è tuttavia sufficiente digitare nel browser l'indirizzo IP del router lato wan per potersi collegare alle telecamere. Il router infatti funge da filtro e lascia cadere ogni chiamata esterna a cui non sia prima corrisposta una chiamata dall'interno della rete. Per potersi collegare alle telecamere è perciò necessario inserire all'interno del router delle istruzioni di direzionamento porte che a seconda dei costruttori dei router vengono denominate NAT, PORT FORWARDING, PORT MAPPING etc.

In pratica occorre accedere alla configurazione del router e inserire le istruzioni in modo che questo diriga le chiamate in arrivo dall'esterno, verso l'indirizzo IP interno delle telecamere. Ovviamente il direzionamento si effettua solo per le porte di comunicazione che vengono utilizzate dalle telecamere e che verranno dettagliate qui di seguito.

Le porte di comunicazione utilizzate dalle telecamere serie RJ versione C sono le seguenti:

- PORTA HTTP: Di default 80. Le telecamere utilizzano questa porta per dialogare con i browser come IE. I browser come Internet Explorer utilizzano di fabbrica la porta 80 per la comunicazione. Se ad esempio digitiamo nella barra indirizzi del browser: http://212.12.34.201 verrà chiamato l'indirizzo IP 212.12.34.201 sulla porta 80.
 Se nella configurazione della telecamera si imposta una porta HTTP diversa (ad es. 81, 82 etc.) occorrerà precisare nel browser quale porta utilizzare per la chiamata indicandola dopo l'indirizzo con ":" come separazione. Se ad es. digitiamo http://212.12.34.201:81 verrà chiamato l'12.12.34.201 sulla porta 81.
- **PORTA MEDIA**: Di default 34567. E' utilizzata dalla telecamera per l'invio del video



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 27

 PORTA ONVIF: Di default 8899. E' la porta utilizzata dalle telecamere per il dialogo con gli NVR onvif. Questa porta, in alcuni modelli non si può modificare. Impostare la porta 8899 nell'NVR per caricare la telecamera.

Se dietro al router risiedono più di una telecamera e si desidera poterle raggiungere singolarmente dall'esterno occorre assegnare ad ognuna di esse una porta http diversa. Ad esempio porte 80,81,82 etc.

Nelle impostazioni NAT del router si dovrà direzionare ogni porta verso l'indirizzo interno della propria telecamera.

Si noti che molti router richiedono che ad ogni direzionamento NAT venga anche abbinata una regola nella sezione firewall che determini l'apertura della porta interessata. Consultare il manuale del proprio router per maggiori dettagli su come programmare la mappatura delle porte

Si ricorda che accesso via web alle telecamere IP di questa gamma risulta molto più semplice se effettuato attraverso l'NVR, per questo le indicazioni fornite in questo capitolo sono solo presenti a titolo informativo per applicazioni particolari.

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 28



APP per cellulare

Queste telecamere naked si controllano tramite NVR con le relative app. Se per qualche motivo volessi accedere da cellulare direttamente alla telecamera puoi farlo con l'app XMEYE



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 29



Browser - Controlli LIVE

Nelle pagine precedenti abbiamo spiegato come accedere alle telecamere con il PC utilizzando il browser per Internet.

Se non hai mai eseguito prima d'ora l'accesso con il browser alla vostra telecamera conviene riprendere il manuale più sopra e seguire le istruzioni per collegarsi con successo.

In questa sezione del manuale partiamo dalla finestra di login in cui inserire nome utente e password per l'accesso che di fabbrica admin/ .





TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 30





TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 31

PULSANTIERA LIVE

Mentre osservate l'immagine live della telecamera avete a disposizione alcuni pulsanti di controllo posti sotto l'immagine .

X		L.	6		10	10	40
1	2	3	4	5	6	7	8

1 – VIEW FULL – Permette di visualizzare a schermo intero la riproduzione dell'immagine live

2 – VIEW 1 – Non utilizzato su questo modello

3 – CONNECT ALL VIDEO – Premendo su questo pulsante ci si collega al video live trasmesso dalla telecamera

4 – DISCONNECT ALL VIDEO – Premendo su questo pulsante ci si disconnette dal video live trasmesso dalla telecamera, per cui la finestra in cui veniva riprodotto il video ora appare grigia.

5 – SNAPSHOT – Permette di catturare il fotogramma del video in riproduzione live.

6 – ALL CHANNEL RECORD – Premendo questo pulsante si avvia la registrazione del video in live.

7 – CLOSE ALL RECORD – Premendo questo pulsante si interrompe la registrazione del video in live.

8 – AUDIO – Non utilizzato su questo modello

CONTROLLI PTZ

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 32



In questa finestra si controllano manualmente i movimenti della telecamera, gli spostamenti automatici e le impostazioni delle immagini.

CONTROLLO PTZ MANUALE



I movimenti della telecamera si controllano manualmente con le frecce direzionali.



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5



Pagina: 33

Il pulsante centrale in mezzo alle frecce apre il menu interno della telecamera (vedere in seguito).

Sotto le frecce di spostamento vi sono i pulsanti di controllo dell'obiettivo, nell'ordine (dall'alto verso il basso): ZOOM, FUOCO e DIAFRAMMA. Di questi parametri, lo zoom è sempre comandabile mentre FUOCO e DIAFRAMMA possono non essere comandabili se le impostazioni della telecamera prevedono la funzionalità automatica.



Sotto alle frecce è presente l'opzione



con cui è possibile regolare la velocità di reazione della telecamera. Se scegli lo step 1 la telecamera ruoterà più lentamente, se invece scegli lo step 8 la telecamera ruoterà più velocemente.

Con la sezione COLOR puoi modificare le regolazioni dell'immagine



Le regolazioni sono, in ordine dall'alto verso il basso:

BRIGHTNESS (LUMINOSITA')

CONTRAST (CONTRASTO)

SATURATION (SATURAZIONE)

HUE (TONALITA')



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 34

Nella sezione OTHER puoi accedere ad altre opzioni



REBOOT – Riavvia la telecamera

RATIO – Modifica il rapporto dell'altezza – larghezza dell'immagine. Premi una volta per modificare, premi di nuovo per tornare al formato originale



COLOR – apre la seguente finestra di regolazione dell'immagine

MIRROR - Ribaltamento orizzontale dell'immagine

FLIP - Ribaltamento verticale dell'immagine, utile se la telecamera viene installata capovolta

SHARPNESS – Regola l'incisività dell'immagine



Pagina: 35

MOVIMENTI AUTOMATICI

Come tutte le telecamere speed dome, anche i modelli serie RJ possono eseguire movimenti automatici preconfigurati: PRESET, IDLE, TOUR/PATROL e PATTERN

PRESET

I preposizionamenti, comunemente detti PRESET, sono posizioni predefinite della telecamera caratterizzati da un preciso valore di coordinate X/Y, zoom e fuoco. Si possono richiamare facilmente all'occorrenza. Si possono definire fino a 255 preset.

Puoi definire un preset 1) dall'interfaccia del browser nella barra a destra destra, oppure 2) dal menù interno della telecamera.



1) Per aggiungere un preset in questo modo, posiziona la telecamera nella posizione, zoom e focus desiderati, quindi digita il numero del preset in cui vuoi salvarlie premi su pulsante + . Se vuoi richiamare un preset, digita il numero del preset

desiderato e premi sul pulsante 🔝. Per eliminare un preset, digita il numero del preset da rimuovere e premi sul pulsante - .

2) Per aggiungere un preset in questo modo, posiziona la telecamera nella posizione, zoom e focus desiderati, quindi accedi al menù interno della telecamera. Entra quindi nella sezione SPECIAL FUNCTION e, successivamente, PRESET (se non sai come fare leggi il paragrafo MENU' INTERNO). Scegli il numero del preset con le frecce IN ALTO e IN



BASSO e conferma. Seleziona quindi la voce SET POSITION con le medesime frecce e premi ZOOM – per confermare. Puoi eliminare un peset scegliendo il numero corrispondente e selezionando la sezione DEL CURRENT PRESET; puoi eliminare tutti i preset selezionando la voce DEL ALL PRESETS.

Per farlo entra nella sezione SPECIAL FUNCTION e, quindi, nella sezione PRESETposizionare la telecamera, scegliere il numero del preset e cliccare il pulsante SET.



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 36

TOUR

Come TOUR, anche detto PATROL o CRUISE, si intende il movimento automatico della telecamera fra diversi preset con un tempo di permanenza su ognuno di essi programmabile. Questa telecamera può gestire fino a 4 sequenze TOUR richiamabili a piacere.

Prima di impostare una sequenza tour è necessario avere impostato tutti i preset che ci interessano come spiegato nel capitolo precedente.

Puoi impostare un tour **1)** dall'interfaccia nella barra a destra, oppure **2)** dal menù interno della telecamera.

- Per aggiungere un tour in questo modo digita il numero del tour e premi sull'icona . Nella finestra che si apre aggiungi i preset che vuoi che facciano parte del tour. Per richiamare un tour, digita il numero del tour desiderato e premi il tasto . Per interrompere un tour, digita il numero del tour da interrompere e premi il pulsante .
- 2) Per aggiungere un tour in questo modo, accedi al menù interno della telecamera come spiegato nel paragrafo MENU' INTERNO. Quindi entra nella sezione SPECIAL FUNCTION e, successivamente, nella sezione PATROL. Puoi selezionare il numero del patrol usando



le frecce direzionali

IN ALTO e IN BASSO. Per attribuire al patrol i vari preset e

definire il tempo di permanenza su ognuno, entra nella sezione SET PATROL. Sulla voce DWELL TIME premi la freccia direzionale A DESTRA per selezionarla e quindi definisci il tempo di permanenza su ogni preset utilizzando le frecce direzionali IN ALTO e IN BASSO. Una volta scelto il tempo desiderato, premere la freccia direzionale A SINISTRA per confermare. Per aggiungere un preset al patrol, vai sul preset desiderato utilizzando le frecce direzionali IN ALTO e IN BASSO, quindi premi sul pulsante – della sezione

ZOOM per aggiungerlo . Una volta aggiunti i preset desiderati premi la freccia direzionale A SINISTRA per tornare alla sezione PATROL. Scegliendo la

DSE SRL – ITALY – WWW.DSE.EU

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 37

voce RUN PATROL puoi attivare il patrol selezionato. Scegliendo la voce DEL PATROL puoi eliminare il patrol selezionato.

PATTERN

Come PATTERN, o TRACK, si intende una sequenza di movimenti della telecamera registrata dell'utente e richiamabile a piacere.

Questa telecamera può gestire fino a 8 registrazioni TRACK richiamabili a piacere.

Per registrare un pattern accedi al menu interno della telecamera e naviga alla sezione SPECIAL FUNCTIONS > PATTERN FUNCTION. Seleziona il numero della sequenza pattern che vuoi

modificare. Per farlo premi il pulsante - della sezione ZOOM

PATTERN NO, usa quindi le frecce direzionali IN ALTO e IN BASSO

il pulsante – della sezione ZOOM per confermare. Porta la telecamera nella posizione in cui vuoi che inizi il pattern e premi il pulsante – della sezione ZOOM sulla voce EDIT PATTERN. Esegui ora tutti i movimenti che vuoi che siano inclusi nella seguenza. Quando hai terminato la

sequenza premi il pulsante + della sezione IRIS per salvare

Per eseguire la sequenza scegli la voce RUN PATTERN.

La telecamera arresta il movimento automaticamente in caso di ricevimento di un altro comando.

Per eliminare un certo pettern, dopo aver selezionato il numero, scegliere la voce DEL PATTERN.

IDLE

L'IDLE function è l'azione che viene eseguita dalla telecamera automaticamente dopo un certo periodo di assenza di comandi.

Per modificarlo accedi al menù interno della telecamera e naviga alla sezione SPECIAL FUNCTION > IDLE FUNCTION. Per modificare l'azione IDLE premi il pulsante – della sezione

ZOOM

Zoom 😑

+

sulla voce IDLE CALL, usa quindi le frecce direzionali IN ALTO e IN







sulla voce

e premi nuovamente



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 38



per scegliere l'azione desiderata e premi nuovamente il pulsante – della

sezione ZOOM per confermare. Scegli la voce OFF nel menù delle opzioni per disattivare la funzione IDLE.

Per modificare l'intervallo di tempo di inattività prima che venga eseguita l'azione IDLE premi il

pulsante - della sezione ZOOM

sulla voce WAIT TIME, usa quindi le

frecce direzionali IN ALTO e IN BASSO



Zoom

per scegliere la quantità di tempo desiderata e

premi nuovamente il pulsante – della sezione ZOOM per confermare.

Browser – Menu telecamera

MAIN MENU & SYSTEM INFORMATI SYSTEM SETUP SPECIAL FUNCTION DISP INFORMATION CAMERA OSD SETUP SYSTEM DEFAULT

Durante la visione live della telecamera con il browser è possibile accedere a un menu di configurazione del modulo telecamera richiamando il **preset 95**



(se non sai come fare leggi la sezione PRESET)

DSE SRL - ITALY - WWW.DSE.EU

MANUALE DI INSTALLAZIONE

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 39

oppure premendo sulla metà sinistra del pulsante al centro delle frecce direzionali

L'utilizzo di questo menu consente alcune principali regolazioni del modulo camera da usare quando non si ha modo di accedere alla configurazione della telecamera tramite un browser (vedere di seguito)

Per navigare tra le voci del menù utilizza le frecce direzionali IN ALTO e IN BASSO.

Per selezionare una voce premi il pulsante - della sezione ZOOM

Per modificare i parametri usa le frecce direzionali IN ALTO e IN BASSO.

Per tornare indietro premi il pulsante + della sezione ZOOM oppure la freccia direzionale A SINISTRA.

Per uscire dal menù, una volta nella pagina principale del menù, premere due volte il pulsante + della sezione ZOOM.

Browser - Configurazione

Tramite il browser Internet è possibile configurare le opzioni di funzionamento della telecamera.

Cliccare la linguetta DEVICE CFG per accedere alla configurazione.

Playback	Log	DeviceCfg	LocalCfg	Log Out
----------	-----	-----------	----------	---------







TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 40



1 – RECORD

Questo modello non supporta registrazione su memoria interna

ALARM -

2 – ALARM

Contiene 6 sottocartelle:

- A) INTELLIGENT ALERT
- B) VIDEO BLIND





Pagina: 41

- C) VIDEO LOSS
- D) ALARM INPUT
- E) ALARM OUTPUT
- F) ABNORMAL

Channel	1 💌				
Enable	V		Human Detect		
Recognition	Middle 💌	Region		Setting	
Period	Setting	Interva	I I	2 Sec	
Alarm Output	1	Delay		10 Sec	
Record Channel	1				
Snapshot	1				
PTZ Activation	Setting	Delay	ĺ	10 Sec	
🗌 Alarm Lights		– 📃 Ser	nd Email		
🔲 Buzzer		ान 🗔	>		
🔲 App Push		🔲 Wri	ite log		
AlarmSound					
Сору	Paste	Refresh	ОК	Cancel	

Qui puoi modificare le impostazioni di motion detection

ENABLE – Attiva la rilevazione del movimento

HUMAN DETECT - Attiva il discernimento di movimento umano per prevenite falsi allarmi

RECOGNITION – Imposta la sensibilità della rilevazione di movimento (da molto basso a molto alto)

REGION – Permette di scegliere una porzione dell'inquadratura in cui applicare la detezione di movimento





TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 42

- PERIOD Seleziona il periodi in cui vuoi che sia attivo la rilevazione del movimento
- ALARM OUTPUT DELAY RECORD CHANNEL SNAPSHOT Non utilizzati
- APP PUSH Non abilitato su questo modello
- ALARM SOUND Non abilitato su questo modello
- BUZZER Non abilitato su questo modello
- ALARM LIGHTS Non abilitato su questo modello
- SEND EMAIL Abilita l'invio di email
- INTERVAL La cadenza di invio in millisecondi
- FTP Abilita l'invio via FTP verso il server impostato nella sezione di rete
- SEND EMAIL Abilita l'invio via Email verso i destinatari impostati nella sezione di rete
- WRITE LOG Scrive l'evento nella memoria del dispositivo
- PTZ ACTIVATION Muove la telecamera in seguito all'allarme



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 43

Device config					1
Setting -> Alarn	n -> Video Bli	ind			
Channel	1 💌]			
Enable					
Recognition	Middle				
Period	Setting		shu shu shu s		
Alarm Output	1		Delay	10 Sec	
Record Channel	1				
Snapshot	1				
PTZ Activation	Setting	1	Delay	10 Sec	
🔲 Send Email	No.		Buzzer	3 1	
FTP			🔲 App Push		
🧮 Write log					
Сору	Paste	Refresh	ОК	Cancel	

Imposta la rilevazione del mascheramento telecamera. Per le opzioni Vedi A



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 44

		.5		
Channel	1 💌			
Enable				
Period	Setting			
Alarm Output	1		Delay	10 Sec
Record Channel	1			
Snapshot	1			
PTZ Activation	Setting		Delay	10 Sec
🧾 Send Email			🔲 Buzzer	
FTP			📕 App Push	
🔲 Write log				
Сору	Paste	Refresh	OK	Cancel

Imposta la rielvazione di perdita segnale video. Per le opzioni vedi A)



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 45

Setting -> Alar	m -> Alar <u>m lı</u>	nput			
Channel	1	-			
Enable		Туре	[Normal Open 💌]
Period	Setting	Inter	val [1 Sec	
Alarm Output	1	Dela	, [10 Sec	
Record Channel	1				
Snapshot	1				
PTZ Activation	Setting	Dela	<i>י</i> [10 Sec	
🧮 Send Email		Б	Jzzer		
FTP		 A	pp Push		
🔲 Write log					
Copy	Paste	Refresh	ОК	Cancel	

Inutilizzato su questo modello



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 46

Device config		•
Setting -> Alarm -	> Alarm Output	
Alarm Mode	All 1	
Configuration	• •	
Manual	••	
Stop	••	
Status		
	OK Cancel	

Inutilizzato su questo modello



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 47

Device config		E
Setting -> Alar	m -> Abnormal	
Event Type	Storage Deivce Not Exist	
Enable		
8-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11		
Buzzer		
📕 App Push		
📕 Send Email		
	Herresh OK Cancel	

Qui puoi modificare le impostazioni di eventi anomali

EVENT TYPE – Seleziona l'evento anormale in presenza del quale vuoi che vengano eseguite le azioni seguenti

- ENABLE Permette di attivare/disattivare questa funzione
- BUZZER Non disponibile su questo modello
- APP PUSH Non abilitato su questo modello
- SEND EMAIL Abilita l'invio via Email verso i destinatari impostati nella sezione di rete

3 – SYSTEM

- A) GENERAL
- B) ENCODE



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 48

- C) NETWORK
- D) NET SERVICE
- E) GUI DISPLAY
- F) PTZ CONFIG
- G) RS232
- H) CAMERA PARAM.

Time Zone	[UTC+00:00]Dublin.London.Edinburgh	-
System Time	21/01/2019 - 11:47:02	
Date Format	YYYY MM DD 🚽 🗖 DST Setting	1
Date Separator	-	
Time Format	24-HOUR	
Language	7777	
HDD Full	Overwrite 💌	
DVR No	0	
Video Standard	PAL	
Auto Logout	0 Min	

Qui puoi modificare le impostazioni di sistema

TIME ZONE – Selezionare il fuso orario di riferimento. Per l'Italia GMT+1

- HDD FULL Cosa fare quando l'Hard Disk è pieno
- DVR NO Numero del DVR
- VIDEO STANDARD Non utilizzato su questi modelli



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 49

AUTO LOGOUT -

Device config		_	_	_	
Setting -> System	n -> Encode				
Channel	1				
Compression	H.264	-			
Resolution	4M	-	D1	•	
FPS	25	•	20	•	
Bit Rate Type	VBR	-	VBR	•	
Quality	Good		General	-	
Bit Rate(Kb/S)	6144	V	850	-	
I Frame Interval	2	-	2		
Video/Audio					
Static configuration	of main profile	-			
Smart Encode	Closing	-			
Сору	Paste Re	efresh O	K Cancel	14	

Qui puoi modificare le impostazioni di codifica dell'immagine

COMPRESSION – Supportato H264, H265 e MJPEG.

RESOLUTION – Risoluzione dell'immagine

FPS - E' il numero di fotogrammi al secondo che compongono il flusso video (max. 25). Si consideri che 25 f/sec corrisponde al cosiddetto real-time ossia lo standard televisivo nel quale l'occhio umano non percepisce i singoli fotogrammi ma un'unica sequenza ininterrotta. In genere è possibile ridurre questo parametro fino a 10/12 f/sec senza percepire grosse differenze di fluidità video ed economizzando molta banda. Si consiglia questa riduzione soprattutto nel SUB STREAM.

BITRATE TYPE – Questa opzione dà la possibilità di scegliere fra due diversi modalità di gestione della banda occupata: CONSTANT BIT RATE (CBR) e VARIABLE BIT RATE (VBR). Nella modalità CBR la telecamera mantiene un Bit Rate costante e fornisce la massima qualità





Pagina:50

video permessa da questa banda. Nella modalità VBR invece la telecamera modifica il bit rate nelle varie condizioni di funzionamento in modo da mantenere una qualità video costante.

QUALITY – Imposta la qualità video media (Alta, Media, Bassa). Maggior qualità significa meno compressione e più banda occupata

- BITRATE E' l'occupazione di banda massima utilizzabile dalla telecamera in Kbit/sec
- I FRAME INTERVAL Intervallo fra I frame nella compressione video

AUDIO – Non utilizzato

SMART ENCODE - Non utilizzato

Net Card	Wire Netcard 💌		HCP Enable		Adaptive IP
IP Address	192 . 168	. 2.	87		
Subnet Mask	255 . 255	. 255 .	0		
Gateway	192 . 168	. <mark>2</mark> .	1		
Use DNS server a	ddress below		7		
Primary DNS	8.8.8	3.8			
Secondary DNS	151 . <mark>9</mark> 9 . 12	25.2			
Media Port	34567 HTT	P Port	80	Onvifport	8899
Device Info	00: 12: 17: f6	a9:f1		Onvif check	
📃 High Speed D	ownload				
Transfer Policy	Quality Pr	eferred	-		

Qui puoi modificare le impostazioni di rete

DHCP ENABLE - Le telecamere supportano sia l'assegnazione manuale dell'indirizzo IP sia l'assegnazione automatica da parte di un server DHCP in rete. Quest'ultima in genere non viene



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina:51

utilizzata perché potrebbe causare il cambio nel tempo dell'indirizzo della telecamera. La modalità DHCP può essere di aiuto se siete incerti sulla configurazione di rete da assegnare alla telecamera. Potete avviare la telecamera in modalità DHCP, in modo che prenda automaticamente i parametri corretti, poi escludere il DHCP e ricopiare i parametri nella configurazione statica.

IP/SUBNET MASK/GATEWAY - Qui si possono inserire le impostazioni di rete in modo manuale. Si tratta dei classici parametri che permettono alla periferica di dialogare con la propria rete. Normalmente questi parametri vengono assegnati durante l'installazione con il software IPCSEARCH come illustrato nella sezione di installazione. E' anche possibile modificarli in questa scheda.

PRIMARY/SECONDARY DNS – E' l'indirizzo del server DNS che consente alla telecamera di interpretare gli indirizzi dei siti web. Potete usare i DNS del provider Internet (ISP) oppure altri gratuiti in rete, come quelli di google impostati di fabbrica.

ONVIF PORT – Porta per la comunicazione con prodotti ONVIF (valore fisso 8899)

DEVICE INFO – Indirizzo MAC della telecamera (identificativo univoco della telecamera, non modificabile).



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 52

Device config				
Setting -> System -> Net IP FILTER DDNS EMAIL NTP PPPoE	Service			
ARSP UPNP FTP AlamServer RTSP DAS Cloud App Push				
		ОК	Cancel	

Qui puoi attivare/disattivare e personalizzare vari protocolli e servizi di rete

NETWORK PPPOE - si usa quando la telecamera viene collegata direttamente ad un modem ADSL che richiede l'autenticazione con il protocollo pppoe. Si tratta di una situazione oggi abbastanza rara, ad ogni modo in questa cartella si possono inserire i dati di autenticazione.

NETWORK DDNS - permette di gestire con la telecamera il collegamento a un server DDNS che si usa per il collegamento via web quando non si dispone di IP statico.

Nelle telecamere Naked è estremamente raro che si acceda alla telecamera direttamente, senza passare dall' NVR. Se per applicazioni particolari è necessario accedere attraverso internet direttamente alla telecamera è sicuramente consigliabile disporre di un indirizzo IP fisso in modo che si conosca sempre con esattezza l'indirizzo a cui collegarsi. Se non fosse possibile ottenere un IP statico dal proprio provider, queste telecamere supportano i servizi DDNS (Dynamic DNS) che monitorano continuamente l'indirizzo IP della telecamera verso Internet e permettono di sopperire alla mancanza dell'IP statico. Questi servizi, disponibili in rete,



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina:53

forniscono all'utente un nome di dominio da digitare nel client. Il provider DDNS ridirige la comunicazione verso l'indirizzo IP che la telecamera ha in quel momento.

NETWORK FTP - permette di inserire i dati di server FTP. Le telecamere possono caricare immagini su un sito internet attraverso il protocollo FTP su base temporizzata. E' un applicazione molto usata nelle applicazioni webcam. L'attivazione dell'invio foto si esegue nella cartella EVENT che vedremo più avanti. Qui è possibile impostare le modalità di comunicazione con il server.

FTP SERVER – Indirizzo IP del server FTP

FTP PORT - La porta di comunicazione, in genere la 21

USER/PASSWORD – Tutti i server FTP richiedono un'autenticazione all'accesso che va indicata qui, in caso contrario selezionare ANONYMOUS

DIR – Qui si da indicazione alla telecamera circa la cartella in cui salvare i file nel server FTP. E' possibile scegliere ROOT per salvare nella directory principale oppure e possibile indicare una cartella di primo livello o anche di secondo livello. A seconda di questa scelta si abiliteranno le caselle sottostanti per indicare le cartelle di primo e di secondo livello da usare nel server FTP.

NETWORK EMAIL - permette di inserire i dati del server SMTP per l'invio di email. Le telecamere possono inviare EMAIL di allarme, anche se in genere questa funzione viene comunemente affidata all'NVR.

E' possibile indicare l'indirizzo del server di posta SMTP, la porta e i dati di autenticazione da usare per accedere al server SMTP se questo richiede autenticazione. Se il server utilizza la crittografia SSL, occorre abilitarla.

Si devono anche inserire l'indirizzo email da usare come mittente (FROM ADDR) e fino a 3 destinatari (TO ADDR 1,2,3). E anche possibile abilitare l'autenticazione con password se il server la richiede.

NETWORK UPNP - permette di abilitare l'utilizzo di questo protocollo, attraverso il quale la telecamera può mappare da sola le porte del router per consentire l'accesso da internet. Occorre che il router supporti questa funzione e che essa sia consentita nella sua programmazione. Questa funzione è oggi poco utilizzata in quanto diverse situazioni di rete possono renderla inefficace. Se desiderate collegarvi dall'esterno verso la telecamera si



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 54

consiglia la mappatura manuale delle porte del router oppure l'utilizzo di un NVR con funzione P2P per evitare la mappatura.

Device config			
Setting -> System	-> GUI Display		
CAM Name	Setting		
Time Titile	🗹 Channel Title		
Video Status	Alarm status		
Anti-jitter			
Transparency		175	
Channel	1 💌		
Region Cover			
Time Titile	Channel Title	V	Setting
		Sector)	
Refre	esh OK	Cancel	
8		3 	

Qui puoi personalizzare l'apparenza dell'interfaccia grafica

Nella sezione in alto regoli le sovrimpressioni nell'immagine.



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 55

Device config					 	
Setting -> Sy	stem -> PTZ Co	onfig				
	PTZ Device		RS485 Devic	ie -		
Channel	1	•				
Protocol	PELCOD	•	NONE	•		
Address	1		1			
Baudrate	9600	<u>_</u>	9600	-		
Data Bits	8	•	8	•		
Stop Bits	1	•	1	•		
Parity	None	<u>_</u>	None	_		
	Det	Frach	OK	Cancel		

Inutilizzato su questo modello



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 56

Device config			6
Setting -> Syst	em -> RS232		
Function	NONE		
Baudrate	115200 💌		
Data Bits	8 👤		
Stop Bits	1 💌		
Parity	None		
R	efresh OK	Cancel	

Inutilizzato su questo modello



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 57

Setting -> Syst	em -> Camera param.	
Channel	1 Minimum time Maximum time	
Exposure mode	Automatic	
Day/Night mode	Star IR 🚽 Gear Control 🦳 30	
Auto Iris	Close Vhite Balance Automatic	
AE Reference	50 Defaults 50 Image Style Style2 💌	
BLC	Close Close Limit 50	
AE Sensitivity	5 Defogging Close Rating 50	
AGC	Open 50	
Slow shutter	None IR_CUT IR Synchronous Switch 💌	
DayNTLevel	3 VightNTLevel 3	
Front-end comm	Send Save	
Mirror	📕 Flip 📕 Anti flicker 📕 IRSwap 📕 No Red Face Expo	sur
	Refresh OK Cancel	

Qui puoi configurare i parametri video della telecamera.

EXPOSURE MODE - Esposizione, apertura dello shutter

DAY / NIGHT MODE – Passaggio giorno/notte

GEAR CONTROL - Soglia del passaggio giorno notte

AUTO IRIS – Non utilizzato

WHITE BALANCE – Bilanciamento del bianco

AE REFERENCE – Consigliato 50

BLC - Compensazione del controluce

DWDR – Wide dynamic range digitale. Permette di migliorare la ripresa quando sono presenti nell'immagine aree con luminosità diversa.

AE SENSITIVITY – Sensibilità WDR



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina:58

DEFOGGING – Antinebbia

- AGC Controllo automatico del guandagno
- SLOW SHUTTER Aumenta la luminosità della riprresa riducendo il frame rate
- IR CUT Rimozione filtro IR
- DAYNTLEVEL / NIGHTNTLEVEL Soglia passaggio giorno notte
- MIRROR Ribaltamento orizzontale dell'immagine. Utile nelle riprese in retrovisione.
- FLIP Ribaltamento verticale dell'immagine. Utile se la telecamera viene installata capovolta.
- ROTATE Ruota l'immagine di 90 e 270°. Utile per posizioni di montaggio anomale

4 – ADVANCED

- A) HDD MANAGE
- B) ACCOUNT
- C) AUTO MAINTAIN
- D) DEFAULT
- E) IMPORT EXPORT
- F) REBOOT
- G) UPGRADE



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 59



Inutilizzato su questo modello



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 60

No	User	Group	
1	admin	admin	Modify User
			Modify Group
			Modify PW.
			Add User
			Add Group
			Delete User
			Delete Group
			Refresh
			Security
			Cancel

Qui puoi gestire gli account per l' accesso alla telecamera



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 61

Device config			6
Setting -> Advanced -> A	ItoMaintain		
Auto-Reboot System			
Every Tue 💌 At	02:00		
Auto-Delete Old Files			
Never 💌			
Online Upgrade			
Automatic firmware upgr	ade Important		
Refresh	OK Cance	1	

Qui puoi modificare le impostazioni di automantenimento della telecamera

AUTOREBOOT SYSTEM – Scegli il/i giorni della settimana e l'ora in cui riavviare la telecamera

AUTODELETE OLD FILES - Inutilizzato su questo modello



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 62

Setting -> Adva	nced -> Default		
Please select settir	ng entries that you want	t to default	
Select all			
General		Encode	
Record		Alarm Set	
Network		NetService	
GUI Display		Account	
RS232		Camera param.	
ОК	Cancel		

Qui puoi selezionare le impostazioni che vuoi ripristinare ai valori di fabbrica di default



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 63

Device config		e
Setting -> Advan	ced -> Import Export	
	Config Export Log Export	
	ОК	

Qui puoi esportare e importare la configurazione della telecamere e il LOG eventi



Qui puoi riavviare la telecamera. Ti verrà chiesto di confermare il riavvio

REBOOT – Riavvia la telecamera



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 64

etting -> Advanced -> Opgrade	
Local Update	
FileName:	Browse
	Upgrade
online upgrade	Cancel
Already is the latest program	

Qui puoi aggiornare il sistema. Per farlo devi indicare la directory del file di aggiornamento.

UPGRADE – E' possibile effettuare l'aggiornamento del firmware, solamente se richiesto dall'ufficio tecnico DSE

4 – I NFO

G

- A) HDD INFO
- B) LOG
- C) VERSION



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 65

cung	-> Info -> I	HDD Info			
SATA					
Index	Туре	Capacity	Left Capacity	Status	
All	-	0.00 MB	0.00 MB		
<					
۲					
۲.					

Inutilizzato su questo modello



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 66

В

Setting ->	Info -> LOG				
Туре	All	•			
Start Time	21/01/2019	▼ 00:00:0	00	PrePage	
End Time	22/01/2019	• 00:00:0	00 ÷	Next Page	
No L	og Time	LOG			
<					>

Qui puoi visualizzare la memoria eventi della tua telecamera.



TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5

Pagina: 67

Device config	
Setting -> Info -> Ve	rsion
Record Channel	1
Extra Channel	0
Alarm In	1
Alarm Output	1
System	V4.02.R12.00014927.11012.148900.00200
Build Date	2018-09-12 15:24:52
System status	169
Serial ID	f3dfd9bee0be9a9e
Nat status	Connected
Nat status code	2:52.29.246.211/1/0/+011
	ок

Qui puoi visualizzare le informazioni riguardanti la versione del software della tua telecamera.

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5



Pagina: 68

Comandi speciali per NVR

Se si comanda la telecamera con un NVR sono previsti dei PRESET di sistema che servono per effettuare le principali configurazioni e lanciare i principali movimenti automatici senza accedere tramite il browser.

I comandi sono indicati nella seguente tabella. Su alcuni NVR, a seconda che inizino a gestire i preset dallo 0 o dall'1 potrebbe essere necessario ridurre tutti i numeri dei preset in tabella di una cifra.

FUNZIONE	CONTROLLO (n° preset)
Avvia cruise 1 (1-16 presets)	Richiama 71
Avvia cruise 2 (17-32 presets)	Richiama 72
Avvia cruise 3 (33-48 presets)	Richiama 73
Avvia cruise 4 (240-255 presets)	Richiama 74
Permanenza Cruise su preset per 4 secondi	Richiama 75
Permanenza Cruise su preset per 8 secondi	Richiama 76
Permanenza Cruise su preset per 10 secondi	Richiama 77
Permanenza Cruise su preset per 15 secondi	Richiama 78
Permanenza Cruise su preset per 20 secondi	Richiama 79
Registra Pattern 1	Richiama 81
Registra Pattern 2	Richiama 82
Registra Pattern 3	Richiama 83
Registra Pattern 4	Richiama 84

TELECAMERE IP SPEED DOME RJ-SDM18-5



Pagina: 69

Fine registrazione pattern	Richiama 85
Avvia il primo pattern	Richiama 86
Avvia il secondo pattern	Richiama 87
Avvia il terzo pattern	Richiama 88
Avvia il quarto pattern	Richiama 89
Imposta limite sinistro dello scan (A)	Richiama 91
Imposta limite destro dello scan (B)	Richiama 92
Avvia scan tra A,B	Richiama 93
Arresta scan tra A,B	Richiama 94
Avvia scan continuo a 360 gradi	Richiama 99
Velocità rotazione scan 360 gradi e scan A-B	Richiama 65, 66, 67, 68, 69. Corrispondono a
	3, 6, 9, 15, 40 gradi/secondo
Impostazione funzione IDLE, è la funzione che	Richiama 61: preset 1
compie la telecamera in assenza di comandi	Richiama 62: cruise 1
operatore	Richiama 63: scan A/B
	Richiama 64: scan 360 gradi
Cancella tutti i preset	Richiama 60
Apri menù modulo telecamera	Richiama 70
Apri menù speed dome	Richiama 95
Ripristina dati di fabbrica	Richiama 96