SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina:1

# **Telecamere IP ANPR**

Serie RY – Versione con monitor LCD



# Manuale di installazione

Come installare la telecamera Come effettuare il collegamento in rete SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 2

# Contenuto del manuale

La gamma di telecamere serie RY è una gamma di telecamere IP POE per la ripresa leggibile delle targhe. Queste telecamere sono realizzate per consentire la ripresa delle targhe automobilistiche di mezzi in movimento lento o veloce, fino a 180 Km/h. Possono operare in qualsiasi condizione di luce grazie agli illuminatori IR incorporati e ad appositi sistemi di soppressione dell'abbagliamento.

In questo manuale si spiega come collegare la telecamera, come effettuare le regolazioni di base e come configurare i parametri per la connessione di rete.

ATTENZIONE – Questo manuale si riferisce alle **telecamere RY con monitor interno** per la configurazione. Per modelli precedenti fare riferimento ai relativi manuali.

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 3

# Installazione

#### CONNESSIONI

Tutte le telecamere serie RY dispongono di 2 connettori: una presa di rete e uno spinotto di alimentazione 12VDC



#### RETE 12VDC

- PORTA DI RETE RJ45 connettore RJ45 FEMMINA per collegare la rete LAN. Questo connettore si collega alla rete, ad esempio a una porta di uno switch o al router, utilizzando un cavo di rete diritto. La telecamera supporta alimentazione POE per cui se il tuo switch fornisce alimentazione POE, la telecamera riceverà alimentazione lungo il cavo di rete e non richiede altri collegamenti.
- 12VDC Spinotto a cui collegare un alimentatore 220VAC/12VDC (non incluso). Questo spinotto si utilizza se colleghi la telecamera a uno switch di rete che non fornisce alimentazione POE. Se al contrario la telecamera riceve alimentazione POE dal cavo di rete questo connettore sarà inutilizzato.

#### SCHEDA INTERNA



- 1 Slot per microSD card per registrazione locale
- 2 Pulsante reset
- 3 Monitor LCD
- 4 Pulsantiera

SERIE RY – TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 4

5 – Uscita relè di allarme OUT

#### MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

Le telecamere sono munite di una staffa per montaggio a muro realizzata per consentire il passaggio dei cavi all'interno di essa. La staffa si monta in genere in corrispondenza dell'uscita cavi. La base di fissaggio dispone di 4 fori per il fissaggio a muro con tasselli. La custodia è stagna e può essere installata all'aperto senza protezioni.

#### POSIZIONAMENTO DELLA TELECAMERA

Il posizionamento della telecamera è molto importate per una buona resa della lettura targhe. La ripresa ottimale della targa si effettua a una distanza massima di 30 m. a seconda della regolazione della lente. La prima cosa da verificare è pertanto che la distanza in linea d'aria (non calpestabile sul terreno) fra la telecamera e il punto in cui si troverà il mezzo non ecceda questa distanza altrimenti l'illuminazione dei LED non sarà efficace.

La seconda cosa da considerare è posizionare la telecamera in modo che la luce dei fari non sia direttamente orientata verso la telecamera.

L'angolazione ottimale rispetto al senso di marcia dei veicoli è di circa 15° sul piano orizzontale e di circa 30° sul piano verticale.

E' consigliabile installare la telecamera in posizione rilevata rispetto al piano stradale: da 3 a 8 metri si possono avere i risultati migliori.

Soddisfatti i 3 punti precedenti, nell'orientare la telecamera occorre fare in modo che la targa resti il più a lungo possibile nel campo di visione della telecamera.

La lettura ottimale si ottiene inquadrando una sola corsia, tuttavia è possibile riprendere fino a 3 corsie con una lettura soddisfacente. La telecamera funziona indifferentemente inquadrando le targhe posteriori o anteriori.





Pagina:5

#### SENSORE DI LUMINOSITA'

La telecamera è munita di un sensore CDS che permette di rilevare la luminosità ambientale ed è posto sul retro della telecamera per evitare rilevazioni errate dovute ai fari delle auto. Il sensore è posto nel passacavo posteriore della custodia.

Occorre evitare assolutamente che fonti di luce vadano a falsare la rilevazione di questo sensore, perché in questo caso la telecamera non funzionerà correttamente di notte. Soprattutto bisogna evitare la presenza di fari di illuminazione nelle vicinanze della telecamera che impedirebbero l'accensione dei LED.

Per il buon funzionamento assicurati che di notte i LED frontali della telecamera si accendano.

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina:6

# Configurazione di rete

Dopo avere collegato la telecamera alla rete e fornito alimentazione via POE o con alimentatore esterno occorre procedere alla configurazione dei parametri di rete in modo da potere rendere le telecamere accessibili da computer. Le telecamere vengono fornite con **indirizzo di fabbrica 192.168.1.109** User name: admin

Password: admin

#### SOFTWARE SEARCHTOOL

Per assegnare l'indirizzo IP corretto alla telecamera si utilizza il software di configurazione SEARCHTOOL che si può scaricare dal nostro sito sezione SOFTWARE | TELECAMERE IP | SERIE RY. La funzione di questo software è quella di rilevare la presenza in rete della telecamera, qualunque sia il suo indirizzo, e permettere di modificare l'indirizzo della telecamera in modo da essere coerente con la rete locale. Ricordiamo infatti che perchè la telecamera sia visibile dagli altri PC della rete è necessario che le prime 3 parti dell'indirizzo IP siano le stesse degli altri PC di rete e sia uguale anche la subnet mask. E' consigliabile collegare in rete una telecamera alla volta e inserirne di nuove solo dopo aver configurato le precedenti.

### VERIFICHE PRELIMINARI

Prima di procedere occorre ottenere dall'amministratore di rete alcune informazioni circa la gestione degli indirizzi IP utilizzata nella vostra rete. E' necessario conoscere un indirizzo IP da poter assegnare alla telecamera che non sia uguale a nessun altro dispositivo già presente in rete. Se siete incerti sul funzionamento della vostra rete potete utilizzare alcuni comandi nel PROMPT DOS.

Su un PC di rete lanciate una finestra DOS disponibile fra i programmi accessori di windows. Digitate IPCONFIG nel prompt dei comandi e premete ENTER. Appariranno i parametri TCP/IP. La seconda linea è l'indirizzo IP assegnato al vostro computer.



Pagina: 7



Nell'esempio qui sopra l'indirizzo del PC su cui si sta lavorando è 192.168.2.3 e la subnet mask utilizzata è la classica 255.255.255.0. Alla telecamera potrete pertanto assegnare un indirizzo a scelta del tipo 192.168.2.XXX, dove XXX sta per un numero compreso fra 0 e 255. E' importante scegliere un indirizzo che non sia già utilizzato da altre apparecchiature di rete. Per verificare che l'indirizzo scelto sia libero, provate ad effettuare un PING dalla stessa finestra DOS digitando PING seguito da uno spazio e dall'IP che desiderate assegnare alla telecamera. Se non esiste nessun apparecchio rispondente a quell'indirizzo, riceverete 4 REQUEST TIME OUT come nell'esempio seguente:



Tutte le telecamere supportano l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP da parte di un server DHCP. Questa modalità tuttavia non è consigliabile in quanto in caso di mancanza rete o riavvio delle apparecchiature è possibile che le telecamere cambino indirizzo IP rendendo necessaria la riconfigurazione del NVR.

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina:8

### UTILIZZO DI SEARCH TOOL PER ASSEGNARE L'INDIRIZZO IP

Tutte le telecamere serie RY vengono preimpostate con l'indirizzo IP di fabbrica: 192.168.1.109

Dopo avere collegato la telecamera occorre modificare l'indirizzo della telecamera per assegnarne uno coerente con la propria rete (prime 3 parti dell'indirizzo comuni a tutte le apparecchiature in rete).

Procedere come segue:

1. Scarica e installa il programma di configurazione sul PC.



2. Premi NEXT per avviare la procedura guidata. Il programma ricerca le telecamere RY presenti in rete ed elenca la nuova telecamera nella tabella.

SERIE RY – TELECAMERE IP ANPR



Pagina:9

0	IP Address	Name	MAC Address	UID	Version	port
	192.168.2.27	IPCAM	00:D3:58:0F:3C:0A	SSAA-458835-BCCDD	V19.1.2.14.40-20200221	80
2						
+						
+						
				2 2		

3. Clicca sulla telecamera e il pulsante NEXT per aprire la pagina di configurazione indirizzi

IP Address	192 . 168 . 1 . 41	Name	IPCAM	
SubMask	255 . 255 . 255 . 0	User	admin	
GateWay	192 . 168 . 1 . 1	Password	****	
Port	80			
		**	·	
IP Address	192.168.1.109	Name	IPCAM	
SubMask	255.255.255.0	Port	80	
GateWay	192.168.1.1			
MAC Address	00:D3:58:0F:3C:0A	🗖 DCHP		
Click Nevt	to confirm the selected device	click Back to reselect th	a device	
CIICK NCAL				

4. Ora inserisci i parametri di rete corretti che desideri assegnare alla telecamera. L'indirizzo IP va inserito nel riquadro rosso. Deve avere le prime 3 cifre uguali a quelle utilizzate dalla tua rete e non essere usato da altre apparecchiature, come abbiamo spiegato ampiamente nel capitolo precedente. La SUBNET MASK deve essere quella utilizzata dalla tua rete (in



Pagina: 10

genere 255.255.255.0). Il **gateway** è l'indirizzo dell'apparecchiatura di rete che permette l'accesso a Internet (in genere un router con l'indirizzo xxx.xxx. 1 della rete). La porta utilizzata di fabbrica per la comunicazione è la 80 ed è consigliabile non modificarla.

 Puoi editare i parametri di rete a piacere scrivendo nelle caselle. Nelle caselle USER PASSWORD devi inserire le credenziali di accesso della telecamera che di fabbrica sono USER: admin

PASSWORD: admin

- 6. Premi NEXT per trasferire la configurazione nella telecamera.
- 7. Hai finito. Ora la telecamera ha la giusta configurazione per dialogare con la tua rete. Se hai altre telecamere collegale una per volta e assegna indirizzi diversi ad ognuna di esse.

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 11

# Accesso con browser

Per controllare la telecamera puoi utilizzare il browser INTERNET EXPLORER. Non è possibile utilizzare per l'accesso altri browser se non utilizzando il plug-in IETAB. Se accedi con altri browser, come Chrome oppure Firefox sarai in grado di controllare i comandi (zoom, fuoco, impostazioni) ma non potrai vedere il video live della telecamera.

### ABILITARE L'ESECUZIONE DEGLI ACTIVEX

Internet Explorer contiene settaggi di sicurezza che possono impedire l'installazione del componente ActiveX. Prima di procedere al collegamento occorre abilitare l'esecuzione degli ActiveX non contrassegnati come sicuri. In Internet Explorer scegliere STRUMENTI/OPZIONI INTERNET



Nella cartella PROTEZIONE scegliere l'area di interesse (Internet o Rete locale) e cliccare LIVELLO PERSONALIZZATO. Abilitare tutte le voci che riguardano il download e l'esecuzione di ActiveX in particolare quelli NON contrassegnati come sicuri. E' possibile impostare le voci indifferentemente su ABILITA oppure CHIEDI CONFERMA. Infine salvare e riavviare il browser.

### ACCESSO CON INTERNET EXPLORER

Per accedere alla telecamera con Internet Explorer digitare nella casella dell'indirizzo, l'indirizzo IP che le avete assegnato. Nell'esempio qui sotto eseguiamo un collegamento su



Pagina: 12

rete interna alla telecamera con indirizzo IP 192.168.2.30.

4 (E	s) 🎑 192	168.2.30			Q	)	××
	Pagina 🔻	Sicurezza 🔻	Strumenti 🔻	N	NS	83	E

Non è necessario precisare la porta di collegamento in quanto le telecamere utilizzano di fabbrica la porta 80 che è quella utilizzata normalmente dai browser.

Se per qualsiasi motivo doveste modificare nelle impostazioni della telecamera la porta HTTP allora sarà necessario precisare nel browser la porta da chiamare facendola seguire all'indirizzo IP. In questo esempio stiamo chiamando l'IP 192.168.2.30 sulla porta 85.



#### **INSTALLAZIONE DEGLI ACTIVEX**

Per poter fare in modo che le telecamere IP serie RY siano visualizzabili sul browser è necessario installare i componenti ActiveX. Al primo accesso che effettuate, la telecamera rileverà la mancanza di questi componenti e mostrerà il messaggio di installazione. Se non compare l'avviso cliccate su SETUP SOFTWARE per scaricare i componenti activeX.

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR

Pagina:13



💜 IP CAMERA 🐨
Monitor         Settings         The emergence of this page shows:           1. You do not install this ActiveX control.         2. You bare installed, but it is an undeted unstalled of the ActiveX control.
SD card     Please clickDownload ActivXand click
Capture Record
Download and Install the Plugin
Zoom in Zoom out Set Call
rate 45 V

3							
	Eseguire o salvare IPCOCX_X.exe (2,95 MB) da 192.168.2.170?	Esegui	Salva	-	Annulla	×	@ 1000/
			<u></u>	1.39. 1		2.	₫ 100%

E' possibile sia eseguire il programma direttamente scegliendo ESEGUI che salvare il file sul PC locale ed installarlo poi manualmente. Per installare il plugin occorre chiudere il browser. Una volta installato il programma riavviare il browser ed effettuate nuovamente il collegamento.

### LOG-IN

Se la connessione alla telecamera ha buon fine si presenta la finestra di log-in.



Pagina:14



Scegliere la lingua INGLESE e la modalità PC VIEW. Poi inserire le credenziali

I dati di accesso di fabbrica delle telecamere Serie RY sono:

#### NOME UTENTE: admin

#### PASSWORD: admin

Si accede alla maschera di controllo della telecamera.



Pagina: 15



In questa finestra di visione live ci sono alcuni comandi che si possono usare subito per installare correttamente la telecamera. Il principale è la regolazione dell'obiettivo che è descritto di seguito.

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 16

# **Regolazione obiettivo**

Queste telecamere sono munite di obiettivo motorizzato con autofocus. Per una cattura efficace delle targhe è essenziale che l'obiettivo sia regolato perfettamente. La regolazione si effettua collegandosi con il browser, come spiegato nel capitolo precedente.

Agire inizialmente sul pulsante ZOOM IN/OUT e regolare l'ampiezza dell'inquadratura (grandangolo/zoom) in base all'area da inquadrare.

Ricorda che a maggior grandangolo corrisponde inevitabilmente un minor dettaglio immagine. In genere è bene inquadrare una larghezza più ristretta possibile attorno alla posizione in cui verrà a trovarsi la targa in modo che la stessa appaia il più grande possibile nell'inquadratura.

Queste telecamere possono inquadrare fino a 3 corsie contemporaneamente.

Una volta definito il campo di vista la messa a fuoco si effettuerà automaticamente. Eventualmente puoi anche agire ulteriormente sul pulsante FOCUS per perfezionare manualmente la messa a fuoco sulla la zona inquadrata.

Si ricordi che ogni obiettivo ha una propria profondità di campo per cui è possibile metter a fuoco in modo perfetto solo una porzione dello spazio di fronte alla telecamera. Concentrati sulla zona di maggior rilevanza dove si troverà la targa del veicolo per regolare la messa a fuoco nel modo ottimale. Assicurati di disporre di un monitor il più possibile grande per poter valutare bene la qualità del dettaglio.

Per una corretta regolazione dell'obiettivo può essere utile posizionare un'auto ferma nell'esatto punto dove si effettua la lettura della targa. Questa regolazione andrebbe effettuata in visione notturna, dove le condizioni sono peggiori.



Ecco un'inquadratura efficace a titolo esemplificativo

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 17

# **Regolazione ANPR**

Queste telecamere ANPR per cattura targhe sono sviluppate per riprendere la targa in modo leggibile in tutte le condizioni.

Collegate a un NVR, garantiscono di trovare targhe sempre leggibili nelle registrazioni.

Le telecamere sono fornite con delle impostazioni di fabbrica che permettono la lettura delle targhe nella maggioranza delle situazioni. Tuttavia esistono alcune regolazioni che puoi modificare per ottimizzare la prestazione nella tua situazione e che si configurano con lo schermo interno e i suoi 4 pulsanti: 1 Up, 2 Down, 3 Left, 4 Right.

Usa i pulsanti 1 e 2 per spostarti nel menu e il pulsante 3 e 4 per modificare il valore della voce selezionata.





**SPEED** – Seleziona la velocità massima dei mezzi in transito. Hai a disposizione i seguenti step:



Pagina:18

30Km/h, 60 Km/h, 90 Km/h, 120 KM/h, 150 Km/h, 180 Km/h.

Considera che maggiore è la velocità dei mezzi impostata e più scura sarà l'immagine notturna in quanto è richiesta una maggior velocità dello shutter. Viceversa impostando una velocità inferiore otterrai un'immagine notturna che permette anche una discreta visione del veicolo e non solo della targa. E' anche disponibile la regolazione AUTO che si adatta automaticamente.



SPEED 30 Km/h

Il veicolo e visibile anche a colori, ma se il mezzo è veloce la targa risulta mossa



#### 180 Km/h

Il veicolo è scarsamente visibile, ma la targa è leggibile anche a grande velocità

Attenzione a non farti attrarre eccessivamente dall'impostare velocità basse per ottenere l'immagine notturna del mezzo a colori, in quanto in questa situazione un mezzo che transita a velocità superiore presenterà una targa mossa e difficilmente leggibile.

**HSBLC** – E' la funzione elettronica che evita l'abbagliamento causato dai fari dei veicolo. Puoi regolare l'intensità di questa funzione su LOW/MEDIUM/HIGH/HIGHER/AUTO.



Pagina: 19



HSBLC corretto



**HSBLC** insufficiente

**WDR** – Questo parametro permette di aumentare la visibilità dell'ambiente attorno al veicolo. Puoi impostare questa funzione sui valori progressivamente crescenti: CLOSE (escluso), LOW, MEDIUM, HIGHER, HIGH



WDR CLOSED L'ambiente attorno al veicolo è scarsamente visibile

Pagina: 20





WDR MEDIUM L'ambiente attorno al veicolo è più visibile

**SCENE BRIGHT** – Qui puoi impostare la luminosità notturna dell'ambiente nel quale avviene la ripresa. Puoi scegliere i valori crescenti CLOSE (escluso), LOW, MEDIUM, HIGHER, HIGH. E' comunque consigliato mantenere l'impostazione di fabbrica per questo parametro ad eccezione di situazioni di ripresa particolari. Ad esempio può convenire impostare illuminazione HIGH in ambienti sempre ben illuminati di notte come nella sorveglianza di un casello autostradale o di una stazione di servizio.



SCENE BRIGHT CORRETTO



SCENE BRIGHT ECCESSIVO

LED LIGHT – Qui è possibile regolare l'intensità dell'illuminatore IR per adeguarla alla distanza



Pagina: 21

della ripresa. Hai a disposizione 13 livelli di luminosità dei LED (1..13). Se la targa viene ripresa da vicino, sotto i 10 m. ad esempio, può convenire ridurre la luminosità dei LED per evitare che risulti troppo sbiancata.

Per regolare correttamente l'illuminazione porsi in condizioni di buio reali e illuminatori accesi posizionando un mezzo fermo nel punto di lettura targa. Se la targa risulta sbiancata con i caratteri illeggibili occorre ridurre la potenza dei LED.



POTENZA DEI LED CORRETTA



POTENZA DEI LED ECCESSIVA

**CDS START** – Per una buona lettura delle targhe al buio è necessario che i LED IR frontali si accendano nella modalità notturna. Qui puoi impostare la soglia di accensione dei LED IR da 1 a 10 in base all'illuminazione notturna dell'ambiente. Se imposti un valore basso i LED si accenderanno prima. Con un valore alto invece dovrà essere più buio perché i LED si accendano. Riducendo questa regolazione a valori bassi puoi compensare la presenza di eventuali sorgenti luminose vicino alla telecamera che impedendo l'accensione dei LED impediscono una buona lettura notturna delle targhe.

**CHECK MODE** – Questo parametro riguarda la funzione HSBLC per la soppressione dell'abbagliamento fari che è stata descritta in precedenza. Se lasci l'impostazione di fabbrica

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 22

CHECK MODE ON, la funzione HSBLC si attiva solo al passaggio di un veicolo mentre resta disattivata se non passano veicoli. Questo di norma migliora la qualità generale della ripresa perché la funzione HSBLC tende a mascherare qualsiasi area della ripresa che risulti molto illuminata. E' tuttavia possibile disabilitare questa opzione, impostando CHECK MODE OFF per fare modo che la funzione HSBLC sia sempre attiva. Questa regolazione è consigliabile se il veicolo permane nell'area ripresa per breve tempo e assicura che l'antiabbagliamento sarà sempre in funzione e la targa sempre leggibile.



**HSBLC TIME** – Regola per quanto tempo la funzione HSBLC resta attiva al passaggio di un veicolo (2..5 secondi) quando l'opzione presedente e impostata su ON (CHECK MODE ON)

**MODE** – Questa regolazione è di fabbrica impostata su ON. Significa che la telecamera regola la velocità dello shutter (EXPOSURE) automaticamente, in base alla impostazione della velocità del mezzo. E' consigliabile mantenere questa impostazione perché la luminosità dell'immagine sarà automaticamente definita in base alla velocità dei mezzi che si devono riprendere. Se si imposta questa voce su OFF invece occorre regolare la velocità dello shutter con il browser



SERIE RY – TELECAMERE IP ANPR



X

Pagina: 23

# Regolazioni di cattura veicoli

Queste telecamere non sono solo in grado di riprendere le targhe in modo leggibile, ma dispongono anche di un algoritmo che consente di rilevare la presenza di un veicolo ed eseguire delle azioni automatiche, indipendentemente dalla targa. Con il browser puoi programmare diversi tipi di azione che la telecamera eseguirà automaticamente quando viene rilevato un veicolo. Queste impostazioni si trovano nella sezione SETTING | CAPTURE

#### ABILITA LA RILEVAZIONE DEI VEICOLI

In SETTING | CAPTURE | VEHICLE DETECTOR CAPTURE puoi abilitare la rilevazione dei veicoli

<ul> <li>http://192.1</li> <li>192.168.2.109</li> <li>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •</li></ul>	68.2.109/web/admin.html × ⊡ na ▼ Sicurezza ▼ Strumenti ▼ @ ▼ @ 鄭 @ IERA ()	- C	Cerca	₽- ि☆@©
Monitor Settings Media Network Capture ste Humanoid alarm Vehicle detector Capture Audio alarm Virtual coli Capture linkage Capture linkage Capture linkage Capture linkage System	Vehicle detector in Vehicle detector mode  Open Close	Cancel		~
				~

#### IMPOSTA AREE DI CATTURA

In SETTING | CAPTURE | VIRTUAL COIL puoi impostare l'area di rilevazione del veicolo in base alla larghezza della carreggiata. Hai a disposizione 4 aree da tracciare trascinando il mouse nell'immagine. Puoi anche impostare la sensibilità della rilevazione trascinando il cursore.

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 24



#### IMPOSTA AZIONI DA ESEGUIRE

In SETTING | CAPTURE | CAPTURE LINKAGE imposti le azioni da eseguire quando la telecamera rileva un veicolo

SERIE RY – TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 25

				_	n x
(C) (D) 🛛 http://192.1	68.2.109/web/admin.html	- C	Cerca	+ 0	☆ ☆ ☺
192.168.2.109	🛿 192.168.2.109 🛛 🗙 📑				
🔄 💌 🔝 💌 📾 💌 Pagir	na 🔻 Sicurezza 🔻 Strumenti 🔻 🔞 🔻 🔯 🧊 👊				
Autical Capture Sections Monitor Settings Media Network Capture ate Humanot alarm Vehicle detector Capture Audio alarm Virtual coll Capture linkage Capture linkage Capture linkage Capture linkage System	A * Sicurezza * Strumenti *	Cancel			

E-MAIL ALARM - Invia la foto via email impostando i dati del server SMTP da usare per l'invio e l'indirizzo email destinatario

SEND PICTURE FTP – Invia la foto via FTP impostando i dati di accesso al server FTPSEND VIDEO FTP – Invia un video clip al server FTP

RELAY OUT – Attiva l'uscita di allarme posta sulla scheda della telecamera (OUT) per un tempo impostabile

SAVE PICTURE/VIDEO ON SD CARD - Salva la foto e/o il video sulla MicroSD cardche puoi

inserire nella telecamera

PRESET/SOUND – Non utilizzati

IMAGE CAPTURE NUMBER – Imposta il numero di foto da scattare a ogni veicolo rilevato (1,2,3)

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 26

# Accesso con IPCamera client

Per il controllo delle telecamere RY da computer puoi scaricare dal nostro sito il software IP CAMERA CLIENT nella sezione SOFTWARE | TELECAMERE IP | SERIE RY. Questo programma permette di gestire le telecamera da PC senza usare il browser. Si mette in funzione con pochi passaggi.

Le credenziali di accesso di fabbrica sono:

#### USER: admin PW: campo vuoto

 Il programma IPCamera Client prevede la gestione di aree all'interno della quali inserire le telecamere. E' una funzione utile per suddividere l'impianto se è composto da molte telecamere. Come prima cosa devi creare un 'area dove inserire le telecamere. Premi il pulsante CONFIGURAZIONE,



poi clicca ADD AREA e digita il nome che preferisci.

				Add Area
Add Are	a	_	×	Modify Area
	Area Name: Zona	1		Delete Area
	Parent Area:			Add Device
	ОК	Cancel		Modify Device
		Current		Delete Device
				Edit Channel

2. Ora devi scegliere le telecamere da aggiungere all'area che hai creato. Premi SEARCH per ritrovare la telecamera che hai configurato, poi seleziona la telecamera e la zona che hai creato. Quindi premi il pulsante >> per aggiungere la telecamera alla zona.

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 27

IP CAMERA	l.	۵ 🥥	•	- 🚱 🙋	2 😼	0		201
Device Management		0. IP	Port	Version	Mac Address		Add Area	✓ ② Zona 1
Group Management	~	1 192,168,2.90	80	V10.1.10.2.1-20	00:FC:A9:E3:2		todify Area	
Parameter settings	1					D	elete Area	
Record Management								
Linkage Alarm							Add Device	
User Management				_		Marine	odfy Device	
Other Settings						Or Contraction of the Contractio	elete Device	
	-						dit Channel	
					-		Search	
							Select Al	

3. Ora puoi tornare nell'area di visione live cliccando l'icona in alto



A sinistra troverai la tua zona con l'indirizzo IP che hai aggiunto. Fai doppio click per mostrare i canali video collegati all'indirizzo IP, poi trascina con il mouse il canale video in un riquadro visivo.





Pagina: 28



SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 29

# Collegamento con lettore RTSP

Le telecamere supportano il protocollo RTSP che di fabbrica è impostato per utilizzare la porta 554. E' possibile collegarsi alla telecamera utilizzando un qualsiasi player RTSP come ad esempio VLC.

L'indirizzo da chiamare deve avere la seguente sintassi:

RTSP://IP/11 per ricevere lo stream principale

RTSP://IP/12 per ricevere lo stream secondario

Ecco un esempio:

rtsp://192.168.2.90/11

Di seguito come operare ad esempio con il player VLC:



SERIE RY – TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 30

File	Oisco	Rete	🗐 Dispositivo di acquisizio	ne	
rotocolle	o di rete				
inserisci	un URL di rete	8			
rtsp://1	92.168.2.90/	11			~
ntsp://s http://s	/mms.examples. erver.example.c www.yourtube.	com/stream.asx vg:8080/test.sdp com/watch?v=g	g64x		

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 31

# Accesso con NVR ONVIF

Le telecamere IP serie RY sono telecamere progettate per essere collegate a videoregistratori di rete NVR. Per fare questo si utilizza lo standard ONVIF che queste telecamere supportano pienamente.

Per collegare le telecamere a NVR ONVIF occorre fare



riferimento ai manuali delle apparecchiature di registrazione. Di regola gli NVR riconoscono in automatico i parametri di comunicazione per dialogare con le telecamere.

In caso sia necessario l'inserimento manuale si noti che le telecamere serie RY utilizzano la **porta 8080** per dialogare con gli NVR su protocollo onvif.

#### ATTENZIONE

Nel caricare una telecamera RY su un NVR è bene NON MANTENERE MAI le credenziali (utente e password) proposte dal NVR, anche se paiono corrette, ma sovrascriverle sempre entrambe manualmente.

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 32

# Accesso da web con P2P

Il collegamento a queste telecamere attraverso Internet di regola non si esegue chiamando direttamente le singole telecamere ma effettuando il collegamento all'NVR. Per questo tipo di collegamento occorre fare riferimento al manuale del NVR.

E tuttavia anche possibile collegarsi direttamente alle telecamere.

Per rendere più semplice questo collegamento, anche senza disporre di IP statico, e senza configurare le porte del router, le telecamere sono dotate del supporto di un server cloud P2P.

Ogni utilizzatore di una telecamera serie RY acquista insieme ad essa la possibilità di fruire gratuitamente di un servizio CLOUD a sua disposizione on-line per rendere il collegamento via Internet semplicissimo.

Questo servizio permette di risolvere con pochi click del mouse le due principali problematiche nel collegamento via Internet al DVR, ossia:

#### - Sottoscrizione di un servizio DDNS se non si dispone di IP Internet fisso

- Mappatura delle porte del router

#### ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CLOUD

La prima operazione da fare per poter fruire dei server cloud e abilitare la gestione del server cloud nella configurazione della telecamera.

Per abilitare o disabilitare successivamente il server cloud agisci come segue:

1. Collegati alla telecamera con Internet Explorer come mostrato nei capitoli precedenti



Pagina: 33



2. Scegli la cartella SETTINGS, poi, nel menu a sinistra, apri la pagina NETWORK/P2P

(a) (a) http://192.168.2.90/v	veb/admin.html	D-C @	192.168.2.90	× 📑 🚰	- L ×
File Modifica Visualizza Prefer	riti Strumenti ?		SET COLOR		55 55 55
🔮 IP CAN	IERA 🛈				
Monitor Settings					^
Media	Plauorm				
Network	Enable.		• On • Off		
Network	UID:		EEEE-085659-FHPI	NG	
<u>Wireless</u> Ddns					
Platform			Ample	Canaal	
ONVIE			Apply	Cancer	
<u>P2P</u>					
Alarm					
Advanced					
System					
					~
	<				>
					100% +

 La telecamera che avete acquistato è già registrata nel server CLOUD ed è contraddistinta da un Numero di serie (UID) univoco che si vede in questa pagina. Per abilitare il servizio cloud spostare il selettore so ON e premere APPLY SERIE RY – TELECAMERE IP ANPR





# Accesso web con P2P da PC

Per collegarsi via Internet con un computer usando il cloud P2P si usa il programma HIP2P CLIENT che puoi scaricare dal nostro sito nella sezione SOFTWARE | TELECAMERE IP | SERIE RY. Per collegarsi via Internet usando il programma HIP2P procedi come segue:

1. Lancia il programma.

Come per il programma IPCamera descritto in precedenza, le credenziali di fabbrica sono: USER: admin

P2P Client-v4.0.0.5			? = 🗆 X
IP CAMERA	چَ 😔 🥥 💽	i 💽 🔒 🕑	Users: admin 2017-06-26 16:07:03
List Current Screen	No Video No Video	No Video	
PTZ	Q P (a) =		Event
PRESET			

 Il programma prevede la gestione di aree all'interno della quali inserire le telecamere. E' una funzione utile per suddividere l'impianto se è composto da molte telecamere. Come prima cosa devi creare un 'area dove inserire le telecamere.
 Premi il pulsante CONFIGURAZIONE,

PASSWORD: lasciare vuoto

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 35

poi clicca ADD AREA e digita il no	me che preferisci.
Add Area 🗙	Add Area Modify Area
Area Name: Zona 1	Delete Area
Parent Area:	Add Device
OK Cancel	Modify Device
	Edit Channel

3. Ora devi aggiungere la telecamera operando nelle impostazioni e nella sezione DEVICE MANAGEMENT. Non devi usare l'indirizzo IP, ma il codice UID che hai potuto rilevare nella configurazione P2P come visto in precedenza. Premi INPUT UID e inserisci i dati come nell'esempio qui sotto. Devi inserire l'UID della telecamera come lo leggi nella pagina del browser, poi un nome a scelta per distinguere la telecamera e infine le credenziali di accesso alla telecamera che di fabbrica sono: USER: admin

PASSWORD: admin

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 36

P2P Client-v4.0.0.5					? = 🗆 X
IP CAMERA					Users: admin
	<u> </u>				2017-06-26 16:16:01
Device Management	I NO. I	UID	Add Area	Zona 1	
Parameter settings			Modify Are	a	
Record Management			Delete Are	a .	
User Management					
Other Settings			Input UID		
			Delate Devic		
			Delete Devi		
		Add Device	_	_	×
			UID: EEEE-085659-FH	NG	
		20 10 ANY 10 A	lame: DSE RQ-TCC3WF		
		User N	lame: aumin	<b></b> ;	
		Pass	word:	-	
			Area: 2011a 1		
			-	OK Can	cel
VERSION: v4.0.0.5			12		

4. Ora puoi tornare nell'area di visione live cliccando l'icona in alto



A sinistra troverai la tua zona con all'interno la telecamera che hai aggiunto. Trascinala con il mouse in un riquadro visivo.

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 37



SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 38

# Accesso web con P2P da APP

E' possibile collegarsi alla telecamere via Internet utilizzando il cloud P2P e l'applicazione **CAMHI** disponibile per Android e iOS e scaricabile gratuitamente da Google Play o Apple Store.



Puoi installare l'applicazione sia su smartphone che su tablet.

Per utilizzare l'applicazione procedi come segue:

- 1. Lancia l'applicazione e premi il simbolo + AGGIUNGI TELECAMERA.
- Inserisci i dai di collegamento. Puoi inserire un nome a tua scelta che contraddistingua la telecamera, poi il codice UID che rilevi nella configurazione di rete con Internet Explorer come visto in precedenza, infine il nome utente e la password che di fabbrica sono: NOME: admin

PASSWORD: admin



3. Ora ritroverai la telecamera nella lista delle telecamere. Fai attenzione che appaia la scritta



Pagina: 39

ONLINE che significa che la telecamera è stata rilevata come connessa al server cloud.





4. Per avviare la riproduzione live tocca la telecamera.



5. Puoi scattare delle foto o registrare il video toccando l'icona telecamera e fotocamera. Per ascoltare l'audio tocca l'icona altoparlante. Con l'icona triangolo puoi rovesciare l'immagine orizzontalmente o verticalmente. Con l'icona di accensione esci dalla visione live. Particolare importanza ha l'icona quadrata in basso a destra dove puoi scegliere se ricevere lo stream per dispositivi mobili più leggero (LOW) o lo stream principale ad alta risoluzione



Pagina: 40

(MAX). Quest'ultima opzione va usata solo su rete locale o con connessioni via Internet ad alta prestazione. Le altre icone in questa finestra non sono attive su questi modelli.

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 41

# Configurazione avanzata

La configurazione dei parametri più specifici della telecamera si può eseguire tramite il browser Internet Explorer. Di norma intervenire in queste regolazioni non è necessario nella maggioranza delle applicazioni.

Accedi con il browser IE come visto in precedenza.



Poi scegli la linguetta SETTINGS dove sono racchiuse tutte le impostazioni della telecamera.

#### MEDIA/VIDEO

In questa pagina si impostano gli streaming video della telecamera. La telecamera può gestire 3 streaming video + uno streaming per dispositivi mobili. Dal client in collegamento potrai scegliere quale stream ricevere in base alla banda a disposizione.



Pagina: 42

http://192.168.2.90/v	veb/admin.html	,0 ÷ C @ 192,168,2,90 × L* €	U 🕄 🙂 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 🕹 U U U U U
File Modifica Visualizza Prefer	nti Strumenti (	T/ CTOR	
au Dati di spedizione, snowin		IV STORE	
IP CAM	LERA 🕖		
Monitor Settings			~
Media	Video settings		
<u>Video</u>	Video format:	50Hz V	
OSD set	Video Coding:	mainprofile V	
Audio	First stream		
Network	Resolution:	1920x1080 🗸	
Alarm	Bit rate:	4096 kbps (32-8192)	
Advanced	Maximum frame rate:	25 V fps	
System	Key frame interval:	50 (2-150)	
	Bit rate control:	O CBR	
		• VBR	
	Image quality:	1 V (The smaller the value, the better the image quality, larger flow control)	)
	Second stream		
	Resolution:	640x352 🗸	
	Bit rate:	512 kbps (32-2048)	
	Maximum frame rate:	25 ✔ tps	
	Key frame interval:	50 (2-150)	
	Bit rate control:	O CBR	
		• VBR	
	Image quality:	1 v (The smaller the value, the better the image quality, larger flow control)	
	Third stream		
	Resolution:	320x176 V	
	Bit rate:	256 kbns (32-512)	
	Maximum frame		
	rate:	25 V tps	×
invescript:form video():			🖲 100% 💌

Per ogni stream puoi impostare la risoluzione (max 1920x1080), il bit rate o banda occupata (a maggiore banda corrisponde minor compressione e quindi migliore qualità), il frame rate o numero di fotogrammi/secondo (max 25/30 f/sec che corrisponde al video real-time) e infine il tipo di controllo del bitrate (VBR=variabile o CBR= costante).

Il flusso principale (FIRST STREAM) è quello utilizzato dall'NVR e dalle apparecchiature sulla rete locale. E' bene lasciarlo sui massimi livelli qualitativi.

Gli altri flussi si usano con banda a disposizione limitata. Puoi lasciare i parametri di fabbrica a meno che la banda a disposizione via web sia veramente esigua e tu non senta l'esigenza di ridurre ulteriormente la banda occupata.

#### MEDIA/OSD SET

In questa sezione puoi definire che informazioni riportare in sovrimpressione:

SERIE RY – TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 43

File Modifica Vi	sualizza Preferi	eb/admin.ht 🔎 ti Strumenti	? ← C @ 192.1	58.2.90	× 🖸 🔁	62	- ロ 命☆	× 锁 🙂
<b>()</b> I	CAM	ERA	Ũ					
Monitor	Settings							~
Media			Parenthesis Options					
Video			Time Stamp:	💿 On 🔾 Off				
OSD se	<u>4</u>		Time show:	● TOP ○ Base				
Audio			Camera name:	🖲 On 🔾 Off				
Networ	rk		Name show:	• TOP O Base				
Alarm	1		Camera name:	IP Camera				
Advanc	ed			4				
Syster	n				Apply	Cancel		
								~
		<						>
javascript:form_osd();							🔍 100°	% 🔻 🔐

TIME STAMP – sovrimpressione dell'ora e data TIME SHOW – mostra la data in alto (TOP) o in basso (BASE)

CAMERA NAME – mostra il nome della telecamera

NAME SHOW – mostra il nome in alto (TOP) o in basso (BASE)

CAMERA NAME – digita il nome che desideri assegnare alla telecamera

#### MEDIA/IMAGE

In questa sezione puoi regolare l'immagine

SERIE RY – TELECAMERE IP ANPR





File Modifica Visualizza Pref	/web/admin.html eriti Strumenti ?	,D → C <i>ể</i> 192.168.2.90	× 📑 🗧	2	- □ × 命☆戀®
IP CAL	MERA 🚺				
Monitor Settings			Image setting	5	~
Media Video OSD set Image Audio Network Alarm Advanced System		t bore connected			
		Mode:ColorMode	1		
		Brightness:		50	
		Saturation:		128	
		Contrast:		50	
		Sharpness:		65	
		Exposure:		60	
		Gamma:	-	1	
		Distortion:		0	
		🗌 Flip 🗌	Mirror		
		WDR: Off 🗸			
		Aemode: Auto	~		
		Imgmode: Illumi	inance 🗸		
		IR LED Control:	Auto 🗸		
		Shutter: 65535	(0-65535)		
		IRCut: 90	(1-1024,the late value	,the greater the switching time)	
		Noise: 0	(0-100,Lower accordin	ng to the work)	
			Apply Cancel	Default	
	<		- the state of the		
iavascript:form_display():					🔍 100% 👻

CURSORI – Agisci sui cursori per regolare i parametri visivi

FLIP/MIRROR – Capovolge l'immagine orizzontalmente o verticalmente.

WDR – Wide Dynamic Range – Migliora la visione di aree con diverso livello di luminosità

AEMODE – Regola il funzionamento dello shutter elettronico (automatico, interno, esterno) IMGMODE – Non utilizzato

IR LED – Imposta l'immagine B/N o colori o con passaggio automatico giorno/notte

SHUTTER – Non utilizzato

IRCUT – Non utilizzato

NOISE – Riduzione elettronica del rumore video (0-100)

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR





#### MEDIA/AUDIO

In questa sezione puoi regolare l'audio. Le telecamere sono munite di un ingresso esterno per collegare un microfono

			- 0 ×
C S Attp://192.168.2.90/web/admin.html	,o +	Č 🥖 192.168.2.90 × 🗋 😌	습 값 않 🙂
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?			
IP CAMERA	<b>V</b>		
Monitor Settings			~
Media Au	idio Settings		
Video Au OSD set	dio Type:	G711 V	
Image Fir	st stream		
Audio Au	dio Settings:	● On ○ Off	
Network	cond stream		
Alarm Au	dio Settings:	• On Off	
Advanced	ird stream		
System Au	dio Settings:	• On • Off	
Au	idio Input		
Inn	ut Type:		
	at type.		
Inp	out volume:	10 (1-100)	
Ou	itput volume:	95 (1-100)	
			×
javascript:form_audio();			🔍 100% 🔻

AUDIO TYPE – Definisce la compressione audio G711 o G726

ON/OFF - Attiva l'audio sui 3 streaming video della telecamera

INPUT – Scegliere MIC per l'ingresso microfonico

INPUT/OUTPUT VOLUME – Regola la sensibilità e il volume dell'ingresso audio

#### **NETWORK/NETWORK**

In questa sezione si impostano i parametri di rete della telecamera

SERIE RY – TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 46

(<) // http://192.168.2.90/web/adm	in.html 🔎 🗸	2 🥖 192.168.2.90 ×		- □ × ଜ☆ॐ®
File Modifica Visualizza Preferiti Stru	imenti ?			
IP CAMER	H 🚺			
Monitor Settings				^
Media	LAN Settings			
Network	IP Configuration Type:	Fixed IP Address		
Network	IP address:	192.168.2.90		
Wireless	Subnet mask:	255.255.255.0		
<u>Ddns</u>	Gateway:	192,168,2,1		
ONVIE	DNS Configuration Type:	Manual DNS		
P2P	Primany DNR:	102 168 1 1		
Alarm	Filling DNS.	192.100.1.1		
Advanced	Secondary DNS:			
Sustan	HTTP&RTSP			
System	HTTP Port number:	80 (80 or1024~49151)		
	RTSP Port:	554 (554 or1024~49151)		
	RTMP Port:	1935		
	RTSP Permission check	On Off (Noto:Modify the cottings	s reheat the davice)	
	inter i childolon ancor.	On On On (Note.Modily the settings	s, rebout the device/	
				~
iavaccrint:form_network();				€ 100% ▼

In genere questi parametri si programmano in fase di installazione con il programma IPCamera. In questa finestra è possibile all'occorrenza modificarli facendo attenzione di farlo in modo consapevole in quanto la modifica di queste impostazioni porta normalmente a dover adeguare anche i dispositivi client per poter mantenere il collegamento.

**IP TYPE**: Le telecamere supportano sia l'assegnazione manuale dell'indirizzo IP sia l'assegnazione automatica da parte di un server DHCP in rete. Quest'ultima in genere non viene utilizzata perché potrebbe causare il cambio nel tempo dell'indirizzo della telecamera.

**INDIRIZZO IP/SUBNETMASK/GATEWAY**: Sono I classici parametri che permettono alla periferica di dialogare con la propria rete. Normalmente questi parametri vengono assegnati durante l'installazione con il software IPCamera come illustrato nel manuale di installazione. Se vengono inseriti i dati manualmente bisogna che la telecamera condivida i primi 3 numeri dell'indirizzo IP con il resto della rete (es. 192.168.0.xxx) e anche la subnet mask (di regola 255.255.255.0). Il gateway è l'indirizzo IP del dispositivo che permette l'accesso a Internet, di regola un router e quasi sempre è il numero 1 della rete (es. 192.168.0.1)

**DNS TYPE** – Definisce se inserire il DNS manualmente o reperirlo dal router automaticamnente **DNS** – E' l'indirizzo del server DNS che consente alla telecamera di interpretare gli indirizzi dei siti web. Se questo indirizzo non è valido la telecamera non può contattare i siti web come ad esempio il nostro server P2P o il server NTP per l'orario.

Potete inserire l'indirizzo del server DNS del vostro provider Internet (ISP) oppure altri server DNS online come quello di Google (8.8.8.8).

#### PORTE

Qui si possono modificare, se occorre, le porte di comunicazione che la telecamera utilizza nel



#### Pagina: 47

dialogo di rete.

**PORTA HTTP** - E' la porta utilizzata dalla telecamera per il collegamento con i browser. La porta 80 di default è quella utilizzata dai browser normalmente se non si specifica una porta diversa. Se modificate questa porta sarà necessario indicare la nuova porta nella barra dell'indirizzo del browser ad ogni collegamento. Ad esempio per collegarsi all'indirizzo 192.168.2.120 sulla porta 72 si dovrà chiamare http://192.168.2.120:72

**PORTA RTSP**: E' la porta utilizzata per lo streaming video con protocollo RTSP verso client come VLC, REALPLAYER etc. Di fabbrica: 554

PORTA RTMP – Questa porta viene utilizzata nelle comunicazioni di sicurezza crittografate
 RTSP PERMISSION CHECK – Abilitare se si desidera richiedere autenticazione prima di inviare
 il video RTSP

#### **NETWORK/WIRELESS**

In questa sezione si imposta il collegamento alla rete wifi come spiegato in precedenza

#### **NETWORK/DDNS**

In questa sezione si imposta il collegamento a un eventuale server DDNS. Questa funzionalità, sebbene ancora attiva, è ormai superata dalla comoda funzione P2P delle telecamere. In questa finestra si possono inserire le credenziali del server DDNS se per qualche motivo occorre utilizzarlo. Sono supportati i più comuni Dyndns.org, No-ip, 3322.org.



SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR





Non utilizzato

#### **NETWORK/ONVIF**

In questa sezione si possono regolare alcune caratteristiche nella gestione del protocollo onvif usato dalla telecamera per dialogare con gli NVR.

Si consiglia di non modificare questi parametri se non per ottimizzare il dialogo con il proprio NVR.



#### NETWORK/P2P

Gestione della connessione con i server P2P già descritta precedentemente in questo manuale

#### ALARM/MOTION DETECTION

Queste telecamere possono rilevare la presenza di un movimento nel campo visivo e scatenare della azioni di allarme. Questa funzione si chiama Motion Detection. E' una funzione che di regola si fa svolgere all'NVR per maggior comodità, ma anche le telecamere sono in grado di supportarla. Per usare la rilevazione motion bisogna impostare un'area di rilevazione



Pagina: 49



L'area di rilevazione si traccia trascinando il mouse. Le telecamere possono gestire 4 aree di rilevazione diverse. Per ognuna puoi impostare la sensibilità di rilevazione con il cursore.

#### ALARM/ALARM

Questa sezione permette di definire quali azioni di allarme far eseguire alla telecamera in caso di allarme motion. E possibile inviare email e caricare file su server FTP.

SERIE RY – TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 50

(=) (=) (=) http://192.168.2.90/w	- ロ web/ādmin.html	× 9 锐 3
File Modifica Visualizza Preferi	riti Strumenti ?	
Monitor Settings Media Network Alarm Motion detection Alarm schedule Advanced System	Linkage set   Picture   Save Picture on the FTP   Save Video on the FTP Server   Image capture Image capture number: 1 1 Apply Cancel	
iavascript:form alarm():	€_10	0% -

E-MAIL ALARM – Abilitare per inviare email di allarme in caso di motion detection. All'email viene allegata la foto nel momento della rilevazione.

EMAIL SETTING – Questo link apre un popup dove inserire i dati di invio dell'email. Occorre inserire il nome del server SMTP e la porta da usare (verificare con il provider internet), l'indirizzo destinatario (SEND TO) e quello che si desidera appaia come mittente (SENDER), infine l'oggetto e il testo dell'email. Vi è un pulsante TEST per provare la connessione.

SAVE PICTURE ON FTP – Abilitare per inviare la foto dell'evento di motion su un server FTP in rete.

FTP SETTING - Questo link apre un popup dove inserire i dati del server FTP. Occorre inserire l'indirizzo del server FTP, la porta (di norma 21) e le credenziali di accesso. E possibile indicare la cartella dove salvare il files.

SAVE VIDEO ON FTP – Se si abilita questa opzione la telecamera invia un breve video di 15 secondi relativi all'evento oltre alle foto di allarme.

IMAGE CAPTURE NUMBER – Qui si definisce quante foto scattare in caso di allarme motion per poi inviarle via email o ftp (da 1 a 3).

#### ALARM/SCHEDULE

Questa sezione permette di abilitare la rilevazione motion solo in determinate fasce orarie della

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 51

#### settimana



I riquadri colorati in verde rappresentano le fasce orarie dove la rilevazione sarà attiva.

SELECT LIST – Attiva tutte le fasce orarie

CLEAR LIST – Disabilita tutte le fasce orarie

#### ADVANCED/USER

Questa sezione ti consente di cambiare le password di accesso alla telecamera.

(=) (#) // 192.168.2.90/web/admin.html	) 公 戀 🙂
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?	
IP CAMERA 🔊	
Monitor Settings	~
Media Purview User name Password Re-type password	
Network admin admin eeee	
Alarm user user ••••	
Advanced guest guest •••••	
User	
Auto snap Apply Cancel	
Email FTP	
Terminal	
4955et	
Multiple setunds Video shade	
System	
	~

La telecamera può gestire 3 password che di fabbrica sono

- 1. admin/admin E' la password amministratore con accesso a tutte le funzioni
- 2. user/user E' la password utente che prevede tutte le funzioni live ma non la configurazione



- ×

Pagina: 52

3. guest/guest – E' la password ospite che permette solo di vedere l'immagine live In queste caselle puoi modificare nome utente e password a piacere, facendo attenzione a non dimenticarle.

#### ADVANCED/AUTO SNAP

Questa funzione è molto comoda se usi la telecamera per aggiornare l'immagine di un sito internet ad esempio per un servizio di webcam. Grazie a questa funzione la telecamera invia un fotogramma a un server ftp a intervalli di tempo regolari.

🗲 🕘 🦉 http://192.168.2.90/w	eb/admin.html	P → C <i>@</i> 192.168.2.90	× 📑 😇	6 🗇 😳 🙂
File Modifica Visualizza Preferit	ti Strumenti ?			
IP CAM	IERA 🔮			
Monitor Settings				~
Media	FTPsnap interva	al: 60 sec		
Network				
Alarm		Save Picture on the FTP	Server <u>FTP</u>	
Advanced				
<u>User</u>			Apply Cancel	
Auto snap				
Email ETP				
Terminal				
485Set				
Multiple settings				
Video shade				
System				×
	<			>
javascript:form_autosnapex();				🔍 100% 👻 🚽

FTP SNAP INTERVAL – Puoi impostare l'intervallo di tempo fra un invio e l'altro. L'intervallo è molto ampio: da 5 a 86400 secondi.

SAVE PICTURE – Abilita l'invio fotogrammi via ftp

FTP – Permette di inserire i dati del server FTP. Occorre inserire l'indirizzo del server FTP, la porta (di norma 21) e le credenziali di accesso. E possibile indicare la cartella dove salvare il files.

#### ADVANCED/TERMINAL

Non utilizzato

#### ADVANCED/485 SET

Non utilizzato

#### ADVANCED/LAN SEARCH

Non utilizzato



Pagina: 53

#### ADVANCED/VIDEO SHADE

Non utilizzato

#### SYSTEM/TIME

Questa sezione ti consente di modificare l'ora esposta dalla telecamera in sovrimpressione

-				– 🗆 X	
C 🕞 🥖 Mttp://192.168.2.90/web/admin.html	🍏 ۵-۹	192.168.2.90 × 📑	e	合 ☆ 🤤 🤨	D
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti	?		/		
IP CAMERA	<b>O</b>				
Monitor Settings					~
Media Time					
Network Devi	ce Date 2017-06-27 20:1	0:49			
Alarm Adjus	•				
System Network	k Time Protocol 🔽				
Time NTP	server: time.windows.com	time.window	/s.com		
Initialize Device information		time.kriss.re. time.nuri.net	.kr t		
<u>System Log</u>	nterval: 01 🗸 hours				
Time z	one (GMT+01:00)Ams	terdam,Berlin,Bern,Rome,Stockho	olm,Vienna 🗸		
	Automatically ad	just clock for daylight saving time chan	nges		
		Duras with DC time	Annaha		
		Sync with PC time	Арріу		
					~
javascript:form_time();				🔍 100% 👻	

TIME – Visualizza la data e l'ora correnti memorizzate nella telecamera

NETWORK TIME PROTOCOL (NTP) – Selezionando questa opzione è possibile fare in modo che la telecamera sincronizzi automaticamente l'ora e la data via internet con un server NTP (Network Time Protocol) scelto fra i disponibili nell'elenco. Si tratta di un'opzione molto valida perché consente di mantenere l'ora sempre corretta. Perché la sincronizzazione possa avvenire occorre che la rete a cui la telecamera è collegata disponga di accesso a Internet e che nelle configurazioni di rete sia presente il gateway (di norma l'indirizzo del router xxxx.1) e il server DNS (consigliato quello di Google 8.8.8.8).

INTERVAL - Indica la cadenza di sincronizzazione con il server.

TIME ZONE – Selezionare il fuso orario di riferimento. Per l'Italia GMT+1.

AUTOMATICALLY ADJUST CLOCK FOR DST – Selezionare questa opzione per fare in modo che la telecamera modifichi la sua ora automaticamente col passaggio all'ora legale.

SYNC WITH PC TIME – Premendo questo pulsante la telecamera sincronizza automaticamente la data e l'ora con il computer in uso.

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR

Pagina: 54

#### SYSTEM/INITIALIZE

Questa sezione permette alcune funzioni di manutenzione

File Modifica Visualizza Prefe	web/admin.html strumenti ?	,O + C Ø 192.168.2.90	× 📑 2	- □ × 命☆隠
Monitor Settings Media Network Alarm Advanced System <u>Time</u> Initialize <u>Device information</u> System Log	Initialize Lenstype: Reboot: Factory default: Backup setting data: Restore: Upgrade:	2.8-12mm ▼ ok reboot factory default save Sfogli Sfogli	a ok	
	<			€ 100% ▼

LENS – Non utilizzato

REBOOT - Riavvia la telecamera

FACTORY DEFAULT – Ripristina i parametri di fabbrica

BACKUP SETTNG – Esporta la configurazione della telecamera in un file .BIN che si può salvare sul PC locale

RESTORE – Permette di ricaricare la configurazione della telecamera precedentemente salvata UPGRADE – Permette di aggiornare il firmware della telecamera

#### SYSTEM/DEVICE INFORMATION

Questa sezione è solo informativa e mostra tutti i dati sullo stato della telecamera

#### SYSTEM/SYSTEM LOG

Questa sezione contiene la memoria eventi della telecamera



SERIE RY – TELECAMERE IP ANPR



				– 🗆 🗙
(-) @ http://192.168.2.9	90/web/admin.html	P → C @ 192.168.2.90	× 📑 쯭	命 🕁 🐯 🙂
File Modifica Visualizza Pr	eferiti Strumenti ?			
IP CA	MERA 🗭			
Monitor Settings		] user(admin) login for	live stream.	
Media	[2017_06_26 18:04:08	] user(admin) logout from	live stream.	
	[2017_06_26 18:04:11	] user(admin) login for	live stream.	
Network		] user(admin) logout from	live stream.	
Alarm	[2017 06 26 18:08:46	i] user(admin) login for	live stream.	
	[2017_06_26 18:08:47	] ircut: display switch(bl	ackwhite -> color).	
Advanced	[2017_06_26 18:08:49	] user(admin) logout from	live stream.	
System		] user(admin) login for	live stream.	
	[2017_06_26_18:09:11	) user(admin) login for	live stream.	
lime	[2017 06 26 18:09:10	] user(admin) logout from	live stream.	
Initialize	[2017]06]26 18:09:17	] user(admin) login for	live stream.	
Device information	[2017_06_26 18:09:21	] user(admin) logout from	live stream.	
System Log		] user(admin) login for	live stream.	
	[2017 06 26 18:11:54	) user(admin) login for	live stream.	
	[2017 06 26 18:11:55	] user(admin) logout from	live stream.	
	[2017_06_26 18:12:01	] user(admin) login for	live stream.	
	[2017_06_26 18:12:08	] user(admin) logout from	live stream.	
	[2017_06_26 18:12:11	] user(admin) login for	live stream.	
		l user(admin) logout from	live stream.	
	[2017 06 26 18:12:21	] user(admin) logout from	live stream.	The second s
	Clear Log Refresh			
javascript:form_systemlog();				🔍 100% 👻

DSI

SERIE RY - TELECAMERE IP ANPR



Pagina: 56

# Restore configurazione di fabbrica

Se hai pasticciato eccessivamente con le regolazioni e ora non riesci più a ottenere la visione corretta delle targhe puoi ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Le impostazioni di fabbrica sono quelle più adatte alla maggioranza delle applicazioni e consentono quasi sempre la lettura della targa in tutte le situazioni.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica localizza sulla scheda della telecamera il pulsante RESET, posto sopra lo schermo, e tienilo premuto per 3 secondi. Il reset ripristina tutte le configurazioni di fabbrica preservando la sola configurazione di rete.