RKK-KIT5A – KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:1

RKK-KIT5A

Kit di videosorveglianza WiFi Plug & Play



Manuale di installazione

Come installare il sistema Come effettuare il collegamento in rete Come inserire una telecamera aggiuntiva



Pagina:2

Contenuto del manuale

I kit WiFi serie RKK sono pensati per realizzare piccoli sistemi di videosorveglianza senza fili pronti per funzionare in pochi minuti ed installabili senza alcuna conoscenza specifica.

In questo manuale si spiega come installare telecamere e videoregistratore, come effettuare le regolazioni di base e come collegarsi da computer sulla rete interna.

Per informazioni più dettagliate sulle funzioni avanzate puoi consultare il manuale di configurazione degli NVR Serie RK

Questo manuale fa riferimento agli NVR/DVR con interfaccia grafica Versione 6.0 che vedi qui sotto



Se il tuo NVR/DVR ha un'interfaccia precedente, puoi scaricare il manuale specifico per la tua versione, oppure puoi continuare a leggere questo manuale considerando che troverai nel tuo schermo opzioni simili, solo con una grafica differente.



Pagina:3

Contenuto della confezione

Il kit che hai acquistato è un sistema completo di videosorveglianza senza fili. La confezione comprende:



3 - UN ALIMENTATORE 12V PER OGNI TELECAMERA

4 - ACCESSORI

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:4

Collega le telecamere

Le telecamere di questo sistema sono progettate per non richiedere nessuna configurazione e vengono consegnate già abbinate con l'NVR del kit. Devi solo collegare l'alimentatore alla presa. Inizialmente ti conviene alimentare le telecamere vicino al NVR, prima di installarle nella loro posizione, in modo da configurare comodamente il sistema.



1 - COLLEGA L'ALIMENTATORE

Per ogni telecamera è fornito un alimentatore da presa che devi collegare allo spinotto DC12V (a sinistra nella foto sotto). Il pulsantino presente a fianco del connettore di alimentazione serve per accoppiare la telecamera al NVR e ti serve solo se acquisti una telecamera aggiuntiva successivamente al kit.

ATTENZIONE: Non confondere l'alimentatore del NVR (2/3A) con quello più piccolo per le telecamere (0.5 A).



2 – INSTALLA LA TELECAMERA



Pagina:5

Puoi fissare la telecamera a parete o anche a soffitto e orientarla grazie alla staffa snodata. Sono forniti i tasselli e la maschera di foratura. La ghiera di ritegno della staffa va svitata per potere orientare lo snodo e chiusa a fondo una volta posizionata la telecamera.

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:6

Collega l'NVR

L'unità centrale del tuo impianto è un videoregistratore di rete WiFi, apparecchio che viene chiamato anche NVR. Per usarlo devi fare alcuni collegamenti su retro. Lo schema qui sotto può variare leggermente in base al modello del kit





Pagina:7

Segui questa sequenza per collegare il tuo NVR

1 – AVVITA LE ANTENNE

Se non sono incorporate, avvita le due antenne sul retro dell'NVR. Orientale diritte verso l'alto.

2 - COLLEGA UN MONITOR DA COMPUTER

Per usare il tuo NVR ti serve un monitor dove vedere le telecamere e configurare le opzioni. Se usi un monitor da computer, con la porta VGA, devi collegare il cavo alla porta blu del NVR, denominata VGA.

3 - COLLEGA UNA TV

Anche la TV può essere un ottimo monitor per il tuo NVR. Per collegarla ti occorre un cavo HDMI da inserire nella porta HDMI del NVR. Per vedere le immagini sulla TV devi ricordarti di selezionare nella tua TV l'ingresso esterno HDMI che hai usato per l'NVR. In genere questo si fa premendo il tasto SOURCE del telecomando.

4 - COLLEGA IL MOUSE

L'NVR si controlla con il mouse come un computer. Collega il mouse fornito insieme al prodotto a una delle porte USB di cui è munito il tuo NVR

5 - COLLEGA L'ALIMENTATORE

L'alimentatore da presa, fornito insieme al DVR, va collegato al connettore DC12V sul retro del NVR. Appena collegato lo spinotto l'NVR si accenderà e vedrai un'immagine comparire sul monitor. Se non vedi comparire nulla controlla il collegamento con il monitor.

ATTENZIONE: Non confondere l'alimentatore del NVR (2A) con quello più piccolo per le telecamere.

6 - COLLEGA IL ROUTER

Per poter vedere via Internet le tue telecamere, devi collegare l'NVR alla tua rete. Devi usare un cavo di rete normale di tipo diritto e inserirlo da un lato nella porta **WAN del NVR** e dall'altro a una porta libera del tuo router o switch. L'NVR è impostato di fabbrica per autoconfigurarsi in rete automaticamente (DHCP).

7 – HARD DISK

Se hai ordinato l'hard disk insieme al kit, il disco è già installato all'interno dell'NVR. Diversamente trovi più avanti nel manuale le istruzioni per installarlo. RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:8

Fai la prima accensione

Appena colleghi lo spinotto dell'alimentatore, l'NVR si avvia e mostra un'immagine sullo schermo. Se non vedi l'immagine devi controllare il cavo e le impostazioni del monitor. Alla prima accensione si avvia una procedura guidata che ti aiuta a configurare le principali funzioni del tuo sistema in pochi minuti.

1 - SCELTA DELLA LINGUA

La prima pagina della procedura guidata prevede la scelta della lingua, impostata di fabbrica in Italiano. Se non devi modificare la lingua premi STEP SUCCESSIVO

		Wi-I	Fi NV	′R			
Lingua	中文 Eng pycc Deu franc Esp; italia	简体 lish(US) lish(UK) tsch çais añol		 Image: A start of the start of		Step Successivo	k
	01)2 0		04	05		

2 - AUTENTICAZIONE

Il secondo step è l'autenticazione. Devi impostare la password che desidererai usare per accedere all'NVR come utente amministratore (nome utente: admin)

USER: admin PASSWORD: inserisci almeno 8 caratteri

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:9

Wi-Fi NVR									
Utenti	Nome utente Tipo di account Password Conferma	Admin Super Account La password deve contenere da 8 a 32 caratter							
	01 02 03	3 04 05							

La password deve contenere almeno 8 caratteri e includere lettere maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali.

3 - RECUPERO PASSWORD

Qui devi impostare le informazioni per recuperare la password qualora la dimenticassi. Puoi impostare una domanda e una risposta che tu solo conosci (fai attenzione all'ortografia) e anche una casella di posta email sulla quale ricevere un codice di recupero.

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:10

	Wi-F	i NVR *
	Imposta una domanda di s	icurezza da usare per recuperare la password.
Sicurezza	Domanda	il tuo soprannome
	Risposta	xyz
	Imposta un indirizzo e-mai	I di sicurezza per recuperare la password nel caso la si dimentichi.
	Email di recupero	tuoemail@gmail.com
	Conferma l'email di recupero	tuoemail@gmail.com
		Step Precedente Step Successivo
	01 02 03	04 05

4 – RETE

Qui si impostano i parametri di rete del NVR relativamente alla rete di collegamento filare verso il router e verso Internet. Di fabbrica troverai l'impostazione DHCP abilitata, in modo che l'NVR recepisca automaticamente i parametri corretti dal router. E' raccomandabile mantenere questa impostazione automatica e premere avanti a meno che non esistano situazioni nella rete per preferire un'assegnazione di IP statico.

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:11

	Wi-Fi NVR							
Rete	Abilita	DHCP	Dinamico	v				
	01 02	2 03	04	05				

5 – IMPOSTAZIONI SISTEMA

Qui si impostano la data e l'ora del sistema. Il fuso orario in Italia è GMT+1. Puoi scegliere il formato dell'ora e della data in base ai tuoi gusti. Puoi anche abilitare la sincronizzazione automatica dell'ora via Internet (NTP).

In questa pagina regoli anche la risoluzione del monitor collegato alla porta HDMI. Quasi tutti i monitor oggi supportano la risoluzione 1080P (FullHD), ma se hai collegato una TV 4K puoi alzare la risoluzione su 3840x2160.

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:12

	Wi-Fi NVR									
S istema	Fuso orario Formato data Formato ora NTP Ora di sistema Risoluzione	(UTC+01:00) Casablanc ✓ Giorno-mese-anno ✓ 24 ore ✓ 03-24-2024 03:27:46 pm = 1920x1080(Consigliato) ✓	k							
	01 02 03	⁰⁴ 05	Step Precedente Step Successivo							

FINITO!

Al termine della procedura guidata il tuo sistema TVCC wifi sta già funzionando.

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI

Pagina:13

Login

Per controllare l'NVR con il mouse occorre effettuare il login usando come nome utente: admin e come password quella che hai impostata al primo avvio del NVR



RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:14

Visione live

Nella visione live hai a disposizione diversi comandi

Nella barra comandi in basso hai a disposizione un pulsante per suddividere lo schermo nel numero di riquadri che preferisci. Facendo doppio click su un riquadro lo si porta automaticamente a pieno schermo.



Sempre nella barra comandi in basso puoi avviare la scansione ciclica delle telecamere a pieno schermo. Il tempo di permanenza di ogni canale si regola nella impostazioni. Se premi il pulsante si avvia il ciclico. Ripremi per arrestare.



Pagina:15



Clicca su una finestra per mostrare la barra dei comandi canale



RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:16

Rivedi le registrazioni

Per rivedere le registrazioni archiviate dal tuo NVR esegui le operazioni seguenti. Per registrare devi avere installato un hard disk nel NVR.

1 – APRI LA FINESTRA PLAYBACK

Clicca con il pulsante destro del mouse e scegli l'icona RIPRODUZIONE, la seconda da sinistra nel menu in alto



2 - SCEGLI LE TELECAMERE DA RIPRODURRE

Scegli in alto a sinistra le telecamere da riprodurre



Pagina:17

Riproduzione		
Canale/Telecamera: (Supporta la selezione di massimo quattro telecamere)		
01 Camera1		
02 IPCamera2		
\square 03 IPCamera3		
04 IPCamera4		
0 0 IPCamera6		
U U IPCamera7		
08_ IPCamera8		
Seleziona una data		
3 4 5 6 7 8 9		
10 11 12 13 14 15 16		
24 25 26 27 28 29 30		
31 1 2 3 4 5 6	Seleziona tutto 🖸 🔤 🦛	- 24h +
	C (0000000 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00 22:00 21:00 22:00 21:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 21:00 20:00 21:00 20:00 21:00 20:00 21:00 20:00 21:00 20:00 21:00 20:00 21:00 20:00 21:00 20:00 21:00 20:00 21:00 20	
Indietro		4
		×

3 - SCEGLI IL GIORNO E L'ORA CHE VUOI RIVEDERE

Scegli in basso a sinistra il giorno che ti interessa. I giorni che contengono registrazioni sono contraddistinte dal riquadro colorato. Clicca su uno di questi. Nella timeline in basso compariranno le bande colorate che indicano le registrazioni





Pagina:18

4 - RIPRODUCI L'ISTANTE CHE VUOI RIVEDERE

Nella barra temporale in basso trovi le 24 ore del giorno con colorate in verde la registrazione continue e in altri colori le registrazioni effettuate in seguito alle rilevazioni. Con la casella sopra la timeline puoi cambiarne la scala in modo da ingrandire il settore che vuoi analizzare. Clicca dove vuoi nella barra temporale per riprodurre le immagini in quell'esatto momento.



Con i pulsanti di comando sotto la timeline puoi modificare la velocità di riproduzione, arrestare o mettere in pausa la riproduzione, spostare la riproduzione di 15 secondi, abilitare l'audio e infine esportare dei video clip.

5 – ESPORTA VIDEO CLIP

Con il pulsante con le forbici a destra puoi salvare un video clip. Puoi dimensionare il clip trascinando il mouse nella timeline per poi premere salva. Per potere salvare il clip devi inserire una chiavetta o un disco USB nel NVR.

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:19



ackup						
Selezionare il supporto di memoria	Nome	Modifica data	Dimensioni	Operazioni		
Unità flash USB 1-1 V						
Spazio di archiviazione						
743.000MB / 15.359GB						
Seleziona il tipo di backup						
O AVI						
Il numero di file selezionati e: 1 La dimensione del file selezionato è:						
9.000MB						
Backup						
					Nuova cartella	Aggior



Pagina:20

Ricerca video e immagini

Puoi esportare e salvare i video e le immagini registrate anche cercando i files col pulsante CERCA



Scegli telecamera, data e tipo di registrazione, premi il pulsante ricerca e poi scegli i files



RKK-KIT5A – KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:21

Esporta infine col pulsante backup

Backup						×
Selezionare il supporto di memoria	Nome	Modifica data	Dimensioni	Operazioni		
Unità flash USB 1-1 🗸 🛇						
Spazio di archiviazione						
743.000MB / 15.359GB						
Seleziona il tipo di backup						
O AVI						
Il numero di file selezionati è: 1 La dimensione del file selezionato è:						
9.000MB						
Backup						
k						
						Assister
					Nuova cartella	Aggiorna

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:22

Collega l'NVR alla tua rete

Per poterti collegare al sistema di sorveglianza attraverso PC o cellulari devi collegare l'NVR alla tua rete. Per fare questo usa un cavo di rete e collega **la porta DI RETE WAN** dell'NVR a una porta libera del tuo router o switch. Verifica che i LED della porta si accendano, questo significa che il collegamento è corretto.



ATTENZIONE. Devi per forza collegarti alla tua rete o al tuo router se vuoi eseguire i collegamenti da remoto illustrati nei capitoli successivi.

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:23

Controlla i parametri di rete del tuo NVR

Il tuo NVR si configura in rete automaticamente (DHCP), quindi riceve direttamente indirizzo e configurazione di rete dal tuo router. Non devi preoccuparti di inserire nessun parametro. Tuttavia, prima di collegarti da remoto con PC e cellulari è bene verificare la situazione di rete. Clicca con il tasto destro e scegli l'icona ingranaggio delle IMPOSTAZIONI, poi scegli nell'elenco a sinistra RETE

Wi-Fi NVR	Normale Imp. avanzate	×
	Connettività di rete	
	C Abilita DHCP	
	192 . 168 . 2 . 119 Indirizzo IP (IPV4)	
Camera	255 . 255 . 0 Subnet mask	
	192 . 168 . 2 . 1 Gateway	
Numero di canali	8 . 8 . 8 DNS Primario	
	Hotspot WiFi	
Registra	L'hotspot WiFi viene usato per la trasmissione video wireless tra NVR e telecamere. Utilizza i canali wireless in conformità con le leggi e le normative locali.	
	US (1-11) Codice Paese	
(Auto Canale wireless	
Rete	1 •	
	X	
P		
Sistema		
	Applica	

Controlla che sia abilitata l'assegnazione automatica dei parametri di rete DHCP e che sotto siano riportati i dati di rete corretti che il tuo router ha assegnato all'NVR.

La prima voce è **l'INDIRIZZO IP** che potrai usare per collegarti da PC all'interno della tua rete.

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:24

Collegati con il browser sulla rete interna

Se hai un computer collegato alla stessa rete del tuo Kit WiFi, puoi vedere le tue telecamere semplicemente con il browser. Puoi usare qualsiasi browser.

1 - DIGITA L'INDIRIZZO DI RETE DEL TUO NVR

Nel capitolo precedente abbiamo visto come conoscere l'indirizzo IP che il tuo NVR sta usando nella rete locale aprendo il menu delle impostazioni nella sezione RETE. Digita l'indirizzo IP del DVR nella barra di ricerca del browser



2 - DIGITA LA PASSWORD

Inserisci la password di accesso al tuo NVR (Utente: admin / Password personale)

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:25

v 🤌 Arcedi	× +		 		- 0 X
← → C	▲ Non sicuro 192,168,2,119		國 女	ំ ជំ	
				• •	
		DSE			
		2 Nome utente			
		A Descurred			
		Passwolu			
		Accedi			

3 - COLLEGATO

Ora sei collegato e puoi vedere le immagini delle telecamere live cliccando sull'icona della telecamera. Puoi anche rivedere le registrazioni cliccando RIPRODUZIONE e modificare la configurazione dell'impianto che vedremo nel manuale delle impostazioni avanzate.



RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:26

Collegati con software e app IoVedo.RK

Per collegarti con il cellulare consulta il manuale dell'app IoVedo.RK. Per collegarti da computer senza il browser consulta il manuale del software IoVedo.RK Entrambi questi client funzionano sia su rete interna che via Internet attraverso il nostro server cloud P2p.

Abilita le rilevazioni

Con il pulsante Sorveglianza puoi abilitare e disabilitare rapidamente le rilevazioni del tuo sistema di videosorveglianza e anche programmare delle fasce orarie settimanali. Per configurare le rilevazioni vedi il manuale di programmazione avanzata.





Pagina:27



RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:28

Installa un Hard Disk

Se desideri che il tuo sistema possa registrare, devi installare un Hard Disk all'interno del videoregistratore. Va bene qualsiasi Hard Disk SATA per computer da 3.5", ma per una maggior durata converrebbe acquistare un modello apposito per videoregistrazione.

La capacità massima dell'Hard Disk che puoi montare è 8 TB.

Se hai ordinato l'hard disk insieme al tuo kit lo ricevi già montato e formattato ma se hai ordinato un kit senza hard disk, per usarne ad esempio uno che già possiedi, devi provvedere alla sua installazione.

1 - MONTA IL NUOVO DISCO ALL'INTERNO DEL NVR



Rimuovi il coperchio svitando le 5 viti



Collega l'hard disk con i due cavi di alimentazione e dati che trovi all'interno



Fissa l'hard disk con le 4 viti fornite che si avvitano da sotto il videoregistratore



Richiudi il coperchio e avvita le 2 antenne sul retro dell'apparecchio



Pagina:29

2 – FORMATTA IL DISCO

Per usare il nuovo disco devi inizialmente formattarlo.

Apri il menu di impostazione e scegli FORMATTA nella gestione del Hard Disk. Dovrai inserire la password amministratore. La formattazione cancella tutti i dati presenti nel disco.

Wi-Fi NVR	Programma	registrazione Ha	rd disk Archiv	iazione cloud				×
	NO.	Modello	Capacità	Spazio rimanente	Stato	Temperatura	Operazioni	
	1	SAMSUNG HD502IJ	488.39G	0G	Disinstalla	19°C	Formatta	
Camera								
Numero di canali								
	Auto	✓ Sovrascrit	Inserisci la passw	ord amministratore per procedere.				
Registra			Password					
(A	nnulla OK				
Rete								
\$								
Sistema								

Al termine della formattazione lo stato del disco deve essere IN USO e nei riquadri delle telecamere in registrazione deve comparire l'icona di registrazione



RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:30

Aggiungi una telecamera aggiuntiva al tuo kit

Questi kit wifi RKK-KIT5A hanno una capacità massima di 8 telecamere wifi.

Se hai acquistato un kit con un numero di telecamere inferiore alla sua massima capacità, ad esempio un kit da 6 telecamere che ne può accettare fino a 8, puoi ampliarlo in un secondo momento acquistando le sole telecamere aggiuntive.

E' un'esigenza abbastanza frequente perché spesso, dopo aver installato l'impianto, ci si rende conto che sarebbe stato meglio acquistare qualche telecamera in più.

Fortunatamente, con i kit RKK è facile acquistare la telecamera aggiuntiva e aggiungerla al tuo kit in un secondo momento.

Conviene accoppiare la telecamera stando vicino all'NVR e installarla nella sua posizione definitiva solo una volta effettuato l'accoppiamento.

AGGIUNGI UNA TELECAMERA SERIE RKK

1 – Alimenta la telecamera nuova con il suo alimentatore

2 – Apri il MENU cliccando con il tasto destro e poi scegliendo l'icona ingranaggio delle impostazioni

RKK-KIT5A - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:31



3 – Vai nella sezione CANALI e premi il pulsante + vicino al canale do vuoi aggiungere la telecamera. Si apre un messaggio che ti dice cosa devi fare.

Wi-Fi NVR	Gestione dei	canali					×
	Visione live d	lel canale					
	01		02	03		04	
Camera	¢	D <mark>SE</mark>	D <mark>SE</mark>		DSE	D <mark>SE</mark>	>
Numero di canali			Accoppiamento telecamera				
::: Registra	Elenco dei ca Per aggiungere telecamera sarà	anali una telecamera seleziona il aggiunta al NVR sul canale	Assicurati che la telecamera sia accesa e in 1 minuto,poi tieni premuto il pulsante di reset della telecamera per 3 secondi, fino a quand inizia a lampeggiare. A questo punto, la teleca- pello meditibi di concentramento in attene di	funzione da oltre posto sul cavo o l'indicatore amera entra	re dicatore sulla telecamera inizia a lampeggiare. Attendi circa un mi ta. za Versione telecamera Rilevam Upgrade manuale		
	Numer	Collegamento Nome della t	nella modalita di accoppiamento, in attesa di	essere aggiunta.			
	CH01	(+)	Annulla I LED lamp	eggiano			
Rete	CH02						
	CH03						
	CH04						
Sistema	CH05						
	CH06						
	CH07						
	CH08						



Pagina:32

Premi il pulsante presente fra le connessioni della telecamera, a fianco del connettore di alimentazione. Tieni premuto il pulsante per 3 secondi fino a quando i LED sul fronte della telecamera iniziano a lampeggiare.



4 – Torna all'NVR e premi il pulsante per confermare che i LED della telecamera stanno lampeggiando. FINITO – Attendi che si completi l'accoppiamento automatico. Ora la telecamera è collegata all' NVR e la puoi usare in wifi come le altre.

Aggiungi una telecamera esterna all'NVR

I kit wifi RKK-KIT5A utilizzano un NVR wifi specifico, che può gestire unicamente le telecamere specifiche per questi kit. Se desideri collegare altre telecamere devi considerare un nostro NVR wifi onvif..