SERIE RKK kit wifi – RKK-KIT..A

Pagina:1

## RKK-KIT..A

Kit WiFi plug&play



## Manuale di configurazione

Come configurare tutte le opzioni di funzionamento del sistema





SERIE RKK kit wifi - RKK-KIT..A



Pagina:2

## **Contenuto del manuale**

In questo manuale vengono spiegate dettagliatamente tutte le opzioni di configurazione per usare al meglio i nostri kit wifi Serie RKK. Per l'utilizzo delle normali funzioni di visione live e playback, per l'installazione hardware e per il collegamento delle telecamere scarica il manuale di installazione.

Questo manuale fa riferimento ai kit serie RKK-KIT..A con interfaccia grafica che vedi qui sotto

Wi-Fi NVR	Camera1        Nome:     Camera1       Modello:     LW5B1	
Camera	IP: 172.20.18.11 Versione firmware: MFG5W_16NR_ALW_V1.0.0.230925_R1	
Numero di canali	Flusso Display Audio Illuminazione Rilevazione veicoli	
	e possible impostare la qualta del husso video della telecamera. Flusso principale	
Registra	2880x1620     V     Risoluzione       Auto     X     Formo Pate	
<b>(</b> )	Auto     >       Bitrate massimo (Kbps)	
Rete	Flusso secondario	
\$	768x432 <ul> <li>Risoluzione</li> </ul> Auto <li>Frame Rate</li>	
Sistema	Auto  Bitrate massimo (Kbps)	

Se il tuo kit ha una nostra interfaccia precedente, puoi scaricare il manuale specifico per la tua versione, oppure puoi continuare a leggere questo manuale considerando che troverai nel tuo schermo le stesse opzioni, solo con una grafica differente.

SERIE RKK kit wifi - RKK-KIT..A



Pagina:3

## Accesso al menu impostazioni

Nel manuale di installazione è spiegato come installare e utilizzare le funzionalità base, live e playback, dei nostri kit.

Se non hai ancora montato il tuo sistema e non vedi ancora le telecamere sul monitor ti conviene riprendere il manuale di installazione e seguire le istruzioni. Se invece hai installato il sistema e sei in grado di muoverti con il mouse sullo schermo, puoi proseguire nella lettura di questo manuale e apprendere tutte le funzionalità avanzate del tuo impianto TVCC.

In questo manuale partiamo dalla finestra di login in cui inserire nome utente e password per l'accesso.

WLEINVR	24/43/2024 22:54:40	D <mark>96</mark>	• <b>2</b> 3
<ul> <li>■</li> </ul>	wi-Finvr admin		183
DSE	Annulla Accedi	D <mark>SE</mark>	

I dati di accesso sono: NOME UTENTE: admin PASSWORD: impostato al primo accesso

Per accedere al menu di configurazione devi cliccare con il tasto destro sullo schermo e poi scegliere il pulsante di configurazione con l'ingranaggio.

SERIE RKK kit wifi - RKK-KIT..A



Pagina:4



SERIE RKK kit wifi - RKK-KIT..A



Pagina:5

## **CONFIGURAZIONE | TLECAMERA**

Clicca il pulsante CONFIGURAZIONE e poi l'icona TELECAMERE per accedere alla pagina di configurazione delle opzioni delle telecamere. In alto nella finestra scegli la telecamera in quanto ogni canale ha una sua configurazione indipendente.

D <mark>SE</mark>	<u>□1</u> Camera1 V	×
	Nome:	
	Modello:	
Telecamere	Versione firmware:	
Gestione canali	Flusso Display Audio Illuminazione Rilevazione	
	È possibile impostare la qualità del flusso video della telecamera. Flusso principale	
Registrazione	Risoluzione	
	Frame Rate Frame Rate Bitrate massimo (Kbps)	
Rete	Flusso secondario	
\$	Risoluzione     Frame Rate	
Sistema	V     Bitrate massimo (Kbps)	

#### **FLUSSO**

Qui si impostano i parametri dei flussi video primario e secondario della telecamera. Il flusso primario è quello usato nella registrazione. Il flusso secondario è più leggero e viene usato per il collegamento remoto. Normalmente non occorre modificare i parametri di fabbrica.

In questo manuale non spieghiamo nel dettaglio il significato delle voci di regolazione dello streaming video delle telecamere. Trovi queste informazioni nel manuale delle nostre telecamere IP.

RISOLUZIONE – La risoluzione del flusso video

FRAME RATE – Il numero di fotogrammi/secondo che si imposta sul valore più alto oppure si può ridurre per limitare lo spazio occupato su disco a discapito di una minor fluidità delle immagini in movimento.

BITRATE MASSIMO – Imposta la banda massima (Kb/s) che occuperà la telecamera

#### DISPLAY

SERIE RKK kit wifi - RKK-KIT..A



Pagina:6

DSE Telecamere	Camera3 ✓ Nome: Camera3 Modello: LW5B2 IP : 172.20.18.16 Versione firmware: MFG5W_16NR_ALW_V1.0.0.230925_R1 Flusso Display Audio Illuminazione Rilevazione	A series of the
Gestione canali	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Display	Privacy
	E possibile impostare la posizione delle sovrimpressioni nell'immagine	Impostazione delle maschere privacy
Registrazione	In basso a destra	Per proteggere la privacy è possibile impostare delle zone oscurate in modo che ciò che accade in queste aree non venga visualizzato e
	In alto a destra V Data e Ora	registrato.
	Filiorana	
Rete	Tingrana	
	Orientamento	
*	É possibile regolare l'orientamento dell'immagine in base al montaggio della telecamera.	
Sistema	Off    Rotazione dello schermo	
	Off  V Mirroring dello schermo	
	Regolazioni avanzate dell'immagine Regola le impostazioni di visualizzazione del video	

DISPLAY – Definisce la posizione della sovrimpressione del nome del canale e della data e ora FILIGRANA – Inserisce in sovrimpressione il riferimento al NVR

ORIENTAMENTO – Puoi impostare la rotazione dell'immagine o il ribaltamento speculare (mirroring) a seconda della posizione di montaggio della telecamera.

REGOLAZIONI AVANZATE - Imposta Luminosità, Contrasto, Saturazione e Nitidezza

PRIVACY – Puoi impostare fino a 3 aree di mascheramento per coprire aree privacy che devono essere escluse dalla sorveglianza.

#### AUDIO

SERIE RKK kit wifi - RKK-KIT..A



Pagina:7

DSE Telecamere	23 Camera3       ~         Nome:       Camera3         Modello:       LW5B2         IP:       172.20.18.16         Versione firmware:       MEG5W 18NR ALW V1.0.230925 R1
Gestione canali	Flusso       Display       Audio       Illuminazione       Rilevazione         Microfono       Abilita il microfono per poter ascoltare faudio.         Compositivazione       Registrazione
Rete Rete Sistema	Altoparlante É possibile utilizzare l'altoparlante della telecamera per allarmi sonori o per dialogo bidirezionale. Controllo del volume dell'altoparlante

Attiva il microfono nella telecamera e regola il volume dell'altoparlante

#### ILLUMINAZIONE

DSE	O3     Camera3     ×       Nome:     Camera3       Modello:     LW5B2
Telecamere	IP : 172.20.18.16 Versione firmware: MFG5W_16NR_ALW_V1.0.0.230925_R1
Gestione canali	Flusso Display Audio Illuminazione Rilevazione
E Registrazione	Seleziona la modalità di illuminazione da utilizzare nella visione notturna Modalità Smart A Modalità a colori Modalità a infrarossi Modalità Smart
Sistema	Modalità a colori Quando la telecamera entra nella modalità di visione notturna si accendono i LED bianchi con ripresa a colori. Modalità a infrarossi Quando la telecamera entra nella modalità di visione notturna si accendono i LED infrarossi con ripresa Bianco/Nero. Modalità Smart Quando la telecamera entra nella modalità di visione notturna si accendono i LED infrarossi con ripresa Bianco/Nero. Modalità Smart Quando la telecamera entra nella modalità di visione notturna si accendono i LED infrarossi con ripresa Bianco/Nero. Intelligente si accendono i LED bianchi con ripresa a colori.

Qui si definisce come debbono comportarsi i LED della telecamera quando cala l'oscurità e si attiva la modalità notturna.

SERIE RKK kit wifi - RKK-KIT..A



#### Pagina:8

MODALITA' A COLORI – i LED si accendo sempre bianchi con ripresa a colori

MODALITA' A INFRAROSSI – I LED della telecamera si accendono sempre a infrarossi con ripresa Bianco/Nero

MODALITA' SMART – I LED si accendono a infrarossi con ripresa B/N e passano a luce bianca con ripresa a colori in caso di rilevazione.

#### RILEVAZIONE

DSE Telecamere	Camera3 Nome: Camera3 Modello: LW5B2 IP : 172.20.18.16 Versione firmware: MFG5W_16NR_ALW_V1.0.0.230925_R1 Flusso Display Audio Illuminazione Rilevazione	Image: Contract of the sector of the sect
Gestione canali	•	
	Sensibilità di rilevazione	Allarme Imposta i dispositivi di allarme sonori e luminosi.
	imposta la sensibilita della mevazione intelligente.	Seanali d'allarme
Registrazione	Resea Mertia Alta	
		Dispositivi di allarme
		Allarme di intrusione V Seleziona un suono
Rete		Controllo del volume del suono d'allarme
	Imposta l'area di rilevazione intelligente.	80
<b>*</b>	Programmatore orario	
Sistema		

Qui si impostano le rilevazioni delle telecamere grazie alle quali è possibile inviare notifiche e attivare delle azioni di allarme.

SENSIBILITA' DI RILEVAZIONE – Imposta la sensibilità della rilevazione

AREA DI RILEVAZIONE – Qui si imposta l'area nella quale sarà attiva la rilevazione, escludendo aree non rilavanti, e si definisce se rilevare qualsiasi movimento oppure solo persone o veicoli. PROGRAMMATORE ORARIO – Abilita la rilevazione in certe fasce orarie a seconda del giorno della

settimana

SEGNALI DI ALLARME – Abilita il lampeggiatore rosso/blu in caso di rilevazione

DISPOSITIVI DI ALLARME – Abilita la diffusione di un suono attraverso l'altoparlante della telecamera in caso di rilevazione. Nella casella sottostante si sceglie uno dei suoni preimpostati e il volume di riproduzione

SERIE RKK kit wifi - RKK-KIT..A



Pagina:9

# CONFIGURAZIONE | CANALI

Clicca il pulsante CONFIGURAZIONE poi GESTIONE CANALI per aggiungere o eliminare le telecamere al NVR

Gestione dei canali					×
Visione live del can	nale				
01	02		03 Camera3	04	
				- A	
					>
Elonco doi concli					
Per aggiungere una tele	ecamera seleziona il canale e poi prem nta al NVR sul canale selezionato		3 secondi, fino a che l'indicatore s	sulla telecamera inizia a lampeggiar	
Gestion Collega	amento Nome della telecamera	Risoluzione Bitrate (KI	o/s) Frame R Potenza Ve	rsione telecamera Rilevam	Upgrade manuale
СН01 🗇	Camera1				
СН02 🗂	Camera2				
СН03 🗂	Camera3	2880x1620 2048Kbs	15fps 🔶 MF	G5W_16NR_ALW_V Verifica	
СН04 🔟	Camera4				
CH05 ④					
СН06 🤆					
СН07 🥣	Ð				
СН08 🥣					
	Gestione dei canal Visione live del car 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Gestione dei canali         Visione live del canale         1       2         1       2         2         2         3       2         2       2         3       2         3       2         4       2         5       2         5       2         6       2         6       2         6       2         6       2         6       2         6       2         6       3         7       2         6       3         7       2         6       3         7       3         7       3         7       3         7       3         7       3         7       3         7       3         7       3         7       3         7       3         7       3         7       3         7       3         7       3         7       3     <	Gestione dei canali         Image: Strate	Gestione dei canale         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1	Gestione dei canali         Image: Strate dei canalis de pol premi Il publicante sulla telecamera per 3 secondi, fino a che l'indicatore sulla telecamera inizia a lampergiare         Image: Strate dei canalis de pol premi Il publicante sulla telecamera per 3 secondi, fino a che l'indicatore sulla telecamera inizia a lampergiare         Image: Strate dei canalis       Strate (KD/s)       Frame R Potenza Versione telecamera inizia a lampergiare         Image: Strate dei canera dei canera de selezionato:       Image: Strate dei canera d

In questa sezione puoi caricare le telecamere IP e configurare i canali

ATTENZIONE: La procedura per **aggiungere le telecamere al tuo kit wifi è spiegata nel manuale di installazione** 

In alto puoi digitare il nome da assegnare a ogni canale.

SERIE RKK kit wifi - RKK-KIT..A



Pagina:10

# **CONFIGUR. | REGISTRAZIONE**

Clicca il pulsante CONFIGURAZIONE poi REGISTRAZIONE per impostare le opzioni di registrazione del kit.

#### PROGRAMMA REGISTRAZIONE



In alto scegli la telecamera. Di fabbrica tutti i canali hanno abilitata la registrazione continua (colore verde) e anche la registrazione in caso di rilevazione (colore blu). Puoi cancellare la banda colorata nelle fasce orarie dove desideri non registrare.

La registrazione continua da la garanzia di non perdere mai immagini di rilievo, mentre la registrazione in caso di rilevazione aiuta a rintracciare facilmente gli episodi di rilievo.

#### HARD DISK

SERIE RKK kit wifi - RKK-KIT..A



Pagina:11

DSE	Programma	registrazione Ha	rd disk	Archiviazione	cloud				×
	NO.	Modello	Capacità	s	pazio rimanente	Stato	Temperatura	Operazioni	
<b>A</b>		WDC WD10PURZ-85U	976.76G	9	76.76G	In uso	36°C		
Telecamere									
Gestione canali									
Registrazione	Auto	✓ Sovrascrit	tura						
					۲				
Rete									
\$									
Sistema									

In questa pagina puoi controllare lo stato dell'hard disk interno del NVR e conoscere la capacità totale e residua. Con il pulsante FORMATTA puoi procedere alla formattazione del disco con la cancellazione di tutti i dati. Quando si è inserito un nuovo disco occorre entrare in questa finestra e formattarlo per renderlo utilizzabile.

Se il tuo Hard Disk funziona bene ed è stato formattato, in questa finestra devi vederlo indicato come IN USO con indicazione corretta della capacità massima e residua.

SOVRASCRITTURA – Qui puoi limitare la capacità di archivio dell'NVR ad un determinato numero di giorni. In genere si lascia questa opzione su AUTO in modo che quando il disco è pieno si sovrascrivano automaticamente i files più vecchi.

#### **ARCHIVIAZIONE CLOUD**

SERIE RKK kit wifi – RKK-KIT..A



Pagina:12

DSE	Programma registrazione	Hard disk Archiviazione cloud	×
	Provide	er di servizi cloud	
	Abilita		
Talasamara	event_picture Cartella	a di upload	
relecamere	Nome	utente	
	0MB Capaci	tà utilizzata	
Gestione canali			
<b>=</b>			
Registrazione			
Rete			
\$			
Sistema			
	Test	Applica	

I kit permettono di salvare immagini registrate in caso di allarme su un server CLOUD di storage via Internet. E' supportato il servizio cloud di Google. In questo caso non si tratta di servizi simili al nostro Cloud P2P per facilitare la connessione, bensì di spazi di archivio web che puoi acquistare da Google per archiviare dati on line.

Nota che non è possibile salvare su cloud le registrazioni continue, ma solo le immagini in seguito ad allarme (motion, ingresso di allarme etc.)

Prima di completare questa tabella devi ovviamente sottoscrivere un abbonamento a Google Cloud e disporre delle credenziali di accesso. Inoltre devi creare una cartella nel tuo spazio cloud dove salvare i tuoi files.

In questa pagina devi inserire i dati di accesso a Google Cloud. Dopo aver inserito i dati richiesti usa il tasto TEST per verificare che siano corretti.

Una volta effettuato il collegamento sarà indicato lo spazio disponibile e occupato sul server.

SERIE RKK kit wifi - RKK-KIT..A



Pagina:13

# **CONFIGURAZIONE | RETE**

Clicca il pulsante CONFIGURAZIONE poi RETE per impostare le opzioni di rete del kit.

DSE	Normale Imp. avanzate	×
	Connettività di rete	
	Abilita DHCP           192         168         .2         . 141         Indirizzo IP (IPV4)	
relecamere	255       . 255       . 255       . 0       Subnet mask         192       . 168       . 2       . 1       Gateway	
Gestione canali	8.8.8.8 DNS Primario	
Renistrazione	Hotspot WiFi L'hotspot WiFi viene usato per la trasmissione video wireless tra NVR e telecamere. Utilizza i canali wireless in conformità con le leggi e le normative	
	UK/AU (1-13)     V     Codice Paese       Auto     V     Canale wireless	
Rete		
Sistema		
	Applica	

CONNETTIVITA' DI RETE – Indirizzo IP, Subnet mask, Gateway e DNS primario sono gli indirizzi che consentono al tuo DVR/NVR di dialogare con la rete. La cosa più facile è mantenere l'impostazione di fabbrica con DHCP abilitato in modo che l'apparecchio si configuri automaticamente in rete. Per poter usare questa funzione è necessario che il DVR/NVR sia collegato a una rete con un router o un'altra apparecchiatura che funga da server DHCP. Se per qualche motivo devi inserire i parametri manualmente, documentati bene prima di farlo perché inserire dei parametri non corretti può rendere il sistema non raggiungibile dall'esterno. Ricorda che tutti i dispositivi della tua rete devono avere indirizzi IP con i primi 3 numeri uguali e la stessa subnet mask (in genere 255.255.255.0). Il gateway è di regola l'indirizzo del router, il numero 1 della rete (ad esempio 192.168.1.1). Il DNS è importante perché il DVR/NVR possa navigare in Internet e collegarsi a host esterni, come il nostro server P2P o il tuo provider SMTP per inviare gli email. Se non conosci il DNS del tuo provider, usa quello di Google 8.8.8.8.

HOTSPOT WIFI – Qui puoi impostare i parametri della rete wifi dell'NVR con la quale dialoga con le telecamere. Non è normalmente necessario modificare questi parametri, tranne il Codice Paese,

SERIE RKK kit wifi – RKK-KIT..A



Pagina:14

che devi impostare su UK/AU (1-13) se vuoi che la rete wifi dell'NVR sia visibile a dispositivi esterni come i telefoni cellulari.

DSE	Normale Imp. avanzate	×
	Impostazioni delle porte	
•		
Telecamere		
	Impostazioni UPnP	
Gestione canali	Impostazioni DDNS	
Registrazione		
Rete		
\$		
Sistema		

IMPOSTAZIONI DELLE PORTE – Qui sono indicate le porte utilizzate dall'NVR/DVR per la comunicazione di rete nell'utilizzo dei protocolli http, RTSP, ONVIF. Il nostro protocollo privato, utilizzato dall'app e dal software IoVedo.RK, usa di fabbrica la porta 6000. E' consigliabile non modificare mai queste porte di comunicazione.

EMAIL - In questa sezione puoi inserire i dati necessari per fare in modo che il tuo NVR/DVR invii degli email in caso di allarme. Devi consultare il tuo provider di posta elettronica per sapere quali dati inserire in modo da comunicare correttamente con il server di posta in uscita SMTP. Nel manuale degli NVR serie RK puoi trovare degli esempi di configurazione con alcuni provider

UPNP - Se disponi di un indirizzo IP statico su Internet, puoi anche decidere di non usare il nostro server cloud per collegarti via web e collegarti direttamente via Internet all'indirizzo IP del tuo router.

In questo caso devi effettuare la mappatura delle porte del router in modo che le porte usate dal DVR/NVR vengano trasferite dal lato Internet verso il tuo DVR/NVR sulla rete interna. Sarebbe bene effettuare la mappatura manualmente nella configurazione del router. Tuttavia se il tuo router accetta la mappatura upnp puoi anche abilitarla nel NVR in modo che venga eseguita automaticamente.

SERIE RKK kit wifi – RKK-KIT..A



Pagina:15

DDNS - I server DDNS sono dei servizi offerti via Internet che permettono di raggiungere un IP variabile come se fosse statico.

Con i nostri DVR/NVR non hai bisogno di questi servizi perché il server cloud P2P che offriamo gratuitamente svolge benissimo questa funzione. Comunque i videoregistratori supportano diversi servizi DDNS e puoi impostare i dati di connessione in questa cartella, se intendi utilizzarli. Ricordati che se utilizzi un servizio DDNS, invece del nostro cloud P2P dovrai mappare opportunamente le porte nel router per poter comunicare col DVR/NVR.

Tipicamente, i dati richiesti per la connessione a un server DDNS sono il nome del dominio e le credenziali e vengono assegnati dal provider DDNS nel momento della sottoscrizione del servizio. Puoi anche impostare un intervallo di refresh che indica con quale cadenza il DVR/NVR comunicherà i propri dati di connessione al server. SERIE RKK kit wifi – RKK-KIT..A



Pagina:16

# **CONFIGURAZIONE | SISTEMA**

Clicca il pulsante CONFIGURAZIONE e poi SISTEMA per impostare le opzioni generali del kit

#### DISPLAY

DSE	Display	Data Ora	Utenti	Anomalie	Informazioni	Manutenzione		×
	Italiano	~	Lingua					
	1920x1080(Co	nsigliato) 🗸	Risoluzione					
<b>~</b>	60HZ	~	Formato video					
Telecamere	Mai	~	Ritardo screen	saver				
	10 Sec	~	Intervallo scans	ione ciclica				
Gestione canali	-		Veloc	ità puntatore del mo	ouse			
Registrazione								
Rete								
Sistema								

LINGUA – La lingua di fabbrica è l'Italiano, ma puoi sceglierne un'altra fra le decine disponibili RISOLUZIONE – Qui si imposta la risoluzione delle uscite video per il monitor. Non impostare una risoluzione troppo alta che il tuo monitor non supporta. La risoluzione più comunemente supportata dai monitor è quella di fabbrica 1920x1080. Se il tuo monitor è 4K puoi anche impostare la risoluzione 3840x2160 che vale per la sola uscita video HDMI.

FORMATO VIDEO - Scegli 50Hz per l'Europa

RITARDO SCREEN SAVER – Definisce dopo quanti minuti di inattività dell'operatore il sistema richiederà un nuovo login per accedere all'NVR.

INTERVALLO SCANSIONE CICLICA- Qui si imposta la permanenza a schermo di ogni telecamera quando si attiva la scansione ciclica da 5 secondi a 5 minuti

VELOCITA' PUNTATORE MOUSE – Regola la velocità del mouse

#### DATA E ORA

SERIE RKK kit wifi – RKK-KIT..A



Pagina:17

DSE	Display Data Ora	a Utenti	Anomalie	Informazioni	Manutenzione	×
	(UTC+01:00) Casabla V	Fuso orario				
•	Mese-giorno-anno V	Formato data				
Telecamere	04-05-2024 05:23:36 pm	Ora di sistema				
	Sincronizza l'ora via re	te				
Gestione canali	Abilita NTP				*	
	Impostazioni dell'ora le	gale				
Registrazione	C DST					
	+1 ore V	Scostamento				
Rete	Mar V Ultim	o 🗸 Dom	<b>~</b>	2 ore 🗸	0 minuto 🗸	
	Ora fine					
<b>P</b>	Ott 🗸 Ultim	o 🗸 Dom	~	3 ore 🗸	0 minuto 🗸	
Sistema						

FUSO ORARIO – Scegli il fuso orario della tua zona che in Italia è GMT+1

FORMATO DATA – Scegli il formato per indicare la data normalmente Giorno/Mese/Anno

FORMATO ORA - Scegli il formato per indicare l'ora 12 o 24 ore

ORA DI SISTEMA – Mostra l'ora del NVR

ABILITA NTP - Se abiliti la sincronizzazione NTP l'NVR sincronizzerà l'ora via Internet con un server NTP. Nelle impostazioni avanzate puoi impostare il server, la porta da utilizzare, normalmente 123 e la frequenza della sincronizzazione con il server in minuti.

DST – Imposta il passaggio automatico all'ora legale. In Italia si imposta come nell'esempio in figura

UTENTI

SERIE RKK kit wifi – RKK-KIT..A



Pagina:18

DSE	Display	Data Ora	Utenti	Anomalie	Informazioni	Manutenzione	×
	Account attu	uale					
*	admin (Amminis	stratore) 🖉					
Telecamere							
	Nome ute	ente Ti	ipo di account	Opera	zioni		
Gestione canali							
Registrazione							
Rete							
Sistema							
	Amministratore	e Ha accesso a tu	tte le funzioni				
	Operatore Ha			ione della gestior	ie disco e degli utenti		
	Utente normal	e Accede alla visio			configurazione dei para		

ACCOUNT ATTUALE – Il primo pulsante indica l'utente loggato al momento. Col pulsante modifica puoi cambiare la password

AGGIUNGI ACCOUNT – Premi per aggiungere un nuovo utente. Solo l'utente admin può creare nuove utenti

LIVELLO - Esistono due livelli di autorizzazioni già preconfigurati che puoi scegliere quando crei l'utente: Utente Operatore (accesso a tutte le operazioni esclusa la gestione disco e utenti) e Utente Normale (accesso alla sola visione e playback)

#### ANOMALIE

SERIE RKK kit wifi - RKK-KIT..A



Pagina:19

DSE	Display [	Data Ora I	Utenti Anomalie	Informazioni	Manutenzione		×
	Allarme Acustic	<sup>co</sup>					
Telecamere	<ul> <li>Disco pieno</li> <li>Errore del disc</li> <li>Conflitto di IP</li> </ul>	o rigido					
Gestione canali	Rete non conn 5 minuti	essa V Durat	a del suono del cicalino				
Banistrazione							
Rete							
Sistema							

Qui si imposta il cicalino interno del NVR che si può azionare in caso delle anomalie indicate DURATA DEL SUONO - Indica la cadenza con la quale si attiverà il cicalino per indicare l'anomalia

#### INFORMAZIONI

Indica le informazioni sul NVR, il link per l'app IoVedo.RK e il seriale per registrare l'NVR nell'app

#### MANUTENZIONE

SERIE RKK kit wifi – RKK-KIT..A



Pagina:20

DSE	Display Data Ora Utenti Anomalie Informazioni Manutenzione	×
	Riavvio automatico	
	Settimanale V Dom V 3 are V 3 minuti V	
Telecamere	Aggiornamento	
Gestione canali	Aggiomamento automatico	
	Predefinito	
Registrazione		
Rete		
•		
Sistema		
	Ripristino semplice Ripristina tutti i parametri tranne le impostazioni utenti, rete e canali.	
	Ripristino impostazioni di fabbrica Ripristina tutti i parametri di fabbrica	

RIAVVIO AUTOMATICO – Puoi impostare il riavvio automatico del sistema a cadenza periodica AGGIORNAMENTO - Puoi aggiornare il firmware dell'apparecchio se hai ricevuto un file di aggiornamento dal nostro servizio clienti. Il file va copiato su una chiavetta USB poi inserita nel NVR/DVR. Inserendo la chiavetta il file viene rilevato e elencato nella tabella. Per avviare l'aggiornamento, scegli il file e premi AGGIORNAMENTO.

PREDEFINITO - In questa sezione puoi ripristinare i parametri di fabbrica del dispositivo. Puoi scegliere fra il ripristino completo di tutti i parametri di fabbrica e il ripristino semplice che preserva le impostazioni di rete, utenti e canali.