

Pagina:1

Telecamere IP Mini PTZ serie RJ

Telecamere brandeggiabili su rete IP ONVIF



Manuale di installazione e configurazione

Come collegare la telecamera Come effettuare il collegamento in rete Come configurare la telecamera



Pagina: 2

Contenuto del manuale

La gamma di telecamere serie RK e RJ sono telecamere IP per collegamento in rete sviluppate per l'utilizzo con videoregistratori NVR.

In questo manuale si spiega come collegare la telecamera, come effettuare le regolazioni di base e come configurare i parametri per la connessione di rete.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

SERIE RJ - TELECAMERE IP SPEED DOME

Pagina: 3

Introduzione

Le telecamere IP DSE speed dome serie RJ sono telecamere di rete IP con compressione H264 in risoluzione massima FULLHD 1080P 1920x1080 pixel. Si tratta di telecamere "NUDE" ossia non dotate di possibilità propria di registrazione su NAS o SD card né di sistemi software di videoregistrazione inclusi.

Sono sviluppate per funzionare con videoregistratori di rete NVR ONVIF che vanno sempre previsti in abbinamento per gestire la registrazione e le funzioni di accesso remoto.

Le unità si collegano a una rete LAN tramite la porta RJ45 come un computer o altra unità di rete e le immagini si possono visualizzare su PC utilizzando il browser Internet Explorer.

L'alimentazione delle telecamere IP speed dome serie RJ è possibile con un adattatore 12VDC (non incluso). Non è supportata l'alimentazione POE a causa dell'elevato assorbimento dell'illuminatore.

L'elemento di rilevazione di questa gamma è un CMOS SONY EXMOR, punto di riferimento nel

settore, utilizzato con successo anche nelle nostre telecamere IP più accessoriate (serie RH).

Il cuore delle telecamere di rete serie RJ è il processore DSP Ambarella A5S66 che consente prestazioni al vertice del mercato con funzioni avanzate di controllo immagine e Wide Dynamic Range oltre a un assoluta stabilità di funzionamento nel lungo periodo.

Le apparecchiature di rete serie RJ utilizzano la compressione H.264 Hi-Profile.

Le telecamere Serie RJ supportano pienamente il protocollo internazionale ONVIF e sono compatibili con qualsiasi software di registrazione IP o videoregistratore di rete (NVR) multiprotocollo in grado di gestire questo standard.







1080r





Global Standard for IP Protocol



Pagina: 4

Dati tecnici

Vedere tabelle aggiornate all'indirizzo: http://www.dseitalia.it/dati_telecamere_ip.htm





Pagina:5

Installazione

CONNESSIONI

Le telecamere mini PTZ serie RJ dispongono di 2 sole connessioni: una presa di rete e uno spinotto di alimentazione 12VDC,



- I PORTA DI RETE RJ45 connettore RJ45 FEMMINA per collegare la rete LAN. Per collegamento a un HUB o switch di rete utilizzare un cavo LAN normale. Per collegare direttamente un solo PC utilizzare un cavo incrociato (crossover).
- 2 12VDC Spinotto 5.5 mm positivo centrale a cui collegare un alimentatore 220VAC/12VDC da almeno 3A (non incluso)



VERIFICA DEI COLLEGAMENTI



Pagina:6

Dopo avere collegato la telecamera all'alimentatore verificate che essa compia un movimento automatico di rotazione che certifica la corretta alimentazione. Se la telecamera non compie alcun movimento verificate l'alimentazione.

Dopo avere collegato il cavo di rete allo switch verificate che i LED dello switch che corrispondono alla porta utilizzata inizino a lampeggiare. Se rimangono spenti verificate il cavo di rete.

MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

Le telecamere vanno fissate a parete con la staffa di montaggio fornita. Il cavo di collegamento fuoriesce attraverso la staffa.

Il contenitore della telecamera è stagno e può essere esposto alla pioggia.

Le connessioni devono essere protette dalle intemperie.

L'ingresso cavi può essere previsto al centro della staffa se il passaggio cavi è murato. In alternativa è disponibile un ingresso cavi nella parte inferiore della staffa.

Per fissare la staffa a muro utilizzare i tasselli (2-3).

Assicurare la staffa alla telecamera con le 2 viti fornite (1)





Pagina: 7





Pagina:8

Configurazione di rete

Dopo avere fornito alimentazione alla telecamera tramite un alimentatore 12VDC e dopo avere collegato la telecamera allo switch di rete con il cavo LAN, occorre procedere alla configurazione dei parametri di rete in modo da potere rendere le telecamere accessibili da computer. Le telecamere sono fornite con **indirizzo IP di fabbrica 192.168.0.99**.

SOFTWARE HKT-SADP

Nel CD fornito unitamente alla telecamera è incluso il software **HKT-SADP** che occorre installare su un qualsiasi PC della rete. La funzione di questo software è rilevare la presenza in rete della telecamera, qualunque sia il suo indirizzo, e permettervi di modificare l'indirizzo della telecamera in modo da essere coerente con la vostra rete. Ricordiamo infatti che perchè la telecamera sia visibile dagli altri PC della rete è necessario che le prime 3 parti dell'indirizzo IP siano le stesse degli altri PC di rete e sia uguale anche la subnet mask. E' consigliabile collegare in rete una telecamera alla volta e inserirne di nuove solo dopo aver configurato le precedenti.

VERIFICHE PRELIMINARI

Prima di procedere occorre ottenere dall'amministratore di rete alcune informazioni circa la gestione degli indirizzi IP utilizzata nella vostra rete. E' necessario conoscere un indirizzo IP da poter assegnare alla telecamera che non sia uguale a nessun altro dispositivo già presente in rete. Se siete incerti sul funzionamento della vostra rete potete utilizzare alcuni comandi nel PROMPT DOS.

Su un PC di rete lanciate una finestra DOS disponibile fra i programmi accessori di windows. Digitate IPCONFIG nel prompt dei comandi e premete ENTER. Appariranno i parametri TCP/IP. La seconda linea è l'indirizzo IP assegnato al vostro computer.



Pagina:9



Nell'esempio qui sopra l'indirizzo del PC su cui si sta lavorando è 192.168.2.3 e la subnet mask utilizzata è la classica 255.255.255.0. Alla telecamera potrete pertanto assegnare un indirizzo a scelta del tipo 192.168.2.XXX, dove XXX sta per un numero compreso fra 0 e 255. E' importante scegliere un indirizzo che non sia già utilizzato da altre apparecchiature di rete. Per verificare che l'indirizzo scelto sia libero, provate ad effettuare un PING dalla stessa finestra DOS digitando PING seguito da uno spazio e dall'IP che desiderate assegnare alla telecamera. Se non esiste nessun apparecchio rispondente a quell'indirizzo, riceverete 4 REQUEST TIME OUT come nell'esempio seguente:



Tutte le telecamere supportano l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP da parte di un server DHCP. Questa modalità tuttavia non è consigliabile in quanto in caso di mancanza rete o riavvio delle apparecchiature è possibile che le telecamere cambino indirizzo IP rendendo necessario la riconfigurazione del NVR.



×

Pagina: 10

UTILIZZO DEL TOOL PER ASSEGNARE L'INDIRIZZO IP

Dopo avere collegato la telecamera occorre modificare l'indirizzo della telecamera per assegnarne uno coerente con la propria rete (prime 3 parti dell'indirizzo comuni a tutte le apparecchiature in rete).

Procedere come segue:

1. Inserite il CD nel lettore di un PC ed esplorate il contenuto. Troverete un file denominato TOOL.EXE.

Fate doppio click sull'icona per avviare l'installazione.

HKT-SADP - InstallShield Wizard

Preparing Setup

Please wait while the InstallShield Wizard prepares the setup.

HKT-SADP Setup is prepar	ing the InstallShield V	Vizard, which will guide y	you through the rest of
he setup process. Please (wait.		
Shield			
			2

2. Terminata l'installazione lanciare il nuovo programma



Pagina:11

					SADP			×
	Online Devices	🕧 Help						
Q	Total number of onl	ine devices: 1				Refresh	Modify Network Parameter	s
ID / 001	Device Type UNKOWN-DEV	IPv4 Address 192.168.0.99	Port 8000	Software Version	IPv4 Gateway 192.168.0.1	Device Serial No. 10222F55EF0CD63159	IP Address: Port: Subnet Mask: IPv4 Gateway: IPv6 Address: IPv6 Address: IPv6 Prefix Length: Device Serial No.: Password Note:Enter the admin device before you save parameters. Restore Default Password Security code Tips:The security code	Save password of the the network d Confirm will be returned after serial No. of the urer.
- ()				•		

- All'avvio il programma inizierà a ricercare le telecamere IP MINI PTZ serie RJ presenti in rete. Attendere il completamento della ricerca. Il tool è in grado di rilevare anche telecamere con classe di indirizzo diversa da quella del PC su cui si sta operando.
- 4. Al termine della ricerca apparirà la lista delle telecamere rilevate. Se la telecamera non è stata rilevata verificate la funzionalità dei collegamenti di rete. Nella colonna IP ADDRESS compare l'indirizzo IP corrente della telecamera. Cliccate sulla telecamera e vedrete comparire nella sezione a destra tutti gli altri parametri di rete.



Pagina: 12

					SADP				×
	Online Devices	🕧 Help							
Q	fotal number of onli	ine devices: 1				Refresh	Modify Network Pa	arameters	
ID 🖉	Device Type UNKOWN-DEV	IPv4 Address 192.168.0.99	Port 8000	Software Version	IPv4 Gateway 192.168.0.1	Device Serial No. 10222F55EF0CD63159	Modify Network P: IP Address: Port: Subnet Mask: IPv4 Gateway: IPv6 Address: IPv6 Gateway: IPv6 Prefix Length: Device Serial No.: Password Note:Enter the device before parameters.	192.168.0.99 8000 255.255.255 192.168.0.1 64 10222F55EF	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7							Restore Default F Security code Tips:The security ou send the device to the r	assword rity code will be late and serial nanufacturer.	Confirm e returned after No. of the

5. Particolare rilevanza rivestono l'indirizzo IP (IP ADDRESS) che deve avere la stessa classe della rete (prime tre gruppi di cifre uguali) e la SUBNET MASK che deve essere la stessa utilizzata dalla rete (in genere 255.255.255.0). Il Gateway è l'indirizzo IP del router attraverso il quale avviene il collegamento a Internet della rete.

Vengono anche riportate le porte di comunicazione usate dalla telecamera che conviene non modificare se non realmente necessario. Potete editare i parametri di rete a piacere scrivendo nelle caselle.

- Premere SAVE per trasferire la configurazione nella telecamera. Prima di premere SAVE è però necessario inserire la password di accesso prevista per l'utente admin (di fabbrica : admin)
- 7. Attendere il messaggio di avvenuta modifica. La telecamera verrà rilevata con il nuovo indirizzo. Per ricercare nuove telecamere premere REFRESH



Pagina: 13

Accesso con browser

Una volta impostato correttamente i parametri di rete è possibile effettuare il primo accesso verso la telecamera utilizzando il browser INTERNET EXPLORER.

Non è possibile utilizzare per l'accesso altri browser se non utilizzando il plug-in IETAB che sarà descritto in seguito.

ABILITARE L'ESECUZIONE DEGLI ACTIVEX

Internet Explorer contiene settaggi di sicurezza che possono impedire l'installazione del componente ActiveX. Prima di procedere al collegamento occorre abilitare l'esecuzione degli ActiveX non contrassegnati come sicuri. In Internet Explorer scegliere STRUMENTI/OPZIONI INTERNET



Nella cartella PROTEZIONE scegliere l'area di interesse (Internet o Rete locale) e cliccare LIVELLO PERSONALIZZATO. Abilitare tutte le voci che riguardano il download e l'esecuzione di ActiveX in particolare quelli NON contrassegnati come sicuri. E' possibile impostare le voci indifferentemente su ABILITA oppure CHIEDI CONFERMA. Infine salvare e riavviare il browser.

ACCESSO CON INTERNET EXPLORER

Per accedere alla telecamera con Internet Explorer digitare nella casella dell'indirizzo, l'indirizzo IP che le avete assegnato. Nell'esempio qui sotto eseguiamo un collegamento su



Pagina: 14

rete interna alla telecamera con indirizzo IP 192.168.2.30.

(-)) 🧟 192	168.2.30				Q		× ×
	Pagina 🕶	Sicurezza 🕶	Strumenti +	N	N	6	8	

Non è necessario precisare la porta di collegamento in quanto le telecamere utilizzano di fabbrica la porta 80 che è quella utilizzata normalmente dai browser.

Se per qualsiasi motivo doveste modificare nelle impostazioni della telecamera la porta HTTP allora sarà necessario precisare nel browser la porta da chiamare facendola seguire all'indirizzo IP. In questo esempio stiamo chiamando l'IP 192.168.2.30 sulla porta 85.



LOG-IN

Se la connessione alla telecamera ha buon fine si presenta la finestra di log-in per inserire i dati di accesso

I dati di accesso di fabbrica delle telecamere Serie RJ sono:

NOME UTENTE: admin

PASSWORD: admin

Net Camera	English 🗸
	Please login your account
The second se	User Name admin
	Password ••••
BACK .	Anonymous 🗌
it and the second se	Login



Pagina: 15

INSTALLAZIONE DEGLI ACTIVEX

Per poter fare in modo che le telecamere IP serie RJ siano visualizzabili sul browser è necessario installare i componenti ActiveX. Al primo accesso che effettuate, la telecamera rileverà la mancanza di questi componenti nel vostro computer e mostrerà la seguente finestra.

C () (http://192.168.2.99/framework.html		, P + C × Ø, Live View	×	
🖶 👻 Pagina 🕶 Sicurezza 🕶 Strumenti 🕶 👧 👧 😒) 🤯 💷 -			
	Live View Configuration	Log Playback	*	
	Main Stream Sub Stream		4:3 19:8 X1 ¥ ↔ <<	
		Plug-in is not detected. Click Download		
	40			
		Net Surveillance System		

Cliccate su DOWNLOAD CONTROL per scaricare i componenti activeX.

🛞 👰 http://192.168.2.99/framework.html a 🔹 Pagina 👻 Sicurezza 👻 Strumenti 👻 👰 👰) 😳 🗆 🔻		クー C × Dive View	×			<u>ر ان </u>
Live View	Configuration	Log	Playback			*	
Main Stream Sub Stream					4:3 16:9	x1 <u>\$</u> ≎≪	
				828			
Eseguire o salvare WebPlug	inInstaller.exe (2,42 MB) da 192.168	3.2.99?	E	segui Salva	-	Annulla ×	

E' possibile sia eseguire il programma direttamente scegliendo ESEGUI che salvare il file sul



Pagina: 16

PC locale ed installarlo poi manualmente. Una volta installato il programma occorrerà riavviare il browser ed effettuare nuovamente il collegamento.

Una volta installato il plugin activeX non sarà più necessario scaricarlo nei successivi collegamenti.

ATTENZIONE – Se doveste avere problemi nell'installazione del componente activeX assicuratevi di utilizzare Internet Explorer e non altri browser. Rivedete inoltre i settaggi di sicurezza spiegati nel capitolo precedente.





Net Surveillance System

I comandi presenti nella finestra sono descritti dettagliatamente più avanti.

ACCESSO CON ALTRI BROWSER

Sebbene IE sia il browser di riferimento per il collegamento remoto è anche possibile utilizzare altri browser come Firefox o Google Chrome. Per fare questo occorre installare un componente aggiuntivo gratuito denominato IE TAB V2.



Pagina: 17

L'installazione si esegue accedendo alla gestione componenti aggiuntivi del browser e cercando nella casella di ricerca: IE TAB

Di seguito l'esempio con Firefox

Componenti aggiuntivi	Componenti aggiuntivi
Esplora Estensioni Temi Plugin	Esplora Estensioni Terni Plugin
Cerca componenti P Visualizza tutti i componenti aggiuntivi	IE Tab X <u>Visualizza tutti i componenti aggiuntivi</u>
Consigliati	IE Tab +
F.B. Furty Cleans up Facebook F.B. Purity hides application spam and other annoying clutter from your facebook homepage, lets you increase the font size, and generally makes facebook a lot less annoying to use. Ulteriori informazioni	E Tab V2 (Enhanced IE Tab)
FoxyProxy Standard Comparison FoxyProxy è uno strumento di gestione avanzata dei proxy che sostituisce compl +	Estensioni Aggiungi a Firefox

Questo plug-in, una volta installato vi permette premendo un pulsante di ricreare in Firefox o Chrome una finestra di Internet Explorer.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

SERIE RJ - TELECAMERE IP SPEED DOME



Pagina: 18

Accesso con NVR ONVIF

Le telecamere IP serie RJ sono telecamere fornite "NAKED" ossia non in grado di registrare in maniera autonoma su SD card o NAS.

Non sono inoltre corredate da programmi di registrazione su PC.



Queste telecamere devono essere collegate a videoregistratori di rete oppure a software di registrazione esterni.

Per fare questo si utilizza lo standard ONVIF, oggi giunto alla versione 2.4, che queste telecamere supportano pienamente.

Per collegare le telecamere a NVR o software ONVIF fare riferimento ai manuali delle apparecchiature di registrazione. Di regola gli NVR riconoscono in automatico i parametri di comunicazione per dialogare con le telecamere.



Pagina: 19

Accesso da web tramite router

Il collegamento alle telecamere "Naked" attraverso Internet di regola non si effettua chiamando direttamente le singole telecamere ma effettuando il collegamento all'NVR.

Per questo tipo di collegamento occorre fare riferimento al manuale del NVR.

E' tuttavia anche possibile collegarsi da web direttamente alla telecamere con il browser Internet Explorer. Per fare questo è necessario operare una configurazione all'interno del router seguendo le indicazioni in questo capitolo dove spieghiamo la mappatura delle porte di comunicazione.

ACCESSO WEB CON MAPPATURA PORTE DEL ROUTER

Un impianto di telecamere IP è spesso posto all'interno di una rete LAN collegata a Internet tramite un router come nel seguente schema



Se utilizziamo per la visione delle telecamere un PC interno alla rete, gli indirizzi delle telecamere (in genere del tipo 192.168.XXX.XXX) sono direttamente raggiungibili. Se invece desideriamo stabilire la connessione attraverso Internet utilizzando un PC posto in altra sede, gli indirizzi interni della rete non saranno più raggiungibili direttamente, in quanto l'unico indirizzo IP visibile



Pagina: 20

dal web sarà quello che il nostro router avrà dal suo lato WAN ossia verso il mondo esterno di Internet.

Questo indirizzo è assegnato dal provider (ISP). E' consigliabile ottenere dal provider un indirizzo fisso ad ogni connessione. Se non vi è la possibilità è necessario ricorrere a servizi DDNS (vedi manuale di configurazione).

Non è tuttavia sufficiente digitare nel browser l'indirizzo IP del router lato wan per potersi collegare alle telecamere. Il router infatti funge da filtro e lascia cadere ogni chiamata esterna a cui non sia prima corrisposta una chiamata dall'interno della rete. Per potersi collegare alle telecamere è perciò necessario inserire all'interno del router delle istruzioni di direzionamento porte che a seconda dei costruttori dei router vengono denominate NAT, PORT FORWARDING, PORT MAPPING etc.

In pratica occorre accedere alla configurazione del router e inserire le istruzioni in modo che questo diriga le chiamate in arrivo dall'esterno, verso l'indirizzo IP interno delle telecamere. Ovviamente il direzionamento si effettua solo per le porte di comunicazione che vengono utilizzate dalle telecamere e che verranno dettagliate qui di seguito.

Le porte di comunicazione utilizzate dalle telecamere MINI PTZ serie RJ sono le seguenti:

- PORTA HTTP: Di default 80. Le telecamere utilizzano questa porta per dialogare con i browser come IE. I browser come Internet Explorer utilizzano di fabbrica la porta 80 per la comunicazione. Se ad esempio digitiamo nella barra indirizzi del browser: http://212.12.34.201 verrà chiamato l'indirizzo IP 212.12.34.201 sulla porta 80.
 Se nella configurazione della telecamera si imposta una porta HTTP diversa (ad es. 81, 82 etc.) occorrerà precisare nel browser quale porta utilizzare per la chiamata indicandola dopo l'indirizzo con ":" come separazione. Se ad es. digitiamo http://212.12.34.201:81 verrà chiamato l'indirizzo IP 212.12.34.201 sulla porta 81.
- PORTA RTSP: Di default 554. E' utilizzata dalla telecamera per l'invio del video client RTSP come VLC, Real Player etc..

Se dietro al router risiedono più di una telecamera e si desidera poterle raggiungere singolarmente dall'esterno occorre assegnare ad ognuna di esse una porta http diversa. Ad esempio porte 80,81,82 etc.

Nelle impostazioni NAT del router si dovrà direzionare ogni porta verso l'indirizzo interno della propria telecamera.

Si noti che molti router richiedono che ad ogni direzionamento NAT venga anche abbinata una regola nella sezione firewall che determini l'apertura della porta interessata. Consultare il manuale del proprio router per maggiori dettagli su come programmare la mappatura delle porte



Pagina: 21

Controlli LIVE/CONFIG/LOG

Nelle pagine precedenti abbiamo spiegato come accedere alle telecamere con il PC utilizzando il browser Internet Explorer

Se non avete mai eseguito prima d'ora l'accesso con il browser alla vostra telecamera conviene riprendere il manuale più sopra e seguire le istruzioni per collegarsi con successo.

In questa sezione del manuale partiamo dalla finestra di controllo che appare dopo il login



Ý 🖸 🌬 💷

Net Surveillance System



Pagina: 22

VISIONE LIVE E CONFIGURAZIONE

La finestra di interfaccia di Internet Explorer si divide in diverse schede che si possono scegliere con le linguette in alto.

Live View	Configuration	Log	Playback
	Sonigaration	2	· ···· · ····

CONFIGURATION - Configurazione della telecamera

LOG – Memoria eventi

PLAYBACK – Non disponibile



Pagina: 23

Controlli LIVE VIEW

Nella finestra LIVE VIEW vi sono tutti i controlli sulla visione live della telecamera

MAIN STREAM / SUB STREAM



In alto a sinistra si trovano due pulsanti che servono per scegliere quale streaming video si desidera ricevere dalla telecamera. La telecamera è in grado di gestire 2 streaming video. <u>Main stream</u> – E' lo stream video principale usato di norma in connessione su rete interna <u>Sub stream</u> – E' uno streaming video più leggero da usare con scarsa banda a disposizione, ad esempio via internet

Le caratteristiche di questi stream si definiscono nella configurazione come vedremo più avanti. In questa finestra si sceglie quale utilizzare per la connessione in corso. Di regola conviene scegliere il main stream su rete locale e il sub stream se il collegamento avviene via Internet

CONTROLLO FINESTRA

4:3 16:9 X1

Questi pulsanti, in alto a destra nella finestra live controllano le dimensioni dell'immagine a schermo

AUTO – La dimensione della finestra live viene definita automaticamente.

4:3 – La finestra live viene dimensionata per uno schermo 4:3

16:9 – La finestra live viene dimensionata per uno schermo 16:9, il formato oggi più comune nelle TV/monitor HD

X1 – La finestra live viene riprodotta con le sue dimensioni reali 1:1

PIENO SCHERMO – Per vedere l'immagine a pieno schermo, senza il frame di controllo, fare doppio click sull'immagine.

Pagina: 24



CONTROLLO PTZ

Le telecamere Mini PTZ serie RJ sono telecamere brandeggiabili. Per aprire il pannello di comando degli spostamenti premere in alto a destra il pulsante PTZ

٣		4
•	U	•
*	T	4
	-0-	+
*		#
Ø		٦
0		0
• •	0.	₩¥
Preset	1 🤘	1 10
Preset	2	
Preset	3	
Preset	4	
Preset	5	
Preset	6	
Preset	. 7	
Preset	8	
Preset	9	
Preset	10	
Preset	11	
Preset	12	
Preset	13	
Preset	14	
Preset	15	
Dracat	14	

Di questo parametri, lo zoom è sempre comandabile mentre IRIS e FOCUS possono non essere attivi se le impostazioni della telecamera prevedono la funzionalità automatica.

MOVIMENTI AUTOMATICI

Le telecamere mini PTZ serie RJ possono eseguire movimenti automatici.

Per evitare incomprensioni nella lettura di questa parte del manuale innanzitutto occorre chiarire che per queste telecamere esistono 4 tipologie di movimenti automatici:



Pagina: 25

- PRESET I preposizionamenti sono posizioni predefinite della telecamera caratterizzati da un preciso valore di coordinate X/Y, zoom e fuoco. Si possono richiamare facilmente all'occorrenza.
- AUTOSCAN Si intende il movimento continuo di rotazione orizzontale della telecamera (scansione panoramica)
- PATROL Anche detto comunemente CRUISE o TOUR. Si intende il movimento automatico della telecamera fra diversi preset con un tempo di permanenza su ognuno di essi programmabile
- PATTERN Si tratta di una sequenza di movimenti personalizzata dall'utente che viene registrata e riprodotta a piacere

CONTROLLO PRESET

Le telecamere possono memorizzare delle posizioni predefinite dette PRESET



I preset sono posizioni predefinite della telecamera caratterizzati da un preciso valore di coordinate X/Y, zoom e fuoco. Si possono richiamare facilmente all'occorrenza. Si possono definire fino a 256 preset. Per definire un preset come prima cosa occorre posizionare la telecamera nella posizione voluta usando i controlli in alto che sono stati spiegati nel paragrafo



Pagina: 26

precedente.

Poi scegliere nella cartella PRESET i preset che si desidera impostare e cliccare l'icona SET

*	9	0	9	Set
P	rese	t 1	T	1. 10
P	rese	t 2		U
P	rese	t 3		

Per richiamare il preset selezionare il numero del preset e cliccare l'icona CALL.



Per eliminare un preset selezionare il Preset e premere l'icona CLEAR.



CONTROLLO PATROL (TOUR/CRUISE))

Le telecamere possono eseguire dei Patrol e spostarsi fra diversi preset in sequenza. Le telecamere possono gestire fino a 8 sequenze Patrol. Ogni sequenza può contenere fino a 32 preset.



Pagina: 27

↓ ↓ ↓ </th <th>P</th> <th>-</th> <th>4</th>	P	-	4
	•	U	•
# ## Image: Constraint of the state of			4
# # Image: Constraint of the state of		-0-	
□ □ ○ ○ ● ● ● 1 Preset1 2 ● 2 Preset2 2	+		#
Q Q ♥ Q Path 1 Path 1 V I Preset1 Q Preset2	Ċ,		ē
Path 1 Preset1 2 2 Preset2 2	0		0
Path 1 V I I I C V 1 Preset1 2 2 Preset2 2 0		0 0	юн
1 Preset1 2 2 Preset2 2 C	Path 1	~	
● 2 Preset2 2	1	Preset	t1 2
0			
	© 2	Prese	t2 2

Per impostare una sequenza scegliere la seconda scheda PATROL e scegliere il PATH 1..8 da impostare. Premere il simbolo + per aggiungere alla sequenza il primo preset

	Patrol
Preset	Preset1 V
Duratior	2
Speed	100
OK	Cancel

E' possibile definire il preset, il tempo di permanenza in secondi (DURATION) e la velocità di spostamento nel raggiungerlo da 1 a 100 (Minima - Massima). Premere OK per salvare il primo preset e procedere in modo analogo per tutti i preset che comporranno la sequenza Patrol. Una volta definita tutta la sequenza occorre premere SAVE per salvare



Pagina: 28

Path	1	~			
	1	Pre	eset	1	2
0	2	Pre	eset2	2	2
0					

Per avviare e arrestare la sequenza programmata premere i tasti START STOP



Per eliminare la programmazione premere DELETE

CONTROLLO PATTERN

Le telecamere possono memorizzare delle sequenza di movimenti personalizzate (Pattern) ed eseguirle poi in modo automatico. Ogni sequenza può contenere fino a 500 istruzioni in un tempo massimo di 600 secondi.

Per memorizzare una sequenza Pattern aprire la terza scheda e premere START RECORDING



Eseguire tutti movimenti che si desiderano con la telecamera. Al termine premere STOP RECORDING



Pagina: 29

٠	00	Stop recording
ern	1 D 🖸	
ern	2	U
ern	3	
ern	4	

Per avviare al bisogno la sequenza registrata agire sui pulsante START e STOP come visto in precedenza per le sequenza PATROL. Per eliminare cliccare DELETE

CONTROLLO IR

Le telecamere possiedono degli illuminatori a infrarossi integrati. E' possibile impostarne il funzionamento nella scheda seguente

6 6	(*	•	1××1	
IR Nea	r		10	V
IR Far			10	V
Sensiti	vity		4	V
Mode		Aut	0	V
	S	ave		

IR NEAR – Imposta la potenza dei LED quando lo zoom è al massimo

IR FAR - imposta la potenza dei LED quando lo zoom è al minimo

SENSITIVITY – Definisce la soglia di accensione dei LED. Più basso si imposta questo valore e più dovrà essere buio l'ambiente per determinare l'accensione dell'illuminatore IR.

MODE – Definisce se si desidera l'accensione automatica dei LED IR (AUTO) oppure se si preferisce che siano sempre accesi (ON) o sempre spenti (OFF)

CONTROLLO AUTO SCAN

Le telecamere possono oscillare orizzontalmente in modo continuo fra 2 punti di finecorsa. Questa funzione è detta AUTO SCAN



Pagina: 30

 ↓ ↓	▲ U ► ▲ V ▲ 	↓ ↓ ↓ </th <th>↓ ↓ ↓<!--</th--><th>Ŧ</th><th></th><th>4</th></th>	↓ ↓ ↓ </th <th>Ŧ</th> <th></th> <th>4</th>	Ŧ		4
▲ ▼ ▲ + ## © © © © • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	▲ ▼ ▲ + ## © © © © © © © © © © © © © ©	▲ ▼ ▲ ↓ ## □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	▲ ▼ ▲ + ## © © © ● ₩ Auto Scan1 ▼ Speed 50 ‡ ✓ © © © ♥ ₩	•	U	•
∔ # □ □ Q Q	↑ # ↑ # □ □ ○ ○ ♥ ● ▲uto Scan1 ∨ Speed 50 ● ●	+ + + + - - + + - - - - + + + + + + - - • - • + • </th <th>+ # □ □ ○ ○ ● ● Auto Scan1 ✓ Speed 50 • ● ● ● ● ● ●</th> <th></th> <th></th> <th>4</th>	+ # □ □ ○ ○ ● ● Auto Scan1 ✓ Speed 50 • ● ● ● ● ● ●			4
∔ # □ □ Q O • Auto Scan1 ✓ Speed 50 Image: Comparison of the second secon	∔ # □ □ ○ ○ ◆ ○ ● Auto Scan1 ✓ Speed 50 ; ● ● ● ●	∔ # □ □ Q Q Q	∔ ## □ □ • • • • Auto Scan1 ✓ Speed 50 • •		0	
□ □ • • Auto Scan1 ✓ Speed 50 ; / • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Auto Scan1 V Speed 50 ; >	Auto Scan1 V Speed 50 V	Auto Scan1 V Speed 50 V	+		柵
Auto Scan1 V Speed 50 : /	Auto Scan1 V Speed 50 ? /	Auto Scan1 V Speed 50 V	Image: Constraint of the second s	Ø		đ
 ♥ ♥ ↑ ♥ ₩₩ Auto Scan1 ✓ Speed 50 ♀ ▶ ● ▶ ● ▶ ● ♥ ● <	 ♥ ♥ ↑ ♥ ₩₩ Auto Scan1 ✓ Speed 50 ♀ Ø ♥ ♥ ♥ Ø ♥ Ø ♥ ♥ Ø ♥<	 ♥ ♥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Auto Scan1 Speed 50 Image: Comparison of the system of the s	0		0
Auto Scan1 V Speed 50 . V	Auto Scan1 V Speed 50 0	Auto Scan1 V Speed 50 0 2 2	Auto Scan1 V Speed 50 ; V		0.0	жн

Prima di usare l'auto scan bisogna impostare i finecorsa destro e sinistro Posizionare la telecamera in corrispondenza del finecorsa sinistro e premere SET LEFT MARGIN



Poi muovere la telecamera in senso orizzontale per portarsi sul finecorsa destro e premere SET RIGHT MARGIN



Pagina: 31



Per avviare la scansione e arrestarla agire sui pulsante START e STOP come visto in precedenza per le sequenza PATROL. Per eliminare cliccare DELETE.

CONTROLLO 3D

Oltre a muovere le telecamere con i pulsanti di comando e con i movimenti automatici esiste un ulteriore metodo di controllo: il posizionamento 3D

Per attivare questa modalità premere il pulsante 3D in basso a destra



Nella modalità 3D è possibile tracciare sullo schermo un rettangolo trascinando il mouse e tenendo premuto il tasto sinistro, definendo in tal modo l'area da inquadrare. La telecamera si muoverà automaticamente per zoomare al meglio il dettaglio definito col mouse.

ALTRI CONTROLLI LIVE

In basso sotto l'immagine live vi sono alcuni ulteriori controlli

40 **-----**



ALTOPARLANTE E MICROFONO - Non attivo su questi modelli non dotati di audio

SCATTO FOTO – Permette di scattare una foto JPG e salvarla sul PC locale

REGISTRAZIONE - Pemette di registrare sul PC locale

Le cartelle di archiviazione si definiscono in configurazione



Pagina: 32

CONFIGURAZIONE

Nella finestra CONFIGURATION si impostano le opzioni di funzionamento della telecamera

Live View	Configuration	Log	Playback

LOCAL CONFIGURATION

Parameter Connguration	Local Configuration				
Local Configuration	*				
System	Dlay Daramotor				
 Network 	Play Parameter	Oupp	() TOP		
Audio/Video	Protocol Type	OUDP	© TCP	~	~
© Image	Live View Performance	O Shortest Dela	ay 🔍 Real Time	OBalanced	OFluency
Safety	Display Code Rate	○ Display	Hide		
O Event	Audio Noise Reduction	Open	○ Close		
Storage					
	Record File Settings				
	Record File Size	€ 256M	○512M	○1G	
	Save record files to	D:\			Brows
	Save downloaded files t	0 D:\			Brows
	Picture and Clip Settin	gs			
	Save snapshots in live v	view to D:\			Brows
	Save snapshots when p	layback to D:\			Brows
					Restore Default Sa

In questa sezione vi sono le impostazioni relative al client locale su cui si sta lavorando **PROTOCOL** – Definisce il protocollo utilizzato per la comunicazione di rete (default: TCP)

LIVE VIEW PERFORMANCE – Definisce la gestione della compressione video. Se la banda a disposizione è modesta conviene impostare il parametro su FLUENCY o BALANCED, mentre con più disponibilità di banda, ad esempio su rete locale, si può anche impostare SHORTEST DELAY o REAL TIME (default)

DISPLAY CODE RATE – Scegliere DISPLAY se si vuole mostrare in sovrimpressione i dati dello streaming video (banda/frame rate)

AUDIO NOISE REDUCTION – Non supportato da questi modelli



Pagina: 33

RECORD FILE SETTING – In questa sezione si stabilisce la dimensione dei file video che si possono salvare registrando le immagini live. E' anche possibile definire la cartella di archiviazione (SAVE RECORD FILES TO). SAVE DOWNLOADED FILES non supportato da questi modelli

PICTURE AND CLIP SETTING – E' possibile definire in quale cartella salvare le foto scattate con il browser nella visione live (SAVE SNAPSHOT IN LIVE VIEW). SAVE SNAPSHOT WHEN PLAYBACK non supportato da questi modelli.

RESTORE DEFAULT – Ripristina impostazioni di fabbrica

SYSTEM

La pagina SYSTEM include alcune cartelle di carattere generale

SYSTEM DEVICE INFORMATION

La pagina SYSTEM alla cartella DEVICE INFORMATION, mostra tutte le informazioni sullo stato della telecamera. Si tratta di una pagina informativa non modificabile.

Decal Configuration	Device Information	Time Settings	Maintenance		
 System 	Basic Information	ı			
 Network 	Device Name		RJ-SD10IF	λ ×	
o Audio/Video	Model				
Image	Serial No.		10222E55	EE0CD63159	
◎ Safety	Program Version		V1.0.2 Bui		
 Event 	Oradaal Vas		VI.U.2 DU		
 Storage 			MINIPIZ_V	1.0.2_Dulld201505121348	
	Web Page Version	1	1.1.1 Build	1 20150704	
	Plugin Version		1.0.2.38		
	Number of Channe	els	1		
	Disk Quantity		0		
	Number of Alarm I	nput	0		
	Number of Alarm Output		0		
	CPU		35%		
	Memory		110/132		
					Sa

SYSTEM/TIME SETTING



Pagina: 34

Parameter Configuration	Device Information	Time Settings	Maintenance		
O Local Configuration	Time Zono	[inter			
 System 	Time Zone	(GM1-	+01:00) Amsterd	am, Berlin, Rome, Paris 🗸	
 Network 					
Audio/Video	Time Sync.				
Image	O NTP				
Safety	Server Address	time.w	indows.com		
 Event 	NTP Port	123			
 Storage 	Internel	60		Minute	
	Manual Time S Device Time Set Time	ync. 2015-1 2015-1	1-21 08:10:28 1-21 09:09:45	Sync. with computer	
					2

TIME ZONE – Selezionare il fuso orario di riferimento. Per l'Italia GMT+1.

NTP – Qui è' possibile fare in modo che la telecamera sincronizzi automaticamente l'ora e la data via internet con un server NTP (Network Time Protocol). Indicare l'indirizzo del server, la porta e la cadenza di ogni sincronizzazione. Premere TEST per verificare il collegamento.

MANUAL TIME – Per impostare manualmente la data e l'ora della telecamera

DEVICE TIME – La data e l'ora correnti impostati nella telecamera.

SET TIME – Inserire manualmente la data e l'ora da salvare

SYNC WITH PC – Qui è possibile scegliere se sincronizzare l'ora della telecamera con l'ora del PC su cui si sta operando.

SYSTEM/MAINTANANCE



Pagina: 35

Parameter Configuration		
	Device Information Time Settings Maintenance	
Local Configuration		
© System	Reboot	
O Network	Reboot Reboot the device.	
Audio/Video		
Image	Mobile Monitor	
Safety	■ 💭 🛛 Close 🗸 Save	
 Event 		
 Storage 	Elisia Elisia	
	Default	
	Restore Reset all the parameters, except the IP parameters and user information, to the default settings.	
	Default Restore all parameters to default settings.	
	Import Config. File	
	Config File	
	Coming rise Import	
	Status	
	Export	
	Export	
	Upgrade	
	Firmware Browse Upgrade	
	Status	
	Status	

REBOOT – Riavvia la telecamera

MOBILE MONITOR - Non attivo su questi modelli

FIRMWARE UPGRADE – E' possibile effettuare l'aggiornamento del firmware, solamente se richiesto dall'ufficio tecnico DSE

RESTORE – Ripristina i parametri di fabbrica della telecamera ad eccezione delle impostazioni IP e password di accesso che vengono confermati

DEFAULT – Ripristina tutti i parametri di fabbrica della telecamera

IMPORT – Permette di importare una configurazione precedentemente salvata

UPGRADE – Permette di aggiornare il firmware della telecamera



Pagina: 36

NETWORK

La pagina network include i dati di rete della telecamera racchiusi in diverse cartelle

NETWORK/TCP-IP

La pagina NETWORK TCP/IP include i dati di rete della telecamera

Parameter Configuration Local Configuration System Network Audio/Via Network Audio/Via Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network Network </th <th>Live View</th> <th>Configura</th> <th>tion</th> <th></th> <th>Log</th> <th></th> <th></th> <th>Playba</th> <th>ick</th> <th></th> <th>*</th>	Live View	Configura	tion		Log			Playba	ick		*
● Local Configuration Network ● Network Physical Address ● Audio/Vise DHCP ● Image IPv4 Address ● Safety IPv4 Address ● Event IPv4 Subnet Mask ● Storage IPv4 Default Gateway IPv6 Mode Manual IPv6 Subnet Mask IPv6 Address IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 Dots Server IPv6 Difficult Gateway	Parameter Configuration	TCP/IP	Port	DDNS	PPP0E	FTP	UPnP™	Email	Port Mapping	WIFI	
System Network AudioVise AudioVise AudioVise Image DHCP IPv4 Address IPv4 Subnet Mask 255.255.0 IPv4 Default Gateway IPv6 Mode Manual IPv6 Address IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway	O Local Configuration							1			
Network Audio/Vice Image DHCP IPv4 Address IPv4 Address IPv4 Subnet Mask 255.255.255.0 IPv4 Default Gateway IPv6 Mode Manual IPv6 Subnet Mask IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 DNS Server	 System 	Net Se	ettings								
Audior/Nava □ DHCP Image IPv4 Address 192.168.2.99 Safety IPv4 Subnet Mask 255.255.0 Event IPv4 Default Gateway 192.168.2.1 IPv4 DNS Server 192.168.0.1 IPv6 Mode Manual IPv6 Subnet Mask IPv6 Subnet Mask IPv6 Default Gateway IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6	Network	Physic	al Addres	s	58:04:C	B:10:22:2	2F				
 Image Image IPv4 Address I92.168.2.99 IPv4 Subnet Mask 255.255.0 IPv4 Default Gateway I92.168.2.1 IPv6 Node IPv6 Mode IPv6 Address IPv6 Address IPv6 Subnet Mask IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway 	⊘ Audio/VisSo		HCP								
 Safety Event Storage IPv4 Subnet Mask 255.255.255.0 IPv4 Default Gateway I92.168.0.1 IPv6 Mode Manual< IPv6 Address IPv6 Subnet Mask IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 DNS Server 	Image	IPv4 A	ddress		192,168	2.99		1			
• Event IPv4 Default Gateway 192.168.2.1 IPv4 DNS Server 192.168.0.1 IPv6 Mode Manual IPv6 Subnet Mask IPv6 Subnet Mask IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway IPv6 DNS Server IPv6 Default Gateway	Safety	IPv4 S	ubnet Ma	ck	255 255	255.0					
Storage IPv4 Default Gateway IPv6 Mode IPv6 Address IPv6 Subnet Mask IPv6 Default Gateway IPv6 Default Gateway	 Event 	10.40		ы.	400.400	2.2.5.0					
IPv4 DNS Server 192.168.0.1 IPv6 Mode Manual IPv6 Address IPv6 Subnet Mask IPv6 Default Gateway IPv6 DNS Server	Storage	IPV4 L	etault Gal	teway	192.168	.2.1					
IPv6 Mode Manual IPv6 Address IPv6 Subnet Mask IPv6 Default Gateway IPv6 DNS Server		IPv4 D	NS Serve	e r	192.168	.0.1					
IPv6 Address IPv6 Subnet Mask IPv6 Default Gateway IPv6 DNS Server		IPv6 N	lode		Manual			~			
IPv6 Subnet Mask IPv6 Default Gateway IPv6 DNS Server		IPv6 A	ddress		11						
IPv6 Default Gateway IPv6 DNS Server		IPv6 S	Subnet Ma	sk							
IPv6 DNS Server		IPv6 D	efault Gat	teway	[
		IPv6 D	NS Serve	r							
9											Sa

DHCP: Le telecamere supportano sia l'assegnazione manuale dell'indirizzo IP sia l'assegnazione automatica da parte di un server DHCP in rete. Quest'ultima in genere non viene utilizzata perché potrebbe causare il cambio nel tempo dell'indirizzo della telecamera.

La modalità DHCP può essere di aiuto se siete incerti sulla configurazione di rete da assegnare alla telecamera. Potete avviare la telecamera in modalità DHCP, in modo che prenda automaticamente i parametri corretti, poi escludere il DHCP e ricopiare i parametri nella configurazione statica.

IP/SUBNET MASK/DEFAULT GATEWAY: Sono I classici parametri che permettono alla periferica di dialogare con la propria rete. Normalmente questi parametri vengono assegnati durante l'installazione con il software di ricerca come illustrato nella sezione di installazione.

DNS – E' l'indirizzo del server DNS che consente alla telecamera di interpretare gli indirizzi dei siti web. Viene assegnato dal provider Internet (ISP) alla vostra rete.

La telecamera è predisposta per poter utilizzare anche TCP/IP versione 6



Pagina: 37

NETWORK/PORT

La pagina NETWORK PORT contiene le porte di comunicazione usate dalla telecamera

Parameter Configuration TCP/IP Pot DDNS PPPoE FTP UPnP [™] Email Pot Mapping WIFI System System Network Audio/Video Image Safely Storage Stor	Parameter Configuration TCP/IP Port DDNS PPPoE FTP UPnP [™] Email Port Mapping WIFI System Network Audio/Video Image Safety Event Storage Storage Storage Restrict and the storage Storage S	Live View	Configurat	ion		Log		<u> (</u>	Playba	ick		*
Local Configuration HTTP Port 80 Network RTSP Port 554 Audio/Video HTTPS Port 443 Image Safety Event Storage Storage Safety	Local Configuration HTTP Port 80 Network RTSP Port 554 Audio/Video HTTPS Port 443 Image Safety Safety Event Storage Safety	Parameter Configuration	TCP/IP	Port	DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email	Port Mapping	WIFI	
System HTTP Port 80 Network RTSP Port 554 Audio/Video HTTPS Port 443 Image Safety Event Storage Storage	• System HTTP Port 80 • Network RTSP Port 554 • Audio/Video HTTPS Port 443 • Image Safety Safety • Event Storage Same Storage	O Local Configuration										
Network RTSP Port 554 Audio/Video HTTPS Port 443 Image Safety Safety Storage Storage Safety	Network RTSP Port 554 Audio/Video HTTPS Port 443 Image Safety Event Storage Storage	 System 	HTTP	Port		80						
Audio/Video Image Safety Event Storage	Audio/Video HTTPS Port 443 Image Safety Event Storage	Network	RTSP I	Port		554						
Image	Image	Audio/Video	HTTPS	Port		443						
Safety Event Safety Sa	Safety Event Storage	◎ Image										
 Event Storage 	 Event Storage 	Safety										S
Storage	Storage	 Event 										
		 Storage 										

HTTP – La porta usata per comunicare con i browser

RTSP – Las porta usate per lo streaming video RTSP

HTTPS – La porta usata con protocollo di sicurezza https

NETWORK/DDNS

La pagina permette di impostare un server DDNS se non si dispone di IP statico



Pagina: 38

Parameter Configuration TCP/IP Pot DDNS PPPoE FTP UPnP™ Email Pot Mapping WIFi System System Enable DDNS DDNS Type Topip ✓ Server Address Www.noip.org Domain test Port Storage Password exee Password Confirm exee Topic Y Server Address Storage 	Live View	Configura	tion	<u>\</u>	Log		<u> </u>	Playba	ack			*
Local Configuration System Audio/Video Image Domain test Domain test Domain test Domain test Domain test Port 80 User Name test Password ore - Password Confirm ••••	Parameter Configuration	TCP/IP	Port	DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email	Port Mapping	WIFI	1	
System Network Audio/Video Image Safely Event Storage Port Bo Password Password Confirm	O Local Configuration			1							100 A	
NetworkAudio/VideoImageImageSafetyEventStoragePasswordPassword Confirm	System	E	nable DD	NS								
Audio/VideoImageSafetyEventStorageStoragePassword ConfirmImage </td <td>Network</td> <td>DDNS</td> <td>6 Туре</td> <td></td> <td>noip 🗸</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Network	DDNS	6 Туре		noip 🗸							
Image Domain test Safety Port 80 Storage test Password Password Confirm •••••	Audio/Video	Serve	r Addres	5	www.no	ip.org						
Safety Port 80 Storage User Name test Password •••••	© Image	Doma	in		test	4 17						
• Event User Name test • Storage ••••	Safety	Dort			00							
Storage User Name test Password •••• Password Confirm ••••	O Event	FOIL			00							
Password Confirm ••••	 Storage 	User	Name		test							
Password Confirm		Passv	word		••••							
		Passv	word Con	firm								

ENABLE DDNS – Nelle telecamere Naked è estremamente raro che si acceda alla telecamera direttamente, senza passare dall' NVR. Se per applicazioni particolari è necessario accedere attraverso internet direttamente alla telecamera è sicuramente consigliabile disporre di un indirizzo IP fisso in modo che si conosca sempre con esattezza l'indirizzo a cui collegarsi. Qualora non fosse possibile ottenerlo dal proprio provider, tutte le telecamere della gamma supportano i servizi DDNS (Oray e NoIP) che permettono di monitorare continuamente l'indirizzo IP dell'apparecchiatura. Questi servizi, anche disponibili gratuitamente, forniscono all'utente un nome di dominio da digitare nel browser. Il provider DDNS ridirige la comunicazione verso l'indirizzo IP che la telecamera ha in quel momento.

Le telecamere Serie RJ supportano i più diffusi servizi DDNS e sono in grado di inviare al provider DDNS con cadenza periodica l'indirizzo IP internet a loro assegnato.

E' possibile impostare l'indirizzo del provider, il nome del dominio che vi è stato assegnato, la porta di comunicazione e i dati per l'autenticazione.

NETWORK/PPPOE



Pagina: 39

	Configurat	ion	Log			Playba	ack			•
Parameter Configuration	TCP/IP	Port DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email	Port Mapping	WIFI		
O Local Configuration										
System	🗌 En	able PPPoE								
Network	Dynam	ic IP								
Audio/Video	User N	ame	test							
© Image	Passw	ord				-				
Safety	Passing	ard Canfirm								
 Event 	Passwi	ora Comirm	0000							
 Storage 									ſ	0

PPPOE è un protocollo che permette alla telecamera di accedere a internet se collegata ad un modem ADSL che richiede le credenziali di accesso

NETWORK/PPPOE

La pagina permette di effettuare il log in con un modem ADSL



Pagina: 40

Parameter Configuration ● Local Configuration ● System ● Network ● Audio/Video ● Image ● Safety ● Storage Parent Directory Use Device Name Child Directory Use Camera Name		Configuration Log Playback	4
 Local Configuration System Network Audio/Video Image Safety Event Storage Stor	ter Configuration	TCP/IP Port DDNS PPPoE FTP UPnP™ Email Port Mapping WIFI	
System Server Address 192.168.2.200 Network Port 21 Audio/Video System Sy Image Sy Password Safety Password Confirm •• Directory Structure Save in the root directory. Network Parent Directory Use Device Name Network Child Directory Use Camera Name Network	al Configuration		
Network 21 Audio/Video User Name sy Image password ••• Safety • • Event Directory Structure Save in the root directory. Directory Use Device Name • Child Directory Use Camera Name •	stem	Server Address 192.168.2.200	
Audio/Video User Name Sy Image Password •• Safety • Password Confirm Event Directory Structure Save in the root directory. Storage Parent Directory Use Device Name Child Directory Use Camera Name	twork	Port 21	
Image Password Safety Password Confirm Event Directory Structure Save in the root directory. Directory Structure Use Device Name Child Directory Use Camera Name Child Directory Use Camera Name	dio/Video	User Name sy Anonymous	
Safety Factorial Event Directory Structure Storage Parent Directory Use Device Name Child Directory Use Camera Name Name	age	Password	
• Event Directory Structure Save in the root directory. • Storage Parent Directory Use Device Name • Child Directory Use Camera Name	iety	Password Confirm	
Storage Directory Structure Save in the root directory. Parent Directory Use Device Name Child Directory Use Camera Name	ent		
Parent Directory Use Device Name Child Directory Use Camera Name	rage	Directory Structure Save in the root directory.	
Child Directory Use Camera Name		Parent Directory Use Device Name	
		Child Directory Use Camera Name 🗸	

FTP - Le telecamere possono caricare immagini su un sito internet attraverso il protocollo FTP nel momento in cui si verifica un evento di allarme. E' possibile indicare l'indirizzo del server FTP, la porta utilizzata, le credenziali di accesso e la cartella di salvataggio dei files.

NETWORK/UPNP



Pagina: 41

	12										
Parameter Configuration	TCP/IP	Port	DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email	Port Mappin	g WIFI]	
O Local Configuration							d.		111		
System	E	nable UPr	۱P								
Network	Friend	lly Name		IPNC-10	222F55E	F0CD6315	9				
Audio/Video				- 22							
Image											Sa
Safety											
Sevent											
 Storage 											

UPNP – E' un protocollo che permette alla telecamera di direzionare le porte del router per permettere l'accesso da web. Occorre abilitare la funzione UPNP nella telecamera e nel router. Le porte da mappare vanno precisate nella finestra PORT MAPPING. Abilitare la funzione UPNP è anche utile per consentire di visualizzare la telecamera da PC come una risorsa di rete.

NETWORK/E-MAIL



Pagina: 42

Parameter Configuration	TCP/IP P	ort DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email	Port Mapping	WIFI	
Local Configuration					1	Ш.		.H	
 System 	Sender								
Network	Sender		test						
Audio/Video	Sender Ad	ldress	test@qq	l.com					
Image	SMTP Ser	ver	smtp.qq	.com					
 Safety 	SMTP Por	t	25						
 Event 	□ Start :	391	(Lerte)						
 Storage 		ntication							
	V Aurie	nucauon							
	User Nam	e	test						
	Password		••••						
	Password	Confirm	••••						
	Receiver								
	Receiver () Name	test						
	Receiver (Address	test@qq	.com					
	Receiver 1	Name							
	Receiver 1	Address	1						
	Receiver 2	2 Name	<u> </u>						
	Receiver 2	Address	1						
	Receiver 3	Name	-						
	Dessives	Addeses							
	Receiver	Address	-						
	, P.								2
									38

EMAIL - Le telecamere possono inviare EMAIL di allarme. E' possibile indicare il nome e l'indirizzo email da usare come mittente (SENDER), l'indirizzo del server di posta SMTP, e la porta da usare. E' possibile abilitare l'autenticazione SSL se il server SMTP la richiede.l'indirizzo mittente da usare e 2 destinatari (TO/CC). E anche possibile abilitare l'autenticazione con password se il server la richiede. Nella sezione RECIEVER si possono inserire fino a 3 destinatari con nome e indirizzo email.

NETWORK/PORT MAPPING



Pagina: 43

Parameter Configuration ICP/IP Pot DDNS PPPoE FTP UPnP [™] Email Pot Mapping WIFI System Network Audio/Video Image Image Safety Event Storage ITTP 80 Itemation Itematio	Parameter Configuration Image Im	Parameter Configuration Image Image Audio/Video Image Audio/Video Image Port Type External Port Image I		2 string and									
Local Configuration System Tenable Port Mapping Port mapping mode Auto Audio/Video Image Safety Safety Event Storage Storage Safety Safety Safety Storage Safety Safety	Local Configuration System Configuration Configu	Local Configuration System Network Audio/Video Port Type External Port HTTP 80 RTSP 554 HTTPS 443 Storage Storage	Parameter Configuration	TCP/IP	Port	DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email	Port Mapping	WIFI	
System Network Audio/Video Image Safety Event Storage	System Enable Port Mapping Network Port mapping mode Audio/Video Port Type Exernal Port Type Stafety Stafety Event Storage	System Image Auto Image Pot mapping mode Auto Audio/Video Image External Pot Image Image <td< td=""><td>O Local Configuration</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	O Local Configuration						1				
Network Port mapping mode Auto Image Audio/Video Port Type External Port Image HTTP 80 Safety External Fort Event HTTPS 443	• Network Port mapping mode Auto • Audio/Video Port Type External Port • Image 80 RTSP 554 • Event HTTPS 443 Saraty	Network Port mapping mode Auto Audio/Video Port Type External Port Image HTTP 80 Safety External FTSP Event HTTPS 443	 System 	E	nable Po	rt Mapping							
• Audio/Video Port Type External Port • Image 80 • Safety 554 • Event HTTPS • Storage Sa	• Audio/Video Port Type External Port • Image 80 • Stafety 554 • Event HTTPS • Storage Same Storage	• Audio/Video • Image • Safety • Event • Storage	Network	Port n	napping r	node	Auto			~			
Image HTTP 80 Image RTSP 554 Image HTTPS 443	Image B Image Stafety Event FTSP Image Storage	Image HTTP 80 Image RTSP 554 Image HTTPS 443 Sa	O Audio/Video	Port T	ype		External	Port					
Safety Event Storage 443 Sa	Safety Event Storage 443	Safety Event • Event HTTPS • Storage 443	◎ Image	HTTP	1007-00 (1)		80						
• Event HTTPS 443 • Storage Sa	• Event 443 • Storage Sa	• Event HTTPS 443 • Storage Sa	Safety	RTSP	R.		554						
© Storage	Storage	© Storage	Event	HTTP	S		443						
Sa	Sa	Sa	Storage										
													Sa
													Sa

PORT MAPPING – Definisce le porte da mappare nel router se si abilita la funzione UPNP.

WIFI – Non disponibile



Pagina: 44

AUDIO VIDEO

La pagina AUDIO VIDEO, con le sue varie tabelle include i parametri di configurazione del modulo telecamere con le consuete voci di regolazione immagine.

AUDIO-VIDEO/VIDEO

Questa pagina contiene le regolazioni dello streaming video della telecamera

Live View	Configuration	Log	Playback	*
Parameter Configuration	Video Audio ROI			
© Lucia Configuration		21	20	
System	Stream Type	Main Stream(Normal)	~	
Network	Video Type	Video Stream	~	
O Audio/Video	Resolution	1920*1080	~	
Image	Bitrate Type	Variable		
Safety	bildic Type			
Sevent	Video Quality	Medium	~	
 Storage 	Frame Rate	10	~	
	Max. Bitrate	4096	Kbps	
	Video Encoding	H.264	~	
	I Frame Interval	50		
				Save

La telecamera gestisce 2 streaming video: MAIN STREAM (stream principale) e SUB STREAM (stream secondario). Dal client collegato è possibile definire quale stream utilizzare.

Di regola si imposta il main stream con parametri di alta qualità e lo si utilizza su rete locale con ampia banda a disposizione, mentre il sub stream si mantiene più leggero per utilizzarlo via internet con banda esigua a disposizione.

STREAM TYPE – Seleziona Main stream o Sub stream

RESOLUTION - La risoluzione del main stream è Full HD 1080P (1920x1080), la risoluzione del sub-stream è D1 704x576.

BIT RATE TYPE - Dà la possibilità di scegliere fra due diversi modalità di gestione della banda occupata: CONSTANT BIT RATE (CBR) e VARIABLE BIT RATE (VBR).

Nella modalità CBR la telecamera mantiene un Bit Rate costante che è possibile impostare nella casella sotto. Nella modalità VBR invece la telecamera modifica il bit rate nelle varie condizioni di



Pagina: 45

funzionamento in modo da mantenere una qualità video costante.

QUALITY – Se si è scelto VBR come tipo di controllo del bit rate qui si può impostare la qualità immagine che si vuole ottenere.

FRAME RATE – E' il numero di fotogrammi al secondo che compongono il flusso video (max. 25). Si consideri che 25 f/sec corrisponde al cosiddetto real-time ossia lo standard televisivo nel quale l'occhio umano non percepisce i singoli fotogrammi ma un'unica sequenza ininterrotta. In genere è possibile ridurre questo parametro fino a 10/12 f/sec senza percepire grosse differenze di fluidità video ed economizzando molta banda.

MAX. BITRATE – Rappresenta la massima banda che la telecamera occuperà con il suo streaming video. Di regola conviene non superare il valore di 3000/4000 Kbps

VIDEO ENCODING – La telecamera utilizza compressione H264

I FRAME INTERVAL – La distanza fra due i-Frame successivi. Si consiglia di non modificare il valore di default (50) se non si conosce il significato.

AUDIO-VIDEO/AUDIO

Questa funzione non è supportata da questi modelli

AUDIO-VIDEO/ROI

Questa funzione non è supportata da questi modelli

IMAGE

La pagina IMAGE, con le sue varie tabelle include i parametri di configurazione del modulo telecamere con le consuete voci di regolazione immagine.

IMAGE/DISPLAY

Questa sezione permette di regolare i parametri del modulo camera per compensare eventuali situazioni di ripresa non ottimali



Pagina: 46

Live View	Configuration		og	Playb	back	*
Parameter Configuration	Display Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask		
O Local Configuration			134 7 KB	10 fps		
 System 	2015-11-21 16 3201			and its its -	• Image Adjustment	
 Network 				4	▼Exposure Settings	
Audio/Video					▼Eocue Sottinge	
Image			1		Tocus setungs	
Safety					▼Backlight Settings	
Ø Event		A A			▼White Balance	
Storage		11.9 800				
					▼Image Enhancement	
					▼Video Adjustment	
					▼ Other	
					Default	

IMAGE ADJUSTMENT – Contiene le Regolazioni di luminosità, contrasto, Saturazione, Toni **EXPOSURE SETTINGS** – Contiene le regolazioni del diaframma elettronico

FOCUS SETTING – Contiene le regolazioni della messa a fuoco. E' possibile abilitare e disabilitare l'autofocus e anche definire una distanza minima di messa a fuoco (fino a 10 cm) se si utilizza la telecamera per riprese di oggetti vicini in visione macro.

BACKLIGHT SETTING – Si può abilitare la funzione di Wide Dynamic Range digitale per compensare situazioni di controluce o dove esistano forti differenze luminose nell'inquadratura. **WHITE BALANCE** – Contiene le regolazioni del bilanciamento del bianco (AUTOMATICO o MANUALE personalizzabile)

IMAGE ENHANCEMENT – Contiene i filtri di riduzione rumore 2D e 3D con livello programmabile **VIDEO ADJUSTMENT** – Imposta la funzione MIRROR ossia il ribaltamento dell'immagine sia destra/sinistra che alto/basso e lo standard video 50 o 60 Hz (PAL/NTSC).

OTHER – Permette di limitare la potenza dello zoom se questo è richiesto dall'applicazione

IMAGE/DISPLAY

Questa sezione definisce le sovrimpressioni



Pagina: 47

Parameter Configuration				100000000000000000000000000000000000000			
Local Configuration	Display Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask	-		
 System 	20613-34 1623-3	8:2¥:23	104.2 NC	is to the	Display Name		
 Network 				1	Display Date		
o Audio/Video					Channel Name	DSE Test	18
Image			6		Timo Format	24 hour time evetore	
 Safety 					Time Format	24-nour une system	
 Event 					Date Format	DD-MM-YYYY(dmy)	~
Storage							
							Save

DI SPLAY NAME – Per mostrare in sovrimpressione il nome della telecamera che si può editare nella casella sottostante CHANNEL NAME

DISPLAY DATE – Per mostrare in sovrimpressione la data e l'ora. Nelle caselle sottostanti è possibile indicare il formato da utilizzare.

IMAGE/TEXT OVERLAY

Questa sezione permette di mostrare in sovrimpressione un testo a piacere



Pagina: 48

Live View	Configuration	V 6	og	Playba	ick	*
Parameter Configuration	Display Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask		
O Local Configuration	Derivision		185.8 KE	3/s 11 fps		
System	2013-11-11 10-00-2				Enable character overlay	
Network					Descrizione	
Audio/Video						
Image			1			
Safety						
O Event		B. AR				
Storage						
						Save

IMAGE/PRIVACY MASK

Questa sezione permette di mascherare aree dell'immagine per tutelare la privacy.

La funzione è utilizzabile anche se la telecamera viene comandata in movimenti e zoom in quanto la maschera si sposta elettronicamente per coprire l'area sensibile.



Pagina: 49

Live View	Configuration	L	og	Playba	ack		+
Parameter Configuration	Display Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask			
O Local Configuration	lescrizio e		131.8 K	1/s 9 fps	le contrat contrati		P
 System 	2015-11-21 15 3748				Whether enable vide	o covering On V	
O Network				1	Video Cover Area		
Audio/Video					O Video Cover Area3		
Image					O Video Cover Area4	U.	
Safety					Clear Current Ar	ea	
Ø Event							
 Storage 		Nov secon					
							Save

VIDEO COVERING – Abilita la gestione delle maschere privacy

VIDEO COVER 1..4 – La telecamera può gestire fino a 4 maschere. Selezionare l'area 1 e tracciare la zona da mascherare trascinando il mouse sullo schermo

CLEAR CURRENT AREA - Cancella la maschera impostata



Pagina: 50

SAFETY

La pagina SAFETY, con le sue varie tabelle include le opzioni di accesso e sicurezza

Parameter Configuration User RTSP Authentication Anonymous Visit IP Address Filter	Parameter Configuration Local Configuration System Audio/Video Image Safety	User RTSP Authentication Serial Number 1	Anonymous Visit	IP Address Filter	Addition		
Local Configuration System Network Audio/Video Image Safety Storage	Local Configuration System Network Audio/Video Image Safety	Serial Number 1	U		Addition		
System Addition Modify Delete Network Audio/Video 1 admin Administrator Image Safety Event Storage 	System Network Audio/Video Image Safety	Serial Number 1	U		Addition	Tana Tolana Tol	
Network Serial Number User Name Level Audio/Video 1 admin Administrator Image - - - - Safety - - - - Event - - - - - Storage - - - - -	Network Audio/Video Image Safety	Serial Number 1	U		the second se	Modify	Delete
Audio/Video 1 admin Administrator Image	Audio/Video Image Safety	1		ser Name	i	Level	
 Image Safety Event Storage 	Image Safety			admin	Adm	ninistrator	
 Safety Event Storage 	Safety						
 Event Storage 							
Storage	Event						
	Storage						

USER – E' possibile impostare nuovi utenti per l'accesso alla telecamera, fino a un massimo di 8. **RTSP AUTHENTICATION** – Abilita l'autenticazione richiesta anche per il solo prelievo dello streaming RTSP dalla telecamera.

ANONYMOUS VISIT – E' possibile concedere l'accesso alla telecamera senza login

IP FILTER – E' possibile creare una black list o una white list indicando quali indirizzi IP possono/non possono accedere alla telecamera.

EVENT

La pagina EVENT permette di gestire le rilevazioni di allarme che la telecamera è in grado di identificare. Si noti che in queste telecamere NAKED, la funzione di rilevazione è in genere affidata al videoregistratore.



Pagina: 51



MOTION DETECTION – E' possibile identificare un intruso sulla base della modifica dei pixel dell'immagine. Si noti che la telecamera in movimento verrà identificata come allarme. Per usare la motion bisogna abilitare la funzione e tracciare una maschera di rilevazione con il mouse. Quindi impostare la sensibilità. E' anche disponibile un calendario settimanale per decidere quando la motion deve essere in funzione. Si possono attivare le seguenti azioni di allarme: Invio foto via FTP e invio foto via email.

VIDEO TAMPERING – E' possibile identificare l'accecamento della telecamera in seguito a un tentativo di sabotaggio. Per usare l'anti accecamento bisogna abilitare la funzione e impostare la sensibilità. E' anche disponibile un calendario settimanale per decidere quando l'anti accecamento deve essere in funzione. Si possono attivare le seguenti azioni di allarme: Invio foto via FTP e invio foto via email.



Pagina: 52

EXCEPTION – E' possibile inviare email e immagini via FTP in seguito ad eventi tecnici: HDD pieno, Errore HDD, Rete disconnessa, Conflitto indirizzi IP.

STORAGE

Non utilizzato su questi modelli



Pagina: 53

LOG

Nella finestra LOG si consulta la memoria eventi della telecamera

1	Live View	Confi	guration	L	og	Playback		*
	Time	Major Type	Minor Type	CN	Parameter	Local/Remote User	Remote Host IP	Search Log
1	2015-11-21 17:37:50	Alarm	hideStop:Stop Video Tampering	0				Major Type
2	2015-11-21 17:37:47	Alarm	hideStart:Start Video Tampering	0				All Types
3	2015-11-21 17:27:19	Alarm	Motion Alarm End	0				Minor Type
1	2015-11-21 17:27:11	Alarm	Motion Alarm Start	0		_		All Types
5	2015-11-21 16:57:25	Operation	Restored Image Parameters	0		admin	192.168.2.41	Start Time
i	2015-11-21 16:52:44	Operation	Restored Image Parameters	0		admin	192.168.2.41	2015-11-21 00:00
7	2015-11-21 14:13:59	Operation	Login	0		admin	192.168.2.41	End Time
3	2015-11-21 08:23:55	Operation	Login	0		admin	192.168.2.41	2015-11-21 18:43
9	2015-11-21 08:21:43	Operation	Login	0		admin	192.168.2.41	Search
			Ei	rst Pa	ge Pre Page j	<u>1 Next Page Last Page</u>	1/1page Total9Items	

PLAYBACK

Non disponibile su questi modelli



Pagina: 54

MENU CONFIGURAZIONE PTZ

Le telecamere dispongono di un menu interno, comunemente presente in tutte le telecamere motorizzate al quale si accede richiamando il preset 95.

Nella visione LIVE richiamare il preset 95



Nel menu di configurazione PTZ ci si muove con le frecce di spostamento Su/Giu/Sx/Dx

Il menu di configurazione permette di impostare tutte le opzioni accessibili con il browser con il classico menu testuale delle telecamere PTZ. Può essere utile per configurare le opzioni avanzate della telecamera e non si dispone di un PC con browser Internet Explorer per utilizzare l'interfaccia WEB.

Esistono alcune funzioni che sono solo impostabili in questo ambiente e non sono configurabili da interfaccia web.



Pagina: 55

TENSIONE ALIMENTAZIONE – Selezionando INFORMATION, nella seconda pagina è indicata la reale tensione di alimentazione applicata alla telecamera

Live View	Configuration	Log	Playback		4	
1ain Stream Sub Stream					A .	
				•	0 .	
					V A	
					-0+	
			the state of the s	\$	耕	
				Ø		
	INFOM	ATION		0	0	
	CTRL Ver.	V1.0.2		? @ (ны 🖗 ғ	
	WFR Uer	. 111		Preset	84	
		4 0 2 30		Preset 85		
	ruuin ver.	1.0.2.38		Preset	86	
	VOLTAGE	11.70		Preset 87		
	BA	СК		Preset	88	
	r ex	IT 1		Preset	89	
				Preset	90	
				Preset	91	
				Preset	92	
				Preset	93	
				Preset	94	
				Drocot	95	
				Drocot	90	
			1	Preset	98	
				Preset	99	
• 0				Preset	100 >	

E' un'indicazione utile per verificare eventuali cadute di tensione specie all'accensione dei LED.

IMPOSTAZIONE POSIZIONE HOME (IDLE) – Selezionare CAMERA e IDLE. Qui è possibile impostare la posizione principale della telecamera in cui la telecamera ritornerà automaticamente dopo un certo tempo di assenza comandi. Non è possibile impostare questa opzione dall'interfaccia web.



Pagina: 56





Pagina: 57



ACTION – Scegliere quale azione impostare come principale. E possibile scegliere fra PRESET 1, SCAN 1, SEQUENCE (TOUR) 1 e PATTERN 1. E' anche disponibile l'opzione OFF se si desidera che la telecamera non ritorni in una posizione automaticamente.

DELAY – Definisce dopo quanto tempo di assenza comandi la telecamera ritornerà a eseguire la sua funzione principale.



Pagina: 58

PRESET SPECIALI

Le telecamere dispongono di alcuni preset speciali che non sono disponibili per l'utente, ma che attivano funzioni specifiche Sono i seguenti:

CALL PRESET 95 – Apre meno OSD della telecamera
CALL PRESET 97 – Avvia pattern 1
CALL PRESET 98 – Avvia tour 1
CALL PRESET 99 – Avvia scan 1