

Telecamere IP serie RM

Telecamere IP WiFi



Manuale APP StreamView

Come utilizzare l'app per smartphone



Contenuto del manuale

La gamma di telecamere serie RM è una gamma di telecamere IP per collegamento in rete che include la trasmissione wifi.

In questo manuale si spiega come utilizzare l'app per dispositivi mobili.

App StreamView

Per le telecamere serie RM è prevista una APP per il controllo da Smartphone/Tablet che è disponibile per Android e iOS.

L'APP da utilizzare si chiama **STREAMVIEW** e si può scaricare gratuitamente da Google Play o Apple Store.



Occorre installarla e lanciarla sul proprio dispositivo mobile.

Conviene lanciare l'applicazione essendo collegati alla stessa rete wifi della telecamera. In questo modo l'applicazione caricherà la telecamera automaticamente e la renderà raggiungibile sia da rete locale che via internet con pieno supporto del nostro cloud P2P.

Se si dovesse inserire una telecamera non presente sulla propria rete è possibile farlo manualmente inserendo l'UID della telecamera.

